

# TopLobe

POMPES ROTATIVES À LOBES

A.0500.253 - IM-TL/15.00 FR (12/2011)

TRADUCTION DU MANUEL D'INSTRUCTION D'ORIGINE LIRE CE MANUEL AVANT TOUTE MISE EN MARCHE OU INTERVENTION.



# Déclaration de conformité CE (suivant Directive Machines CE 2006/42/CE Annexe IIA)

#### Constructeur

SPX Flow Technology Sweden AB P.O.Box 1436 SE-701 14 Örebro, Suède

Par la présente nous garantissons que les pompes TopLobe

type:	TL1/0039	TL3/0234
	TL1/0100	TL3/0677
	TL1/0139	TL3/0953
	TL2/0074	TL4/0535
	TL2/0234	TL4/2316
	TL2/0301	TL4/3497

sont conformes à la Directive Machines CE 2006/42/CE appendice I.

# Déclaration du Constructeur

(suivant Directive Machines CE 2006/42/CE, Annexe IIB)

Le produit ne doit pas être mis en service avant que l'installation dans laquelle il doit être incorporé n'ait été déclarée conforme aux dispositions de la Directive.

Örebro, Suède, 01/01/2010

Michael Strålman Managing Director

# Table des matières

1.0	Intro	oduction	7
	1.1	Généralités	
		1.1.1 Utilisation conforme	
	1.2	Réception, stockage et manutention	7
		1.2.1 Réception et stockage	
		1.2.2 Manutention	
	1.3	Consignes générales de sécurité	
		1.3.1 Généralités	
		1.3.2 Pompe standard	
		1.3.2.2 Installation	
		1.3.2.3 Avant la mise en service de la pompe	
		1.3.2.4 Démontage/montage du capot d'accouplement	
	1.4	Désignation des pompes	
	1.5	Modèles et numéros de série des pompes	
	1.6	Pièces de pompe standard	
2.0	Fon	ctionnement, conception, installation	16
	2.1	Principe de fonctionnement	16
	2.2	Paramètres de fonctionnement	16
	2.3	Conception du système et installation	17
		2.3.1 Installations avec système NEP	
		2.3.2 Installations avec système SEP	19
	2.4	Démarrage	19
	2.5	Arrêt	20
	2.6	Entretien périodique	20
	2.7	Cycle de NEP (Nettoyage En Place) typique	
	2.8	Cycle de NHP (Nettoyage Hors Place) typique	
	2.9	Diagramme de localisation des pannes	
3.0		nnées techniques	
3.0		· ·	
	3.1	Jeux des rotors	
	3.2	Lubrifiants	
	3.3	Spécifications matériels	
	3.4	Encombrements et poids	
	3.4	3.4.1 Montage standard	
		3.4.2 Montage vertical – Raccordement fileté	
		3.4.3 Montage vertical – Raccordement par brides	
		3.4.4 Raccordements	
		3.4.4.1 Pompe standard	
		3.4.4.2 Orifice d'entrée agrandi	
		3.4.5 Raccordements filetées et clamp	
	3.5	Poids	
	0.0	3.5.1 Poids pompe standard	
	3.6	Niveau sonore	
	3.7	Particules solides	
	5.7	i ai iioaloo soliaoo	oo

4.0	Inst	uctions de montage	et démontage	34	
	4.1	_			
	4.2	Consignes générales		35	
	4.3	Joints toriques et joints	à lèvre	35	
	4.4	Arrêt		35	
	4.5		ulons et couples de serrage		
	4.6				
			vercle avant et du rotor		
			rnitures d'étanchéité		
			nécanique simple		
			9		
		4.6.2.4 Garniture n	nécanique double	39	
			os de pompe		
			oîte à engrenagesl		
	4.7	0 1			
	7.7	9			
			è à engrenages		
		4.7.3 Montage du corps	de pompe	46	
			de pompe ·.		
			iture nécanique simple - Généralités		
			nécanique simple		
			9		
			eeéanique double		
			t du couvercle avant		
5.0	Out	le enáciaux		52	
5.0	5.1	•			
	5.2		joints à lèvre		
			-		
	5.3	_	pour joints à lèvre		
	5.4		roulements à aiguilles		
	5.5	• .	couvercle		
	5.6		oints à lèvre		
6.0	Vue	éclatée et nomenclat	ure	55	
	6.1	Ensemble		55	
	6.2	Pièces de rechange rec	ommandées	56	
		6.2.1 Pièces de rechange	recommandées	57	
	6.3	Partie hydraulique			
			Iraulique		
			atériaux des joints toriquesuvercle de rinçage		
			s pour rinçage		
			s toriques pour partie hydraulique	61	
			s toriques pour la partie hydraulique pe de décharge	62	
			ompe		
		6.3.4 Options couvercle	avant	63	
			avant plat		
	6.4				
			nent, complet entraînement, complet		
			edseds		
		• • • • •	boîte à engrenages		

7.0	Gar	niture	mécanique simple	68
	7.1		ations généralesations générales	
	7.2		s usinées - Etanchéités et couvercles de rinçage	
	7.3	Option	ns pour les garnitures d'étanchéité	70
		7.3.1	Garniture mécanique simple sans rinçage	70
		7.3.2	Garniture mécanique simple avec rinçage	71
	7.4		joints toriques pour garniture mécanique simple	
			avec rinçage	
8.0	Gar	niture	mécanique double	73
	8.1	Inform	ations générales	73
	8.2	Pièces	s usinées - Etanchéités et couvercles de rinçage	74
	8.3	Option	ns pour les garnitures d'étanchéité	75
		8.3.1	Garniture mécanique double M74-D60 - TL2/0074 et TL3/0234	75
		8.3.2	Garniture mécanique double M74-D60 – TL4/0535, TL4/2316 et TL4/3497	76
		8.3.3	Garniture mécanique double M74-D61 -	
			TL2/0234, TL2/0301, TL3/0677, TL3/0953	77
	8.4	Kit de	joints toriques pour garniture mécanique double	78
9.0	Join <sup>-</sup>	t toriqu	ue simple et joint torique double	79
	9.1		ations générales	
	9.2		ns pour les garnitures d'étanchéité	
		9.2.1	Garniture à joint torique simple sans rinçage	80
		9.2.2	Garniture à joint torique double avec rinçage	
	9.3		joints toriques	
		9.3.1 9.3.2	Kit de joints toriques pour garniture à joint torique simple Kit de joints toriques pour garniture à joint torique double avec rinça	
100	loin:		re dure	•
10.0			ations générales	
			s de construction	
	10.2		Joint à lèvre dure – TL1, TL2, TL3	
			Joint à lèvre dure – TL4	
			Joint à lèvre dure avec rinçage - TL1, TL2, TL3	
			Joint à lèvre dure avec rinçage - TL4	
	10.3	Kit de	joints toriques pour joint à lèvre dure avec/sans rinçage	89
11.0	Con	nexion	ns de rinçage	90
	11.1	Plans	de garniturede	
		11.1.1	Branchements de la pompe en position horizontale	
		11.1.2	Branchements de la pompe en position verticale	92

12.0	Soupapes de sécurité	94
	12.1 Enveloppes de réchauffage et de refroidissement	94
	12.2 Soupapes de décharge intégrées	
	12.2.1 Description générale	
	12.2.2 Soupape de sécurité - Ressort taré	
	12.2.2.1 Ressort taré	96
	12.2.2.2 Ressort taré complètement ouvert	96
	12.2.3 Soupape de sécurité –	
	Ressort taré - Levée de soupape pour NEP à pression d'air	
	12.2.3.1 Ressort taré – pas de pression d'air	
	12.2.4 Réglage et fonctionnement : Ressort taré - à pression d'air	
	12.2.5 Soupape de sécurité - Pneumatique	
	12.2.5.1 Contrôle pneumatique	100
	12.2.5.2 Contrôle pneumatique – levée pneumatique pour la fonction NEP/SEP	
	12.2.6 Réglage et fonctionnement des soupapes de sécurité pneumatique	es 101
13.0	Démontage/Montage	103
	13.1 Soupapes à ressort	103
	13.1.1 Démontage	103
	13.1.2 Montage	103
	13.2 Soupapes à ressort - à recul pneumatique	104
	13.2.1 Démontage	
	13.2.2 Montage	104
	13.3 Soupapes pneumatiques - à recul pneumatique	105
	13.3.1 Démontage	105
	13.3.2 Montage	105
14.0	Poids et dimensions	106
	14.1 Enveloppes de réchauffage/refroidissement et	
	soupapes de déchargesoupapes de décharge	106
	14.2 Poids soupape de sécurité	
15.0	Vue éclatée et nomenclature	
10.0		
	15.1 Couvercle avant avec soupape de décharge à ressort	100
	15.2 Couvercle avant avec soupape de décharge à ressort -	
	à recul pneumatique	109
	15.3 Couvercle avant avec soupape de décharge	
	pneumatique - à recul pneumatique - TL1, TL2, TL3	110
	15.4 Couvercle avant avec soupape de décharge pneumatique -	
	à recul pneumatique – TI 4	111

## 1.0 Introduction

#### 1.1 Généralités

La gamme de pompes rotatives à lobes TopLobe est fabriquée par SPX. Elle est vendue et commercialisée par un réseau de distributeurs autorisés.

Le présent manuel comporte toutes les informations utiles sur les pompes TopWing et doit donc être lu attentivement avant tout travail d'installation ou d'entretien. L'opérateur doit y avoir facilement accès.



#### Important!

Si vous envisagez de modifier l'installation ou d'utiliser la pompe pour véhiculer des liquides dont les caractéristiques sont différentes de celles qui ont servi de base à la sélection initiale de la pompe, veuillez consulter votre fournisseur local.

Pour plus d'informations sur les pompes TopLobe, veuillez contacter votre fournisseur local.

#### 1.1.1 Utilisation conforme

Les pompes rotatives à lobes TopLobe sont exclusivement destinées au pompage de liquides, en particulier dans les installations (de traitement) de boissons et aliments ainsi qu'à des applications semblables dans les industries chimiques, pharmaceutiques et des soins de santé.

Son utilisation n'est autorisée que dans le cadre des limites de pression et de température admissibles et en tenant compte des influences chimiques et corrosives.

Toute utilisation dépassant les limites et les spécifications énoncées est considérée comme non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité concernant les dommages qui résulteraient d'une telle utilisation. Tous les risques sont assumés par l'utilisateur.

**Attention**: L'utilisation non conforme des pompes peut provoquer des:

- dommages
- fuites
- destructions
- Des défaillances dans le processus de fabrication ne sont pas totalement exclue

# 1.2 Réception, stockage et manutention

#### 1.2.1 Réception et stockage

Vérifier que l'envoi est exempt de tout dommage dès la livraison. En cas de dommages, les noter sur les documents du transporteur (avec une description succincte des dommages) et en informer votre fournisseur.

Lors de toute demande d'assistance, indiquer le modèle et le numéro de série de la pompe. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de la pompe située sur la boîte à engrenages.

Si la plaque signalétique est illisible ou manquante, le numéro de série est également frappé sur la boîte à engrenages et sur le corps de pompe.


Si la pompe n'est pas installée immédiatement, elle doit alors être stockée dans un environnement approprié.

#### 1.2.2 Manutention

Faire particulièrement attention lors du levage de la pompe. Toutes les pièces pesant plus de 20 kg doivent être levées à l'aide d'élingues et de dispositifs de manutention appropriés.

L'anneau de levage sur la pompe ne doit être utilisé que pour lever la pompe seule et non la pompe avec son entraînement et/ou son socle.

Si la pompe est montée sur un socle, celui-ci doit être utilisé pour toutes les opérations de levage. Si des élingues sont utilisées, elles doivent être solidement amarrées (voir section 1.3).



# 1.3 Consignes générales de sécurité

#### 1.3.1 Généralités

Ces informations doivent être lues attentivement avant l'installation, l'exploitation ou l'entretien et doivent être à la disposition de l'opérateur de la pompe.

Les consignes de sécurité dont le non-respect est susceptible de mettre le personnel en danger sont repérées par le symbole

Les consignes à respecter pour un fonctionnement en toute sécurité ou pour protéger la pompe/le groupe moto-pompe sont repérées par le symbole ATTENTION

Pour toute livraison de pompe ou groupe moto pompe Atex, veuillez vous référer au manual spécifique ATEX.



 Si l'installation, l'exploitation ou l'entretien de l'équipement ne sont pas correctement effectués, cela risque d'entraîner des blessures graves et/ou des dommages importants et d'invalider la garantie.



Ne jamais faire fonctionner la pompe si le couvercle avant ou les tuyauteries d'aspiration et de refoulement ne sont pas en place, si des dispositifs de protection, comme le capot protégeant l'accouplement et empêchant le contact direct, sont manquants ou incorrectement montés.



 Ne jamais mettre les doigts à l'intérieur du corps de pompe, des orifices d'aspiration et de refoulement, ou du carter à engrenages s'il y a le moindre risque que les arbres puissent tourner. Cela peut provoquer des blessures graves.



 Ne pas dépasser les pression, vitesse ou température maximales de fonctionnement de la pompe. Ne pas modifier les paramètres de fonctionnement pour lesquels la pompe a été initialement prévue sans consulter d'abord votre fournisseur.



 L'installation et l'exploitation de la pompe doivent toujours être conformes à la réglementation applicable en matière de santé et de sécurité.



Des équipements de sécurité doivent être associés à la pompe, à l'installation ou à l'entraînement pour éviter que la pompe ne dépasse la pression maximale admissible. Le système de protection doit être configuré de façon à admettre une inversion éventuelle du flux d'écoulement. Ne pas faire fonctionner la pompe si le refoulement est fermé ou colmaté, sauf si présence d'une soupape de décharge. Si une soupape de décharge est intégrée à la pompe, les durées de recyclage par la soupape ne doivent pas être trop longues.



L'installation pompe/groupe moto-pompe doit être robuste et stable. L'orientation de la pompe doit se faire en fonction des exigences de vidange. Une fois le montage terminé, contrôler l'alignement entre la pompe et l'ensemble d'entraînement. Un mauvais alignement entre la pompe, l'entraînement et l'accouplement provoque un phénomène d'usure, des températures de fonctionnement plus élevées et un niveau sonore plus important.

ATTENTION •

 Remplir les boîtes à engrenages de la pompe et de l'entraînement avec les lubrifiants recommandés et selon les quantités prescrites. Changer le lubrifiant en fonction des intervalles préconisés.

ATTENTION -

- Avant toute utilisation de la pompe, vérifier que celle-ci et le circuit de tuyauteries soient propres, exempts de résidus et que toutes les vannes des tuyauteries d'aspiration et de refoulement soient en position de pleine ouverture. Vérifier que toutes les tuyauteries raccordées à la pompe soient bien supportées et correctement alignées. Un mauvais alignement et/ou des charges trop importantes peuvent provoquer des dommages importants à la pompe.
- Vérifier que le sens de rotation de la pompe corresponde au sens de passage souhaité.

ATTENTION •

Ne pas installer la pompe sur un système dans lequel elle risque de fonctionner à sec, à moins qu'elle ne soit équipée d'une garniture d'étanchéité avec système de rinçage opérationnel.

ATTENTION •

Installer des manomètres/capteurs de pression sur l'aspiration et le refoulement de la pompe afin de pouvoir surveiller la pression de la pompe.



Prendre toutes les précautions utiles lors du levage de la pompe : des dispositifs de manutention appropriés doivent être utilisés. Les anneaux de levage montés sur la pompe ne doivent être utilisés que pour lever la pompe seule et non pour soulever l'ensemble pompe avec son entraînement et/ou son socle. Pour les pompes montées sur socle, celui-ci doit être utilisé pour toutes les opérations de levage (Nota : se reporter aux consignes spécifiques concernant les groupes moto-pompes complets). Si des élingues sont utilisées, elles doivent être solidement amarrées.



Ne pas effectuer de travaux d'entretien ou de démontage de la pompe ou du groupe motopompe sans vérifier que l'interrupteur d'alimentation de l'entraînement (électrique, hydraulique ou pneumatique) soit verrouillé pour interdire la mise en marche. Dépressuriser et purger toute soupape de décharge et/ou système de rinçage de garniture d'étanchéité. Vérifier que les autres équipements associés soient déconnectés. Laisser refroidir la pompe et les composants jusqu'à une température permettant une manipulation sans danger.



Ne pas démonter une soupape de décharge dont la pression du ressort n'a pas été relâchée, qui est connectée à une alimentation en gaz/air sous pression, ou qui est montée sur une pompe en service. Cela risque de provoquer des blessures graves et/ou d'endommager la pompe.



Ne pas desserrer ou démonter le couvercle avant, les raccords de la pompe, les garnitures d'étanchéité, les dispositifs de contrôle de pression/température et tout autre composant sans être absolument sûr que cela n'entraîne pas la brusque libération d'un fluide sous pression.

ATTENTION •

 L'installation de la pompe doit permettre de procéder en toute sécurité à des opérations périodiques d'entretien et de contrôle (contrôle d'étanchéité, changement de lubrifiant, surveillance de la pression, etc ...) et doit permettre une ventilation adéquate pour éviter toute surchauffe.



 Les pompes et/ou les entraînements peuvent engendrer, dans des conditions défavorables de fonctionnement, des niveaux sonores dépassant 85 dB(A). Si nécessaire, le personnel doit donc utiliser des dispositifs de protection contre le bruit. Se reporter aux courbes sur les niveaux sonores en "Section 3.6".



Eviter tout contact avec des pièces chaudes de la pompe ou de l'entraînement car cela risque de provoquer des blessures. Si la température à la surface du système dépasse 60°C, cela doit être indiqué par un écriteau signalant ce danger. Tout fonctionnement avec des dispositifs de régulation de température (du type double enveloppe ou cordon électrique, etc ...), avec une installation inadéquate ou un entretien incorrect, risque d'engendrer des températures anormalement élevées de la pompe et/ou de l'entraînement.

ATTENTION •

Lors du nettoyage, qu'il soit fait manuellement ou par procédé NEP (nettoyage en place), l'opérateur doit s'assurer qu'une procédure appropriée est appliquée conformément aux nécessités du système. Pendant un cycle de nettoyage en place, un différentiel de pression de la pompe compris entre 2 et 3 bars est recommandé pour que des vitesses appropriées soient atteintes dans le corps de pompe. La partie externe de la pompe doit être régulièrement nettoyée.

Les pompes doivent toujours être installées et exploitées conformément à la réglementation nationale et locale en vigueur en matière de santé et de sécurité. Elles doivent être totalement isolées des tuyauteries et de l'entraînement avant toute opération d'entretien. En présence de produits pompés dangereux, le système et la pompe doivent être vidangés. Ne jamais faire fonctionner une pompe sans son couvercle avant.

Il faut toujours se conformer à toutes les mesures de sécurité applicables lors d'un nettoyage manuel de la pompe :


- L'entraînement doit être mis hors tension pour que son démarrage soit impossible.
- Toutes les soupapes de décharge commandées par air comprimé doivent être fermées et dépressurisées.
- Les raccordements aux garnitures mécaniques d'étanchéité à dispositif de rinçage doivent être fermées et dépressurisées.
- La pompe et les tuyauteries doivent être vidangées et dépressurisées.

Les équipements incorrectement installés, utilisés d'une façon dangereuse ou mal entretenus présentent un danger potentiel. Si toutes les mesures de sécurité utiles ne sont pas respectées, cela peut provoquer des blessures graves et endommager les équipements.

#### 1.3.2 Pompe standard


#### 1.3.2.1 Manutention de la pompe

Utiliser un pont roulant, un chariot élévateur ou tout autre dispositif de levage approprié.




Fixer les élingues de levage autour de la partie avant de la pompe et de la partie arrière du moteur. S'assurer que la charge est équilibrée avant de tenter de la lever.

**NB!** Toujours utiliser deux élingues de levage.



S'il y a des anneaux de levage sur la pompe et sur le moteur, on peut y amarrer les élingues.

**NB!** Toujours utiliser deux élingues de levage.



#### Attention

Ne jamais lever la pompe au moyen d'un seul point d'attache. Un levage incorrect peut provoquer des dommages corporels et/ou matériels.

#### 1.3.2.2 Installation

Toutes les pompes doivent être équipées d'un contact de verrouillage de sécurité empêchant tout démarrage par inadvertance pendant l'installation, l'entretien ou toute autre intervention sur la pompe.



#### Attention

Le contact de sécurité doit être positionné sur "off" et verrouillé avant toute intervention sur la pompe. Un démarrage par inadvertance peut provoquer des dommages corporels graves.

La pompe doit être montée sur une surface plane, soit boulonnée à la fondation, soit montée sur pieds revêtus de caoutchouc.

Les tuyauteries doivent être raccordées à la pompe, sans contraintes, bien serrées sur la pompe et bien supportées (la pompe ne doit pas porter la tuyauterie). Une tuyauterie mal montée peut endommager la pompe ainsi que l'installation.



#### Attention

Les moteurs électriques doivent être installés par du personnel autorisé conformément à la norme EN60204-1. Une installation électrique incorrecte peut provoquer une mise sous tension de la pompe et de l'installation, ce qui peut entraîner des blessures mortelles.

Les moteurs électriques doivent être dotés d'une ventilation appropriée. Ils ne doivent pas être enfermés dans des caissons, hottes hermétiques, etc ...

Les poussières, les liquides et les gaz susceptibles de provoquer une surchauffe ou un incendie doivent être éloignés du moteur.



#### Attention

Les pompes devant être installées dans des ambiances potentiellement explosives doivent être équipées de moteurs antidéflagrants. Des étincelles provoquées par l'électricité statique peuvent entraîner des chocs électriques et engendrer des explosions. S'assurer que la pompe et le système soient correctement reliés à la terre. Vérifier la réglementation existante auprès des autorités compétentes. Une installation incorrecte peut entraîner des blessures mortelles.

#### 1.3.2.3 Avant la mise en service de la pompe

Lire le manuel d'utilisation et de sécurité de la pompe. S'assurer que l'installation a été effectuée correctement, conformément au manuel de la pompe.

Vérifier l'alignement des arbres de la pompe et du moteur. Cet alignement peut avoir été modifié pendant le transport, le levage ou le montage. Pour un démontage en toute sécurité du capot d'accouplement voir ci-dessous : Démontage/montage du capot d'accouplement.



#### Attention

La pompe ne doit pas être utilisée avec d'autres liquides que ceux pour lesquels elle a été recommandée et fournie. En cas d'incertitude, contacter le représentant local. Les liquides pour lesquels la pompe n'est pas prévue, peuvent l'endommager ainsi que d'autres éléments et également provoquer des blessures corporelles.

#### 1.3.2.4 Démontage/montage du capot d'accouplement

Le capot d'accouplement est fixé de façon à éviter que les utilisateurs et l'opérateur ne soient pas blessés par l'arbre et l'accouplement en rotation. La pompe est livrée avec des capots montés en usine avec des jeux maximaux certifiés conformément à la norme DIN EN ISO 13857.



#### Attention

Le capot d'accouplement ne doit jamais être retiré lors du fonctionnement. Le contacteur de verrouillage de sécurité doit être positionné sur "off" et verrouillé. Le capot d'accouplement doit toujours être remis en place après avoir été démonté. S'assurer également de remonter toutes les autres protections. Il y a risque de blessure si un capot d'accouplement n'est pas monté correctement.

- a) Fermer et verrouiller le contacteur d'alimentation.
- b) Démonter le capot d'accouplement.
- c) Effectuer le travail.
- Remonter le capot d'accouplement et toutes les autres protections. S'assurer que les vis sont convenablement serrées.

#### 1.3.2.5 Plaque signalétique - Déclaration de conformité CE

Lors de communications concernant la pompe, son installation, son entretien, etc ..., toujours mentionner le numéro de série porté sur la plaque signalétique.

En cas de modification des conditions de fonctionnement de la pompe, contacter le représentant local pour s'assurer du fonctionnement sûr et fiable de la pompe.

Cette remarque s'applique aussi à des modifications plus importantes, telles que changement du moteur ou de la pompe sur un ensemble de pompage existant.

# 1.4 Désignation des pompes

#### Exemple:

TL 2/ 0234-40/ 06-1 1-GB1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

#### 1. Nom de la famille de pompes

TL = TopLobe

#### 2. Taille de la boîte à engrenages

1, 2, 3, 4

# 3/4. Partie hydraulique indiquée avec le volume déplacé par tour et le diamètre de raccordement

	Volume déplacé	Diamètre de ra	ccordement
	par tour (en dm³)	Pompe standard	Orifice agrandi
TL1/0039	0,039	25	25/40
TL1/0100	0,100	25	25/40
TL1/0139	0,139	40	40/50
TL2/0074	0,074	25	25/40
TL2/0234	0,234	40	40/50
TL2/0301	0,301	50	_
TL3/0234	0,234	40	40/50
TL3/0677	0,677	50	50/80
TL3/0953	0,953	80	80/100
TL4/0535	0,535	50	50/80
TL4/2316	2,316	100	_
TL4/3497	3,497	150	_

#### 5. Type de raccordement

- 01 Raccord fileté alimentaire suivant la norme DIN 11851/DIN 405
- 02 Brides PN16 suivant la norme DIN 2633
- 03 Brides PN25 suivant la norme DIN 2634
- 04 Raccord fileté suivant la norme ISO 2853
- 05 Raccord fileté pour l'industrie laitière BS 4825
- 06 Raccords filetés SMS 1145
- 07 Clamp suivant la norme ISO 2852
- 08 Brides suivant la norme ANSI B16,5 à 150 lbs
- 09 Brides suivant la norme ANSI B16,5 à 300 lbs
- 10 Filetage gaz ISO 7/1
- 11 Filetage DS 722
- 12 Clamp suivant SMS 3017 (Triclamp)
- 13 NPT fileté suivant la norme ASA B2.1
- 14 Clamp suivant la norme DIN 32676

#### 6. Type des Rotors

1 Tri-Lobes en acier inoxydable

#### **Exemple:**

TL 2/ 0234- 40/ 06- 1 1- GB1 1- V V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

#### 7. Couvercles avant

- 1 Couvercle
- 2 Couvercle avec soupape de décharge à ressort
- 3 Couvercle avec soupape de décharge à ressort à recul pneumatique
- 4 Couvercle avec soupape décharge pneumatique à recul pneumatique
- 5 Couvercle avec enveloppe
- 6 Couvercle avec soupape de décharge à ressort avec enveloppe
- 7 Couvercle avec soupape de décharge à ressort à recul pneumatique avec enveloppe de réchauffage
- 8 Couvercle avec soupape de décharge pneumatique à recul pneumatique avec enveloppe de réchauffage

#### 8. Garnitures

- GW1 Garniture mécanique simple SiC/SiC
- GB1 Garniture mécanique simple SiC/C
- GW2 Garniture mécanique simple SiC/SiC quench/rinçage
- GB2 Garniture mécanique simple SiC/C quench/rinçage
- L1 Joint à lèvre dure
- L2 Joint à lèvre dure avec rinçage
- DW2 Garniture mécanique double SiC/SiC/C
- DB2 Garniture mécanique double C/SiC/C
- O1 Garniture à joint torique simple
- DO2 Garniture à joint torique double avec rinçage

#### 9. Pieds

- 1 Horizontal
- 2 Vertical
- 3 Horizontal avec arbre en position d'entraînement par le bas
- 4 Vertical pour raccordements à brides

#### 10. Kits de joint toriques en divers matériaux pour la partie hydraulique

- V FPM
- E EPDM
- VF Homologuèes FPM-FDA
- EF Homologuèes EPDM-FDA
- T PTFE encapsulé joints toriques homologuèes
- C Chemraz®
- K \* Kalrez®

#### 11. Kits de joint toriques en divers matériaux pour la garniture d'étanchéité

- V FPM
- E EPDM
- VF Homologuèes FPM-FDA
- EF Homologuèes EPDM-FDA
- T PTFE encapsulé joints toriques homologuèes
- C Chemraz®
- K \* Kalrez®

#### 12. Exécution spéciale

Pour de plus amples renseignements contacter votre fournisseur. Matériel non standard signalé par un X.


<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

# 1.5 Modèles et numéros de série des pompes

Pour plus d'informations concernant les pompes TopLobe, veuillez prendre contact avec votre fournisseur en indiquant le modèle et le numéro de série de la pompe concernée. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique fixée sur la boîte à engrenages de la pompe. Si la plaque signalétique est endommagée ou est manquante, le numéro de série est également gravé sur la boîte à engrenages et sur le corps de pompe.

# 1.6 Pièces de pompe standard


Pour éviter toute confusion, veuillez utiliser les termes suivants :



# 2.0 Fonctionnement, conception, installation

### 2.1 Principe de fonctionnement

Le liquide est aspiré dans la pompe alors que les rotors se désengrènent, formant des cavités à l'extérieur des rotors. Le liquide est véhiculé dans la cavité des rotors autour du corps de pompe. Le liquide est ensuite expulsé hors de la pompe alors que les rotors s'engrènent, fermant les cavités.



#### 2.2 Paramètres de fonctionnement

Les données de fonctionnement concernant la vitesse et la pression maximales sont indiquées dans le tableau ci-dessous. En pratique, ces données peuvent être limitées par la nature du fluide pompé et/ou la conception du système dans lequel est installée la pompe.

Type de pompe	Vitesse maximale [tr/mn]	Volume engendré [dm³]	Capacité théorique à vitesse maximale et ∆p = 0 bar [m³/h]	Pression différentielle maximale [bar]	Pression maximale de fonctionnement [bar]	Couple maximal en bout d'arbre [Nm]	Température max. liquide °C
TL1/0039	1450	0,039	3,4	22	25	53	70
TL1/0100	950	0,100	5,7	12	15	53	70
TL1/0139	950	0,139	7,9	7	10	53	70
TL2/0074	1450	0,074	6,5	22	25	108	70
TL2/0234	950	0,234	13,3	12	15	108	70
TL2/0301	950	0,301	17,1	7	10	108	70
TL3/0234	1200	0,234	16,8	22	25	400	70
TL3/0677	720	0,677	29,2	12	15	400	70
TL3/0953	720	0,953	41,2	7	10	400	70
TL4/0535	950	0,535	30,5	22	25	1200	70
TL4/2316	600	2,316	83,4	12	15	1200	70
TL4/3497	600	3,497	125,9	7	10	1200	70

vitesse maximale de la pompe =  $n_{max}$  volume engendré = Vi capacité théorique à vitesse maximale et  $\Delta p = 0$  bar =  $\Delta p_{max}$  pression différentielle maximale =  $\Delta p_{max}$  pression maximale de fonctionnement =  $p_{max}$  couple maximal en bout d'arbre =  $T_{max}$ 

La pompe ne doit pas être soumise à des écarts brusques de température (choc thermique) afin d'éviter toute détérioration de ses composants par dilatation soudaine.

Les pompes destinées à véhiculer des liquides abrasifs (provoquant de l'usure) doivent être sélectionnées avec soin. Veuillez contacter votre fournisseur pour avis.

#### Important!

Si vous envisagez de modifier l'installation ou d'utiliser la pompe pour véhiculer des liquides dont les caractéristiques sont différentes de celles qui ont servi de base à la sélection initiale de la pompe, veuillez consulter votre fournisseur.

#### 2.3 Conception du système et installation

Lorsqu'une pompe doit être incorporée dans un système, il est conseillé de limiter au maximum la longueur des tuyauteries et le nombre de raccords (raccords en "T", raccords-unions, coudes, etc...) et d'étranglements. Faire tout particulièrement attention lors de la conception des tuyauteries d'aspiration. Elles doivent être aussi courtes et droites que possible et utiliser un minimum de raccords afin d'obtenir un bon écoulement du flux vers la pompe. Lors de la conception d'un système, toujours tenir compte des points suivants :



- 1. S'assurer qu'il y ait toujours assez d'espace libre autour de la pompe pour permettre :
  - a) L'entretien et les contrôles périodiques du groupe moto-pompe complet, de la garniture d'étanchéité, du moteur d'entraînement, etc.
  - b) La bonne ventilation de l'entraînement afin d'éviter toute surchauffe.
- 2. Les orifices d'aspiration et de refoulement doivent être équipés de vannes. Pendant les opérations de contrôle ou d'entretien, la pompe doit être isolée du système.

ATTENTION 3.

Le système, les tuyauteries et les autres équipements doivent avoir des supports indépendants pour éviter toute charge lourde sur la pompe. Si les tuyauteries ou d'autres équipements utilisent les fixations de la pompe comme support, celle-ci peut être sérieusement endommagée.



- Pour des pompes volumétriques telles que la TopLobe, il est recommandé d'installer des dispositifs de sécurité tels que :
  - a) Des soupapes de décharge intégrées.
  - b) Un système externe de limiteurs de pression permettant le retour vers la cuve ou l'aspiration de la pompe.
  - c) Un dispositif de limitation du couple, soit mécanique, soit électrique.
  - d) Un disque de sécurité intégré à la tuyauterie de refoulement.

Si une inversion du flux risque d'endommager le système, des dispositifs de protection doivent être envisagés pour les deux sens de rotation ou de passage.

ATTENTION 5.

Il est conseillé de nettoyer intégralement toutes les tuyauteries et les équipements associés, depuis l'orifice d'aspiration jusqu'à l'orifice de refoulement, avant d'installer la pompe. Ceci permet d'éviter que des résidus ne pénètrent dans la pompe et ne l'endommagent.

ATTENTION 6.

Si possible, des manomètres doivent être placés au niveau des orifices d'aspiration et de refoulement de la pompe afin de surveiller la pression du système. Ces manomètres indiquent clairement toute variation des conditions de fonctionnement. Si une soupape de décharge est incorporée au système, les manomètres sont nécessaires pour régler la soupape et vérifier son fonctionnement.

ATTENTION 7.

Il est essentiel que l'aspiration au niveau de l'entrée de la pompe soit conforme à la charge nette absolue à l'aspiration (NPSH = net positive suction head) requise pour cette pompe. Dans le cas contraire, cela peut entraîner un phénomène de cavitation, un fonctionnement bruyant, un débit réduit et des dommages mécaniques sur la pompe et les équipements associés.

[ATTENTION] La charge nette absolue à l'aspiration existante sur le système doit toujours excéder la charge nette absolue à l'aspiration requise par la pompe. Pour assurer des conditions d'aspiration optimales, se conformer aux directives ci-dessous.

- La tuyauterie d'aspiration doit avoir au moins le même diamètre que les raccords de la pompe.
- La tuyauterie d'aspiration doit être aussi courte que possible.
- Utiliser un minimum de coudes, de raccords en "T" et d'étranglements.
- Les calculs permettant de déterminer la charge nette absolue à l'aspiration telle que produite par le système doivent être effectués pour le cas le plus défavorable (voir Diagramme aspiration).
- Si un filtre est utilisé sur la tuyauterie d'aspiration, vérifier la perte de charge pour le débit réel. Cela est important pour éviter tout phénomène de cavitation pouvant endommager la pompe.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de la charge nette absolue à l'aspiration relative à la pompe ou au système, veuillez contacter votre fournisseur.




Diagramme aspiration

- 8. Lors de l'installation d'une pompe complète avec moteur d'entraînement et socle, les directives suivantes doivent être respectées :
  - a) L'entraînement le plus approprié pour les pompes TopLobe consiste à utiliser un moteur avec accouplement direct. Veuillez contacter votre fournisseur pour toute autre méthode.



b) Les accouplements élastiques doivent être correctement utilisés et alignés dans les limites recommandées par le fabricant de l'accouplement. Faire tourner l'arbre sur au moins un tour complet pour contrôler l'alignement de l'accouplement et vérifier que l'arbre tourne sans point dur.



c) Les accouplements doivent toujours être protégés par un capot approprié pour éviter au personnel tout risque de contact avec des pièces en mouvement. Ces dispositifs doivent être fabriqués à partir d'un matériau adéquat (voir point d) et être suffisamment rigides pour éviter tout contact avec les pièces en rotation lors du fonctionnement.



d) Lors de l'installation de pompes dans des environnements inflammables ou explosifs, ou pour traiter des produits inflammables ou explosifs, faire tout particulièrement attention non seulement aux problèmes de sécurité liés à l'enceinte du module d'entraînement, mais aussi aux matériaux utilisés dans les accouplements et les dispositifs de protection afin d'éliminer tout risque d'explosion.



 e) Le socle doit être fixé sur une surface plane pour éviter un mauvais alignement et des déformations. Lorsque le socle est bloqué en position, l'alignement doit à nouveau être contrôlé (voir point b).



f) Si la pompe est entraînée par un moteur électrique, vérifier que le moteur et les autres équipements électriques sont compatibles avec l'entraînement et que le câblage est correct, c'est-à-dire démarrage direct, étoile-triangle, etc ... S'assurer que tous les composants sont correctement reliés à la terre.

#### 2.3.1 Installations avec système NEP



Les pompes TopLobe sont conçues pour être facilement nettoyées à l'aide des techniques NEP. Pour obtenir les vitesses de fluides nécessaires dans la pompe lors du nettoyage, nous recommandons une pression différentielle de 2 à 3 bars entre l'entrée et la sortie de la pompe.

Recommandation : Une soupape de sécurité intégrée, avec recul commandé par air comprimé, donne la possibilité d'obtenir un flux complet de NEP dans l'installation sans l'utlisation d'un by-pass externe.

#### 2.3.2 Installations avec système SEP

Les pompes TopLobe peuvent être utilisées avec un processus de stérilisation en place (SEP). Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des informations concernant la température requise pour ce processus car elle a un effet sur les jeux dans la pompe.

Les composants des équipements peuvent nécessiter une stérilisation. Une température (jusqu'à 140 °C) permet de tuer les organismes restants à la surface. La stérilisation est effectuée à l'aide de vapeur ou d'eau chauffée et pressurisée.

# 2.4 Démarrage



 Vérifier que tous les équipements associés soient propres, exempts de résidus, que tous les raccords de tuyauteries soient bien serrés et étanches.



Pour le pompes montées avec des systèmes de rinçage/quench, vérifier que tout soit bien en place et raccordé. Il est nécessaire d'avoir un flux et une pression suffisants pour que le système de rinçage fonctionne bien. Contacter votre fournisseur pour tout conseil. Voir chapitre 11.0 pour les plans d'étanchéité.



 Contrôler la lubrification de la pompe et de l'entraînement. Les pompes TopLobe sont livrées sans huile et doivent donc être remplies au niveau du voyant indicateur de niveau d'huile. Se reporter à la "Section 3.2" en ce qui concerne les capacités et les types d'huiles.




Si une soupape de décharge externe est incorporée au système, vérifier qu'elle soit correctement réglée. Il est recommandé de la régler à une valeur inférieure à la pression nominale du système. Après la mise en service, la soupape de décharge doit être réglée en fonction de l'application concernée. Ce réglage ne doit jamais dépasser la plus faible de ces deux valeurs : pression nominale maximale de la pompe ou pression nominale du système.



Vérifier que les vannes soient complètement ouvertes à l'entrée et à la sortie et que les tuyauteries soient exemptes de toute obstruction. Les pompes TopLobe sont de type volumétrique et ne doivent donc jamais être mises en fonctionnement avec une vanne fermée car cela provoquerait une surpression, des dommages sur la pompe et, éventuellement, sur le système.



Vérifier que l'arbre menant tourne dans le sens correspondant au sens de passage requis.



Avant tout démarrage de la pompe, vérifier la présence de liquide côté aspiration. C'est essentiel pour les pompes équipées de garnitures sans dispositif de rinçage car celles-ci ne doivent jamais tourner à sec.



 Avant la mise en route de la pompe, la démarrer brièvement afin de vérifier la direction de rotation et pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstruction lors du fonctionnement. Puis, vérifier le niveau de pression à l'aspiration et au refoulement, contrôler la température de la pompe et la puissance absorbée.

#### 2.5 Arrêt



Lors de l'arrêt de la pompe, les vannes sur l'aspiration et le refoulement doivent être fermées. Les précautions suivantes doivent être prises :

- L'alimentation électrique est coupée et le dispositif de démarrage verrouillé afin qu'on ne puisse pas faire démarrer la pompe.
- La soupape de décharge pneumatique est purgé de son air.
- Les garnitures mécaniques avec dispositif de rinçage ne sont plus alimentées et sont dépressurisées.
- La pompe et les tuyauteries doivent être vides et dépressurisées.

Se reporter aux "4.0 Instructions de montage et démontage" avant d'entreprendre toute intervention sur la pompe.

### 2.6 Entretien périodique

- Contrôler régulièrement le niveau d'huile.
- Remplacer l'huile soit une fois par an, soit toutes les 3000 heures de fonctionnement.



- Pour les capacités et les types de lubrifiants, se reporter à la "Section 3.2".
- Mesurer le niveau de vibration et la température : ces valeurs peuvent indiquer une défaillance des roulements.
- Contrôler la quantité d'huile. Changer l'huile si elle vient à être en contact avec de l'eau, etc...
- Contrôles réguliers de l'absence de fuites

### 2.7 Cycle de NEP (Nettoyage En Place) typique

Le NEP s'effectue au moyen de la circulation du liquide dans le système à une vitesse et température déterminées. Une certaine vitesse est nécessaire pour créer des turbulences et déloger les débris, de même qu'une certaine température doit être utilisée pour que le nettoyage des liquides soit efficace.

La vitesse est normalement de 2 m/s (6 ft/s). La vitesse requise peut dépendre du liquide pompé, du processus et du système à nettoyer. Une pompe centrifuge est souvent utilisée pour la circulation des fluides de nettoyage car la vitesse requise dépasse souvent la capacité d'une pompe PD. Une surpression minimale de 2 bar est recommandée pour la pompe PD durant le cycle NEP.

#### Le cycle NEP typique :

- Étape 1 Pré-rinçage. Eau froide 5 minutes enlève les débris du produit.
- Étape 2 Lavage au détergent. Normalement une solution alcaline à base d'hydroxyde de sodium (caustique) 30 à 45 minutes à une température de 75 °C à 95 °C élimine les hydrates de carbone (glucides), protéines et graisses.
- Étape 3 Rinçage. Eau froide 5 minutes élimine les résidus de détergent.
- Étape 4 Lavage à l'acide. Acide nitrique ou phosphorique 15 à 30 minutes à 60 °C élimine les résidus de sel et neutralise.
- Étape 5 Rinçage final. Eau froide 5 minutes enlève les résidus d'acide.

Les durées de cycle, les températures, fluides et concentrations de fluides utilisés varient en fonction du produit, du processus et du système. Des lavages supplémentaires peuvent être effectués.

### 2.8 Cycle de NHP (Nettoyage Hors Place) typique Un cycle NHP typique:


- a. Nettoyer l'extérieur de la pompe à l'aide d'une brosse douce et de l'eau chaude (60 °C) avec un détergent.
- Déposer le couvercle avant, les retenues et rotors, les joints fixes et rotatifs, joints toriques compris.
- Nettoyer toutes les pièces déposées à l'aide d'une brosse douce et d'eau froide jusqu'à ce que la propreté des pièces soit visible.
- d. Nettoyer les pièces internes du boîtier du rotor à l'aide d'une brosse douce et d'eau froide jusqu'à ce que leur propreté soit visible.
- e. Si nécessaire, effectuer un cycle de nettoyage supplémentaire en utilisant de l'eau chaude et un détergent doux à 60 °C.
- f. Rincer ensuite toutes les pièces à l'eau propre pendant quelques minutes.
- g. Si une méthode supplémentaire de nettoyage est nécessaire, veuillez contacter la société votre fournisseur pour de plus amples informations.

# 2.9 Diagramme de localisation des pannes

Symptômes	ômes								Causes	es	Actions
Aucun débit	Débit irrégulier	Capacité insuffisante	Pompe en sur- chauffe	Moteur en sur- chauffe	Usure du rotor trop importante	Usure de l'étanchéité trop importante	Bruits/ vibrations	La   Grippage ca	La pompe cale au démarrage		
•									Sens c	Sens de rotation incorrect	Inverser le fonctionnement du moteur
•									La pon	La pompe n'est pas amorcée	Expulser le gaz se trouvant dans la tuyauterie d'aspiration et dans la chambre de pompage, puis amorcer
•	•	•					•		La charge n insuffisante	La charge nette absolue à l'aspiration est insuffisante	Augmenter le diamètre de la tuyauterie d'aspiration et la hauteur géométrique d'aspiration. Simplifier la tuyauterie
		•	•					•	Le produit s d'aspiration	Le produit se vaporise dans la tuyauterie d'aspiration	d'aspiration et réduire la longeur. Réduire la vitesse de la pompe et la température du produit pompé
	•	•					•		De l'air entre d'aspiration	De l'air entre dans la tuyauterie d'aspiration	Refaire les zones de jonction des tuyauteries
•	•						•		Du gaz est p d'aspiration	Du gaz est présent dans la tuyauterie d'aspiration	Expulser le gaz de la tuyauterie d'aspiration et de la chambre de pompage
	•	•					•		Hauteur gée insuffisante	Hauteur géométrique d'aspiration insuffisante	Accroître le niveau du produit pompé afin d'augmenter la hauteur géométrique d'aspiration
				•					La visco	La viscosité du produit pompé est trop élevée	Réduire la vitesse de la pompe/augmenter la température du produit pompé
		•							La visc faible	La viscosité du produit pompé est trop faible	Augmenter la vitesse de la pompe/réduire la température du produit pompé
		•	•		•		•		<ul><li>La tempéral trop élevée</li></ul>	La température du produit pompé est trop élevée	Refroidir le produit pompé/la chambre de pompage
				•					La tempér trop faible	La température du produit pompé est trop faible	Chauffer le produit pompé/la chambre de pompage
					•	•	•	•	Des co produit	Des corps solides se trouvent dans le produit pompé	Nettoyer le système/installer une crépine sur le côté aspiration de la pompe
		•		•	•			•	■ La pres élevée	La pression de refoulement est trop élevée	Vérifier l'absence d'obstruction/simplifier la tuyauterie de refoulement
			•	•	•		•	•	Le corr contrai	Le corps de pompe est soumis à des contraintes à cause des tuyauteries	Vérifier l'alignement des tuyauteries/soutenir les tuyauteries
									La vite	La vitesse de la pompe est trop élevée	Réduire la vitesse de la pompe
									La vite	La vitesse de la pompe est trop faible	Augmenter la vitesse de la pompe
			•	•	•	•	•	•	Le rinç	Le rinçage de l'étanchéité est inadapté	Augmenter le rinçage de l'étanchéité en fonction de la pression/de débit requis
			•	•	•	•	-	•	Usure especial synchrems	Usure du roulement/engrenage de synchronisation	Remplacer les composants usés

# 3.0 Données techniques

# 3.1 Jeux des rotors



A = Jeu axial lobe / couvercle avant

B = Jeu axial lobe / fond de corps

C = Jeu radial lobe / haut et bas du corps de pompe

D = Jeu lobe / lobe

E = Jeu radial lobe / corps de pompe à l'aspiration et au refoulement

### 3.1.1 Rotors en duplex

Toutes les cotes sont en mm

Type de pompe	A 70°C	В 70°С	C 70°C	D 70°C	E 70°C
TI 4 (0000	0,100	0,100	0,120	0,21	0,24
TL1/0039	±0,025	±0,065	±0,050	±0,04	±0,03
TL1/0100	0,125	0,125	0,16	0,21	0,32
11/0100	±0,025	±0,065	±0,04	±0,04	±0,03
TL1/0139	0,125	0,125	0,16	0,21	0,32
111/0139	±0,025	±0,065	±0,04	±0,04	±0,03
TI 0/00E4	0,125	0,125	0,17	0,22	0,36
TL2/0074	±0,025	±0,065	±0,06	±0,05	±0,04
TI 0/0004	0,150	0,150	0,16	0,16	0,36
TL2/0234	±0,025	±0,065	±0,05	±0,05	±0,04
TL2/0301	0,175	0,175	0,21	0,16	0,41
112/0301	±0,025	±0,065	±0,05	20 0,21 50 ±0,04 16 0,21 04 ±0,04 16 0,21 04 ±0,04 17 0,22 06 ±0,05 16 0,16 05 ±0,05 21 0,16 05 ±0,05 26 0,27 06 ±0,06 31 0,22 05 ±0,06 27 0,32 06 ±0,06 39 0,31 05 ±0,06	±0,04
TI 0/0004	0,175	0,175	0,26	0,27	0,52
TL3/0234	±0,025	±0,065	±0,06	±0,06	±0,04
TI 0/00EE	0,200	0,200	0,21	0,22	0,42
TL3/0677	±0,025	±0,065	±0,05	±0,06	±0,04
TI 0/0050	0,225	0,225	0,31	0,22	0,61
113/0953	±0,025	±0,065	±0,05	±0,06	±0,04
TI 4/0505	0,200	0,200	0,27	0,32	0,54
1L4/0535	±0,025	±0,065	±0,06	±0,06	±0,04
TL4/0535 TL4/2316	0,300	0,300	0,39	0,31	0,84
	±0,025	±0,065	±0,05	±0,06	±0,04
TI 4/0407	0,300	0,300	0,59	0,31	1,04
TL4/3497	±0,025	±0,065	±0,05	±0,06	±0,04

#### Lubrifiants 3.2

#### Huiles recommandées pour l'ensemble d'entraînement

Température de	fonctionnement
Exécution standard -20°C à +130°C / (-4°F à +266°F)	Exécution spéciale +130°C à 200°C / (+266°F à 392°F)
BP Energol GR - XP150	BP GRS15
Castrol Alpha SP150	Castrol Alpha SN150
Mobil Gear 629	Mobil Glycoyle 30
Shell Omala 150	Shell Tivela WA
Texaco Meropa 150	Texaco Synlube SAE90
Esso Spartan EP150	Esso IL1947

Attention : La pompe est livrée sans huile.

Changement d'huile: La pompe doit être arrêtée pour vérifier le niveau d'huile.

Première vidange d'huile: Après 150 heures de fonctionnement, puis toutes les 3000 heures. Remplissage d'huile: Verser l'huile par le trou de remplissage jusqu'au niveau indiqué par

l'indicateur

#### Capacités approximatives de l'ensemble d'entraînement


Pompe	Montage horizontal	Montage vertical
TL1	0,23	0,17
TL2	0,37	0,32
TL3	1,20	0,961
TL4	2,24	1,71 l

Après remplissage d'huile, controlêr le niveaur d'huile sur le voyant indicateur de niveau.

#### Positionnement de l'indicateur de niveau d'huile et d'aspiration d'air

Lorsque la pompe est montée à l'horizontale (ex. L'axe de la tuyauterie est dans le plan horizontal), la glace du niveau d'huile doit TOUJOURS est installée au-dessus des deux trous taraudés de la boîte à engrenages. Ceci pour permettre un meilleur contrôle du niveau d'huile afin qu'il atteigne bien les roulements de la boîte à engrenages. L'orifice du bas doit être bouché avec le bouchon standard, nº 0915. La glace du niveau d'huile doit toujours être mise en place comme décrit ci-dessous, dès réception de la pompe.

Si, après livraison, vous décidez de tourner la pompe afin d'avoir l'arbre menant dans une position différente, veillez à bien suivre les instructions suivantes.




Indicateur de niveau d'huile

# 3.3 Spécifications matériels

# 3.3.1 Pièces usinées - Pompe

<b>D</b>	Baranda Mari	Europ	е	uc.	1	Type de	pomp	е
Pos.	Description	DIN	WNo.	USA	TL1	TL2	TL3	TL4
0010	Corps de pompe	EN 10213-4	1.4409	A351 CF3M	х	х	х	х
0020	Rotor	EN 10088-3	1.4460	AISI 329(L)	х	х	х	х
0030	Couvercle avant	EN 10088-3	1.4404	AISI 316L	х	х	х	х
0050 0051	Arbre menant Arbre mené	EN 10088-3	1.4460	AISI 329(L)	х	х	х	х
0060	Boîte à engrenages	EN 1561	0.6020	A278 - 30	х	х	х	х
0070	Pied	EN 1561	0.6020	A278 - 30	х	х	х	х
0120	Carter d'engrenages	EN 1561	0.6020	A278 - 30	х	х	х	х
0121	Commende de melien	EN 10025-2	1.0038	A570 - 36	х	х	-	-
0121	Couvercle de palier	EN 10083-1	1.1191	SAE 1045	-	-	х	х
0170	Entretoise	EN 10025-2	1.0570	SAE 5120	х	х	-	_
0172	Bague de blocage	EN 10083-1	1.1191	SAE 1045	х	х	-	_
0190	Jeu d'engrenages	EN 10025-2	1.5732	SAE 3415	х	х	х	х
0250	Vis de rotor	EN 10088-3	1.4460	AISI 329(L)	х	х	х	х
0551	Tirant	EN ISO 3506		ISO 3269	х	х	х	х
0552	Tirant	EN 20898-2		ISO 898-1	х	х	х	х

Catalogue de référence: Stahlschlüssel 2001 (acier: page 250 – 256 et acier inoxydable: page 492 – 494)





#### Encombrements et poids 3.4

#### 3.4.1 Montage standard

Brides, voir 3.4.4

Pompe représentée avec rinçage de garniture. L'arbre en pointillés correspond à la position de la version entraînement par le bas.





Type de pompe	cb	ည	cd	da	qp	qc	qe	df	ea	qə	oe c	pa	ds	tp	qv	VC	vd	ve	٠ţ	٧h	
TL1/0039	177	71	115	181	118	89	172	195	40	9	21,5	19	45,8	261	100	122	11	83	11	105	
TL1/0100	177	71	115	181	118	89	172	195	40	9	21,5	19	42,3	261	100	122	11	83	11	105	
TL1/0139	177	71	115	181	118	89	172	195	40	9	21,5	19	48,8	273	100	122	11	83	11	105	
TL2/0074	210	82	140	216	140	78	204	227	20	80	27	24	55,8	313	110	132	11	86	11	120	
TL2/0234	210	78	140	216	140	78	204	227	20	ω	27	24	49,9	313	110	132	11	98	11	120	
TL2/0301	210	78	140	216	140	78	204	227	20	ω	27	24	55,9	325	110	132	11	86	11	120	
TL3/0234	280	118,5	188,5	285	200	107	287	310	80	10	41	38	8,79	401	170	198	13	130	16	158	
TL3/0677	280	118,5	188,5	285	200	107	287	310	80	10	41	38	61,8	401	170	198	13	130	16	158	
TL3/0953	280	118,5	188,5	285	200	107	287	310	80	10	41	38	73,4	423	170	198	13	130	16	158	
TL4/0535	467	139,5	235,8	423	250	125	354,5	377,5	110	16	69	55	121,2	809	230	270	17	214	20	254	
TL4/2316	418	139,5	235,5	423	250	125	354,5	377,5	110	16	29	22	96,4	809	230	270	17	214	20	254	
TL4/3497	418	139,5	235,5	423	250	125	354,5	377,5	110	16	29	22	122,4	099	230	270	17	214	20	254	

153,5 153,5 187,5 187,5 187,5

524

499 525

153,5

339 333 344

109 109 109

255 261

ze 93 63 93

ХC


Toutes les cotes sont en mm


216

212 219 261

Pour les poids et dimensions des vannes, voir 14.0

## 3.4.2 Montage vertical – Raccordement fileté Brides, voir 3.4.4





zc	216	212	219	261	255	261	339	333	344	524	499	525
Z	_			26	25	26				25	46	
۸	105	105	105	120	120	120	158	158	158	254	254	254
бл	61	61	19	99	99	99	66	66	66	135	135	135
₹	11	11	11	11	11	11	16	16	16	20	20	20
ve	83	83	83	86	86	86	130	130	130	214	214	214
vd	11	7	11	11	1	11	13	13	13	17	17	17
VC	122	122	122	132	132	132	198	198	198	270	270	270
qv	100	100	100	110	110	110	170	170	170	230	230	230
£	261	261	273	313	313	325	401	401	423	809	809	099
sp	45,8	42,2	48,8	55,8	49,9	6,33	67,8	61,8	73,4	121,2	96,4	122,4
eq	19	19	19	24	24	24	38	38	38	55	22	55
ec	21,5	21,5	21,5	27	27	27	41	41	41	59	29	59
ep	9	9	9	8	80	8	10	10	10	16	16	16
ea	40	40	40	50	20	20	80	80	80	110	110	110
df	195	195	195	227	227	227	310	310	310	377,5	377,5	377,5
pp	25	25	25	31	31	31	46,5	46,5	46,5	62,5	62,5	62,5
qp	118	118	118	140	140	140	200	200	200	250	250	250
da	181	181	181	216	216	216	285	285	285	423	423	423
Се	42	42	42	48,5	48,5	48,5	70	70	20	88	88	88
cp	177	177	177	210	210	210	280	280	280	467	418	418
-							_					

Type de pompe TL1/0039

TL1/0100 TL1/0139 TL2/0301

TL3/0234 TL3/0677

TL2/0074


TL2/0234


TL4/3497 | 418 | 88 | 423 | 250 | 62,5 | Pour les poids et dimensions des vannes, voir '14.0

TL3/0953

TL4/0535 TL4/2316

## 3.4.3 Montage vertical – Raccordement par brides Brides, voir 3.4.4





		ı								1		
zc	216	212	219	261	255	261	339	333	344	524	499	525
vh	105	105	105	120	120	120	158	158	158	254	254	254
۸g	61	61	61	99	99	99	66	66	66	135	135	135
Λŧ	11	Ξ	11	=	11	11	16	16	16	20	20	20
٩٨	83	83	83	86	86	86	130	130	130	214	214	214
þΛ	11	Ξ	11	11	11	11	13	13	13	17	17	17
vc	122	122	122	132	132	132	198	198	198	270	270	270
qv	100	100	100	110	110	110	170	170	170	230	230	230
tb	261	261	273	313	313	325	401	401	423	809	809	099
ds	73,8	70,2	8'92	88'8	82,9	6,88	106,8	100,8	112,4	187,2	162,4	188,4
pə	19	19	19	24	24	24	38	38	38	55	22	55
oe ec	21,5	21,5	21,5	27	27	27	41	41	41	59	29	59
qə	9	9	9	8	8	8	10	10	10	16	16	16
ea	40	40	40	50	20	50	80	80	80	110	110	110
df	195	195	195	227	227	227	310	310	310	377,5	377,5	377,5
dd	25	25	25	31	31	31	46,5	46,5	46,5	62,5	62,5	62,5
qp	118	118	118	140	140	140	200	200	200	250	250	250
da	153	153	153	183	183	183	246	246	246	357	357	357
es	42	42	42	48,5	48,5	48,5	70	70	70	88	88	88
cp	177	177	177	210	210	210	280	280	280	467	418	418

Type de pompe

TL1/0039 TL1/0100 TL2/0074

TL2/0234 TL2/0301

TL1/0139

TL3/0234 TL3/0677 TL4/0535

TL4/2316

TL4/3497


TL3/0953

Pour les poids et dimensions des vannes, voir 14.0

#### 3.4.4 Raccordements

- 1 = Raccordements filetées (DIN, SMS, DS, BS, ISO, Filetage gaz, NPT fileté et raccordements par clamps (ISO, SMS, DIN)
- 2 = Toutes brides DIN (PN16, PN25) et ANSI (classe 150/classe 300)


#### 3.4.4.1 Pompe standard



#### Dimensions en mm

Type de pompe	1 zb	2 zb
TL1/0039	89	121
TL1/0100	89	121
TL1/0139	89	121
TL2/0074	98	130
TL2/0234	98	130
TL2/0301	98	130
TL3/0234	124	156
TL3/0677	124	156
TL3/0953	134	166
TL4/0535	159	191
TL4/2316	159	189
TL4/3497	159	189

## 3.4.4.2 Orifice d'entrée agrandi



#### Dimensions en mm

Type de pompe	Orrifice d´entrée agrandi	1 zb	2 zb
TL1/0039	20/40	115	147
TL1/0100	25/40	115	147
TL1/0139	40/50	115	147
TL2/0074	25/40	124	156
TL2/0234	40/50	124	156
TL2/0301	ı	98	_
TL3/0234	40/50	151	183
TL3/0677	50/80	161	193
TL3/0953	80/100	161	191
TL4/0535	50/80	185	217
TL4/2316	_	_	_
TL4/3497	_	_	_


### 3.4.5 Raccordements filetées et clamp


Voir page suivante pour le tableau des dimensions


#### Raccordements filetés

DIN 11851/ DIN 405 ISO 2853


BS 4825










SMS 1145







NPT fileté




#### **Raccordements clamp**

ISO 2852


원동



SMS 3017




DIN 32676




Toutes les dimensions sont en mm

		TL1/0039 TL1/0100	TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234	TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677	TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316	TL4/3497
Raccordements filetés	10											
DIN 11851/	d2	Rd 52x1/6	Rd 65x1/6	Rd 52x1/6	Rd 65x1/6	Rd 78x1/6	Rd 65x1/6	Rd 78x1/6	Rd 110x1/6	Rd 78x1/6	Rd 130x1/6	Rd 190x1/6
DIN 405	d1	26	38	26	38	50	38	50	81	50	100	150
	þ	14	14	14	14	14	14	14	20	14	20	24
ISO 2853	d2 ±0,08	37,05	52,6	32,05	52,6	64,08	52,6	64,08	91,11	64,08	ı	1
	d1	22,6	37,6	22,6	37,6	48,5	37,6	48,5	72,9	48,5	ı	1
	þ	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	ı	ı
BS 4825	d2 ±0,15	45,56	58,26	45,56	58,26	72,56	58,26	72,56	64,97	72,56	123,37	ı
	d1	22,2	34,9	22,2	34,9	47,6	34,9	47,6	73	47,6	9,76	1
	b	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	1
SMS 1145	d2	Rd 40x1/6	Rd 60x1/6	Rd 40x1/6	Rd 60x1/6	Rd 70x1/6	Rd 60x1/6	Rd 70x1/6	Rd 98x1/6	Rd 70x1/6	Rd 132x1/6	1
	d1	22,6	35,5	22,6	35,5	48,5	35,5	48,5	72	48,5	9,76	1
	b	11	15	11	15	15	15	15	19	15	25	1
Gas fileté	d2	R 1"	R 1,1/2"	R 1"	R 1,1/2"	R 2"	R 1,1/2"	R 2"	R 3"	R 2"	R 4"	R 6"
ISO 7/1	d1	22,6	37,6	22,6	37,6	48,5	37,6	48,5	72	48,5	9,76	150
	b	14	14	14	14	14	14	14	20	14	20	20
DS 722	d2	Rd 44x1/6	Rd 58x1/6	Rd 44x1/6	Rd 58x1/6	Rd 72x1/6	Rd 58x1/6	Rd 72x1/6	Rd 100x1/6	Rd 72x1/6	1	1
	d1	22,6	35,5	22,6	32,5	48,5	35,5	48,5	72	48,5	1	1
	þ	13,5	13,5	13,5	13,5	15,5	13,5	15,5	16,5	15,5	1	1
NPT fileté	d2	1" NPT	1,1/2" NPT	1" NPT	1,1/2" NPT	2" NPT	1,1/2" NPT	2" NPT	3" NPT	2" NPT	4" NPT	6" NPT
ASA B 2.1	d1	22,6	37,6	22,6	37,6	48,5	37,6	48,5	72	48,5	9,76	150
	q	14	14	14	14	14	14	14	20	14	20	20
Raccordements clamp												
ISO 2852	d2	50,5	64	50,5	64	64	64	64	91	64	119	1
	d1	22,6	37,6	22,6	37,6	48,5	37,6	48,5	72,9	48,5	9,76	1
SMS 3017	d2	50,5	50,5	50,5	50,5	64	50,5	64	91	64	119	ı
	d1	22,6	35,6	22,6	35,6	48,5	35,6	48,5	72,9	48,5	9,76	ı
DIN 32676	d2	50,5	50,5	50,5	50,5	64	50,5	64	106	64	119	ı
	d1	26	38	26	38	50	38	50	81	50	100	ı

#### 3.4.6 Brides DIN et ANSI





Toutes les dimensions sont en mm

aa ab ac

8xØ22,2 TL4/3497 215,9 8xØ22 241,3 279,4 150 25,4 212 240 285 22 ı TL4/0535 TL4/2316 8xØ18 8xØ19,1 157,2 190,5 228,6 9,76 23,8 158 180 220 20 4xØ18 8xØ20 48,5 102 125 127 165 165 22,4 92,1 20 ı ı 1 1 I TL3/0953 8xØ18 4xØ19,1 152,4 190,5 23,8 72 200 127 160 ı 1 20 TL2/0301 TL3/0234 TL3/0677 4xØ18 4xØ19,1 120,7 152,4 48,5 92,1 19,1 125 102 165 8 I 4xØ18 155,5 37,6 4xØ22 114,3 20,6 110 150 8 88 73 I 48,5 4x∆19,1 120,7 152,4 4x∆18 102 125 165 92,1 19,1 8 1 TL2/0234 4xØ18 4xØ15,9 37,6 17,5 110 98,4 150 127 73 16 88 ı ı 1 ı TL2/0074 4xØ14 4xØ20 22,6 50,8 88,9 115 89 82 124 9 ı 1 ı ı ı TL1/0139 4xØ18 4xØ15,9 17,5 37,6 110 98,4 150 127 16 88 73 ı ı I П.1/0100 4xØ15,9 4xØ14 22,6 50,8 79,4 14,3 115 108 89 82 16 ı TL1/0039 4xØ14 50,8 4xØ20 88,9 124 17,5 115 9 20 89 ı 82 ı ı ī ı ı I ı ANSI Classe 150 ANSI Classe 300 PN16 PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 **PN16** PN25

nxØak

ad

am


# 3.5 Poids

# 3.5.1 Poids pompe standard

Type de pompe	Poids pompe standard	Poids avec montage vertical
TL1/0039	17	17
TL1/0100	17	17
TL1/0139	18	18
TL2/0074	27	27,5
TL2/0234	27	27,5
TL2/0301	28	28,5
TL3/0234	69	71,5
TL3/0677	70	72,5
TL3/0953	72	74,5
TL4/0535	188	197
TL4/2316	188	197
TL4/3497	188	197

Tous les poids sont en daN et les masses en kg

# 3.6 Niveau sonore



# 3.7 Particules solides

Type de pompe	Diamètre nominal interne de raccord (mm)	Taille de particule max. théorique (mm)	Taille de particule max. recommandée (mm)
TL1/0039	20	9,8	3
TL1/0100	26	20,6	7
TL1/0139	38	20,6	7
TL2/0074	26	12,2	4
TL2/0234	38	25,6	9
TL2/0301	50	25,6	9
TL3/0234	38	18,4	6
TL3/0677	50	38,5	13
TL3/0953	81	38,5	13
TL4/0535	50	21,8	7
TL4/2316	100	45,6	15
TL4/3497	150	45,6	15

# 4.0 Instructions de montage et démontage

# 4.1 Outils à utiliser

Туре	Dimension ou plage d'utilisation	TL 1	TL 2	TL 3	TL 4
Clé à usages multiples	8 mm		х		
Clé à usages multiples	10 mm	х	х	х	х
Clé à usages multiples	17 mm	х			
Clé à usages multiples	19 mm		х		
Clé à usages multiples	20 mm	х	х	х	х
Clé à usages multiples	24 mm	х	х	х	х
Clé à usages multiples	30 mm				х
Clé hexagonale	3 mm	х			
Clé hexagonale	4 mm	х	х	х	х
Clé hexagonale	5 mm	х	х	х	
Clé hexagonale	6 mm	х		х	х
Clé hexagonale	7 mm	х	х	х	х
Clé hexagonale – A entraînement par douille	4 mm	х			
Clé hexagonale – A entraînement par douille	5 mm	х	х	х	
Clé hexagonale – A entraînement par douille	6 mm	х		х	х
Clé hexagonale – A entraînement par douille	8 mm		х		
Clé hexagonale – A entraînement par douille	10 mm	х	х	х	х
Clé hexagonale – A entraînement par douille	17 mm	х			
Clé hexagonale – A entraînement par douille	19 mm		х		
Clé hexagonale – A entraînement par douille	20 mm	х	х	х	х
Clé hexagonale – A entraînement par douille	24 mm	х	х	х	х
Clé hexagonale – A entraînement par douille	30 mm				х
Clé dynamométrique	Réglable jusqu'à 40 NM mn	х			
Clé dynamométrique	Réglable jusqu'à 70 NM mn		х		
Clé dynamométrique	Réglable jusqu'à 170 NM mn			х	
Clé dynamométrique	Réglable jusqu'à 350 NM mn				х
Micrométre de profondeur	0 – 25 mm	х	х	х	х
Jeu de cales d'épaisseur	-	х	х	х	х
Douille pour vis de rotor	Fournie avec la pompe	х	х	х	х
Clé à douille	HN5	х			
Clé à douille	HN6		х		
Clé à douille	HN9			х	
Clé à douille	HN15				х
Maillet à frappe douce	_	х	х	х	х
Marteau en acier	Petit	х	х	х	х
Pince pour circlip	_	х	х	х	
Tournevis	_	х	х	х	х
Extracteur de roulements à billes	_	х	х	х	х

Voi chapitre 5.0 pour outils spéciaux

### 4.2 Consignes générales



Le montage et le démontage ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié. Porter des vêtements de protection appropriés. S'assurer que le personnel a reçu la formation requise et connaît les consignes applicables.

Un montage ou un démontage incorrect ou insuffisant peut entraîner un dysfonctionnement de la pompe. SPX ne peut être tenu responsable des accidents ou des dommages causés par le non-respect des consignes ou des directives applicables.

L'environnement de travail doit être propre. Les pièces sensibles comme les garnitures d'étanchéité, les roulements, etc ..., doivent être conservées dans leur emballage d'origine aussi longtemps que possible.

Utiliser un plan de travail en acier inoxydable.

Pour la maintenance et les réparations, n'utiliser que des outils adaptés et en bon état.

Vérifier que les pièces à utiliser n'ont pas été endommagées au cours du transport.



Ne jamais travailler sur une pompe en fonctionnement. Si la pompe est démontée, éviter tout contact avec les rotors lors de la rotation manuelle de l'arbre.



Ne pas oublier que la pompe peut être démarrée même si le couvercle avant a été enlevé (par exemple pour un nettoyage). Ne jamais faire fonctionner la pompe sans son couvercle avant.

Après le démontage, nettoyer les pièces avec soin, vérifier qu'elles ne soient pas endommagées, surtout en ce qui concerne les surfaces de montage, et remplacer toutes les pièces détériorées.

Lors du démontage, toutes les pièces associées doivent le rester lors du remontage, surtout en ce qui concerne les rotors, les cannelures et les cales.

### 4.3 Joints toriques et joints à lèvre

Lors de la manipulation des joints à lèvre ou des joints toriques, ne pas les endommager en les faisant passer sur les arêtes vives des cannelures, des filetages, etc. S'assurer que les joints toriques ne soient pas tordus dans les gorges où ils sont installés.

Tous les joints toriques et les joints à lèvre doivent être légèrement lubrifiés avant leur installation (par exemple avec de l'eau savonneuse).

En ce qui concerne les joints toriques en polytétrafluoréthylène (PTFE), il est conseillé de les placer dans de l'eau chaude avant de les installer. Le joint torique est ainsi plus souple et donc plus facile à poser.

#### 4.4 Arrêt


Avant de commencer la maintenance ou le contrôle, effectuer les opérations suivantes pour arrêter la pompe.

- 1. Pour éviter que le moteur ne démarre pendant que s'effectue l'intervention sur la pompe, suivre la procédure ci-dessous :
  - a) Couper la pompe au niveau de l'armoire électrique.
  - b) Déclencher le disjoncteur de la pompe.
  - c) Immobiliser le disjoncteur, afin qu'il ne puisse pas être enclenché, à l'aide d'un dispositif de verrouillage. Si cela n'est pas possible, sortir les fusibles et les emmener à l'endroit où s'effectue l'intervention. Placer un écriteau sur l'armoire électrique indiquant qu'elle ne doit pas être utilisée.
  - d) Si nécessaire, enlever la protection située autour de l'accouplement mécanique mais attendre pour cela que la pompe se soit complètement arrêtée de fonctionner.
- Laisser refroidir la pompe jusqu'à la température ambiante si cela est compatible avec le liquide pompé.
- 3. Isoler et dépressuriser les éléments auxiliaires servant au rinçage.
- 4. Fermer les vannes d'aspiration et de refoulement.
- 5. Vidanger et purger la tête de pompe et les tuyauteries.
- 6. Nettoyer l'extérieur de la pompe avant son démontage.

# 4.5 Tableau des écrous, boulons et couples de serrage

		TL1		TL2	
Pos.	Description	Dimension	Couple	Dimension	Couple
0250	Vis de blocage	M10 (X-3CrNiMoN27.5.2)	36	M10 (X-3CrNiMoN27.5.2)	36
0450	Ecrou borgne	M10-M-DIN917 (A4)	41	M12-M-DIN917 (A4)	71
0455	Ecrou borgne	M10-M-DIN917 (A4)	41	M12-M-DIN917 (A4)	71
0510	Vis	M 5X 12-M-(8.8)	4,9	M 5X 12-M-(8.8)	4,9
0512	Vis	M 6X 20-DIN7991-(A4)	8,5	M 6X 25-DIN7991-(A4)	8,5
0515	Vis	M 6X 16-M-(A4)	8,5	M 6X 20-M-(A4)	8,5
0520	Vis	M 5X 20-M-DIN912 (12.9)	8,5	M 6X 25-M- (12.9)	14
0525	Vis	M 8X 16-M-(8.8)	20,6	M 8X 16-M-(8.8)	20,6
0525	Vis	M 8X 30-M-(8.8)	20,6	M 8X 30-M-(8.8)	20,6
0540	Ecrou borgne	M 6-M-DIN917 (A4)	8,5	M 6-M-DIN917 (A4)	8,5

		TL3		TL4	
Pos.	Description	Dimension	Couple	Dimension	Couple
0250	Vis de blocage	M16 (X-3CrNiMoN27.5.2)	147	M16 (X-3CrNiMoN27.5.2)	147
0450	Ecrou borgne	M16-M-DIN917 (A4)	172	M20-M-DIN917 (A4)	347
0455	Ecrou borgne	M16-M-DIN917 (A4)	172	M20-M-DIN917 (A4)	347
0510	Vis	M 6X 16-M-(8.8)	8,5	M 8X 20-M-(8.8)	20,6
0512	Vis	M 8X 30-M-(A4)	20,6	M 8X 30-M-(A4)	20,6
0515	Vis	M 8X 25-M-(A4)	20,6	M 8X 30-M-(A4)	20,6
0520	Vis	M 6X 18-M-DIN912 (12.9)	14	M 8X 22-M-DIN912 (12.9)	21
0525	Vis	M 8X 16-M-(8.8)	20,6	M 12X 20-M-(8.8)	71
0525	Vis	M 8X 30-M-(8.8)	20,6	M 12X 40-M-(8.8)	71
0530	Vis	_	_	M 16X 25-M-(8.8)	172
0530	Vis	_	-	M 16X 35-M-(8.8)	172
0540	Ecrou borgne	M 6-M-DIN917 (A4)	8,5	M 6-M-DIN917 (A4)	8,5




## 4.6 Démontage

Se reporter également à la section 4.2 Consignes générales, 4.3 Joints toriques et joints à lèvre, 4.4 Arrêt et 4.5 Couple de serrage pour écrous et vis.

## 4.6.1 Démontage du couvercle avant et du rotor

Ne pas oublier que du liquide risque de s'écouler du corps de pompe lors du démontage du couvercle avant.



Outil pour vis de rotor

- 1. Desserrer les écrous borgnes (0450).
- 2. Des gorges se trouvent à la circonférence du couvercle afin de pouvoir l'enlever le couvercle à l'aide d'un tournevis. Vérifier le joint torique (0801).
- Immobiliser les rotors (0020) en insérant un cylindre en matériau tendre (plastique par exemple) entre les têtes de rotors.
- 4. Débloquer les deux vis de rotor (0250) dans le sens anti-horaire à l'aide de l'outil spécial.
- 5. Enlever le rotor (0020).

Note! Si des joints à lèvre sont installés, la chemise d'arbre doit sortir avec le rotor. Faire attention de ne pas laisser tomber les chemises d'arbre.

- 6. Assurez-vous que les cales (0171) restent bien en place.
- 7. Enlever le deuxième rotor de la même façon.

## 4.6.2 Démontage des garnitures d'étanchéité

Uniquement si les points de la section 4.6.1 ont été effectués.

Il est possible d'enlever le corps de pompe avec la garniture d'étanchéité sans démonter les garnitures au préalable.

0082 0082 0082 0080 0090 0130 0090


#### 4.6.2.1 Garniture mécanique simple

- 1. Dévisser les écrous borgnes (0540)
- Démonter le couvercle (0090), en poussant sur les goujons (0550) depuis l'arrière.
- Démonter le grain fixe (0080) et les joints toriques (0082) des deux garnitures mécaniques.

Pompes sans plaque de positionnement (0095), poursuivre avec le point 5.

# Pompes avec plaque de positionnement (0095) - TL2/0074 + TL3/0234

- Démonter la plaque de positionnement (0095) et le joint torique (0182) du corps de pompe.
- 5. Démonter les chemises d'arbre (0130) ainsi que le grain tournant de la garniture mécanique.
- Démonter le grain tournant de la garniture (0081), de chaque chemise d'arbre.




#### 4.6.2.2 Joint à lèvre

- 1. Dévisser les écrous borgnes (0540).
- Démonter le couvercle (0090), en poussant sur les goujons (0550) depuis l'arrière.
- 3. Démonter les chemises d'arbre (0130).
- 4. Démonter le joint à lèvre (0895), la bague d'appui (0096) et le joint torique (0084) (et joint torique 0082 sur TL4) du couvercle (0090).

Les pièces (0096) et (0084) ne concernent pas les TL3.

# Pompes avec plaque de positionnement (0095) - TL2/0074 + TL3/0234

 Démonter la plaque de positionnement (0095) et le joint torique (0182) du corps de pompe.




#### 4.6.2.3 Joint torique

- 1. Dévisser les écrous borgnes (0540).
- 2. Démonter le couvercle (0090) en poussant sur les goujons (0550) depuis l'arrière.
- 3. Démonter les chemises d'arbre (0130).
- Démonter la bague d'appui avec les joints toriques (0097, 0183) ainsi que les joints toriques (0082) du couvercle (0090).

# Pompes avec plaque de positionnement (0095) - TL2/0074 + TL3/0234

 Démonter la plaque de positionnement (0095) et le joint torique (0182) du corps de pompe.




#### 4.6.2.4 Garniture mécanique double

- Dévisser les écrous borgnes (0540).
- Démonter le couvercle (0090), en poussant sur les goujons (0550) depuis arrière.
- Démonter le premier grain fixe (0080) et les joints toriques (0082) des deux garnitures mécaniques.

Pompes sans plaque de positionnement (0095), poursuivre avec le point 5.


# Pompes avec plaque de positionnement (0095) - TL2/0074 + TL3/0234

- 4. Démonter la plaque de positionnement (0095) et le joint torique (0182) du corps de pompe.
- Démonter les chemises d'arbre (0130) ainsi que l'ensemble du grain tournant de la garniture mécanique (0088).
- Faire attention de ne pas égarer les ressorts de la partie rotative. (TL2/0074, TL2/0234, TL2/0301, TL3/0234, TL3/0677, TL3/0953, TL4/0535, TL4/2316, TL4/3497)



- 7. Démonter le deuxième grain fixe (0087) des garnitures mécaniques avec les joints toriques (0086) du couvercle de rinçage (0101).
- 8. Démonter, les deux grains tournants (0088) avec les joints toriques (0083 et 0085) des chemises d'arbre.
- 9. Démonter, les dispositifs d'entraînement des grains tournants des chemises d'arbre.

#### 4.6.3 Démontage du corps de pompe




- 1. Dévisser les écrous borgnes (0445) situés à l'arrière de la pompe. Retirer les rondelles (0456).
- 2. Démonter le corps de pompe (0010) en tapant doucement sur les tirants (0552) avec un marteau en plastique.

**Nota :** Si un couvercle de rinçage (0101) est installé, celui-ci peut être démonté du corps de pompe en enlevant les vis (0512) après démontage du corps de pompe. Le couvercle de rinçage (0101) est positionné à l'aide de pions de centrage (0561).


Pour le rinçage, retirer les joints à lèvre (0890) et torique (0180).

### 4.6.4 Démontage de la boîte à engrenages

Uniquement si les sections 4.6.1 - 4.6.3 ont été effectuées.



- 1. Enlever la clavette (0611).
- 2. Enlever le bouchon de vidange d'huile (0870) et ouvrir le bouchon d'évent (0850), laisser l'huile s'écouler dans un récipient approprié.
- 3. Desserrer les vis (0515).
- 4. Déposer le carter d'engrenages (0120). Des gorges se trouvent à la circonférence afin de pouvoir le démonter à l'aide d'un tournevis. Examiner les roulements à aiguilles (0701), le joint à lèvre (0880) et le joint torique (0181).



#### TL1, TL2

5. Desserrer les vis (0520) en plusieurs étapes pour relâcher progressivement le dispositif de serrage (0651) du pignon sur l'arbre.

#### **TL3, TL4**

 Desserrer les vis (0520) en plusieurs étapes pour relâcher progressivement le dispositif de serrage (0652) du pignon sur l'arbre. Le dispositif de serrage se relâche automatiquement.

#### **TL1, TL2, TL3**


6. Démonter le circlips (0660) de l'arbre. Retirer la bague interne du roulement à aiguille (0701).

#### TL4

6. Retirer la bague interne du roulement qui est sur l'arbre.

#### Commun pour TL1, TL2, TL3 et TL4

- 7. Démonter la bague de serrage (0172), le pignon (0190) et les bagues d'expansion (0651), (0652) pour TL3 et TL4.
  - Si nécessaire, taper tout doucement sur le pignon avec un maillet en plastique pour desserrer la bague d'expansion.
- 8. Effectuer ces opérations pour les deux arbres.
- 9. Démonter les vis (0510) et les couvercles de paliers (0121).
- 10. Retirer l'arbre en tapant doucement avec un marteau en plastic sur le côté rotor de l'arbre.
- 11. Retirer les joints toriques (0885) de la boîte à engrenages.



#### TL1, TL2

- 12. Débloquer la rondelle frein (0630) en pliant les dents (0620).
- 13. Déposer l'écrou (0620).
- 14. Enlever la rondelle frein (0630) ainsi que l'entretoise (0170). Le roulement (0700) peut maintenant être démonté si son remplacement est nécessaire.

#### TL3

- 12. Débloquer la rondelle frein (0630) en pliant les dents (0620).
- 13. Déposer l'écrou (0620).
- 14. Enlever la rondelle frein (0630). Le roulement (0700) peut maintenant être démonté si son remplacement est nécessaire.


#### TI 4

- 12. Desserrer les vis de l'ecrou de blocage (0620).
- 13. Déposer l'ecrou de blocage (0620). Le roulement (0700) peut maintenant être démonté si son remplacement est nécessaire.

**Nota**: Si le roulement (0700) doit être remplacé, il faut aussi remplacer le roulement (0701). Dans ce cas, enlever les roulements de la boîte à engrenages en utilisant un outil approprié (extracteur de roulements).

## 4.6.5 Démontage du pied

Démonter les vis (0525 ou 0530) et le pied (0070).
 Faire attention au joint torique (0185).





## 4.7 Montage

Se reporter également aux sections 4.2 Consignes générales, 4.3 Joints toriques et joints à lèvre et 4.5 Couple de serrage pour écrous et vis.

### 4.7.1 Montage du pied

- Mettre le joint torique (0185) dans le pied. Placer le pied sur la boîte à engrenages et serrer à l'aide des vis (0525 ou 0530).
- 2. Monter les vis avec de la Loctite 243.





- 1. Positionner les joints à lèvre (0885) à l'intérieur de la boîte à engrenages.
- 2. Chauffer les roulements (0700) jusqu'à 100 °C. Monter le roulement sur l'arbre mené (0051) et s'assurer qu'il est correctement enfoncé jusqu'en butée sur l'épaulement de l'arbre.
- 3. TL1 et TL2 Placer l'entretoise (0170) sur l'arbre mené (0051).
- Bloquer le roulement avec l'écrou (0620) et la rondelle de blocage (0630). Coller l'écrou (0620) sur l'arbre à l'aide de Loctite 243. Immobiliser l'écrou en recourbant une dent de la rondelle de blocage.
- 5. Installer le deuxième roulement sur l'arbre menant (0050) de la même façon.
- Insérer successivement les deux arbres avec les roulements dans la boîte à engrenages, tout en tapant légèrement sur la bague de roulement externe (faire attention à la position de l'arbre menant). Prendre toutes les précautions utiles pour ne pas endommager les joints (0885).

#### Poursuivre avec le point 7


#### Pour les TopLobe TL4 à roulements à rouleaux coniques

- Positionner les joints à lèvre (0885) à l'intérieur de la boîte à engrenages.
- Chauffer les cages internes (A et B) avec les rouleaux jusqu'à 100°C. Ajuster les roulements à l'arbre mené (0051) en s'assurant qu'ils soient bien en butée contre l'épaulement de l'arbre.
- Bloquer les roulements avec l'écrou (0620). Bloquer l'écrou en serrant les vis à un couple dynamométrique de 18 Nm.
- Monter les roulements de l'arbre menant (0050) de la même façon.
- Monter les cages externes (C) ainsi que les bagues intermédiaires (D) dans les logements de la boîte à engrenages. Insérer les deux arbres dans la boîte à engrenages et mettre les deux dernières cages externes en place (E).

**Nota :** Toujours assurer que les bagues externes soient bien montées sur le roulement d'origine.

 Assurez-vous de ne pas endommager les joints à lèvre (0885).

#### Poursuivre avec le point 7.




#### Commun à toutes les pompes TL1, TL2, TL3 et TL4

- 7. Placer les couvercles de roulements (0121) et monter des vis (0510).
- 8. Sécuriser les vis avec de la Loctite 243.

#### TL1 et TL2


 Placer l'engrenage (0190), les bagues d'expansion (0651) et la bague de blocage (0172) sur l'arbre mené.

10. Vérifier que les vis du dispositif de serrage soient propres,les lubrifier avec de l'huile propre et les mettre en place. Utiliser une clé dynamométrique pour serrer les vis (0520) au couple spécifié en se conformant au schéma de serrage.



#### Couple de serrage

Pompe	Description	M [Nm]
TL1	Vis Allen DIN 912 M5x20 (12.9)	8,5
TL2	Vis Allen DIN 912 M6x25 (12.9)	14




- 11. Serrer les vis (0520) du dispositif de serrage de la même façon que pour l'arbre mené.
- 12. Placer l'engrenage (0190), les bagues d'expansion (0651) et la bague de blocage (0172) sur l'arbre menant.
- 13. Positionner les arbres en faisant tourner l'arbre manuellement comme indiqué sur la figure "Position du rotor". Placer les chemises d'arbre et les rotors sur l'arbre. Fixer les rotors avec le vis de rotor.
- Vérifier les jeux entre les rotors après serrage des bagues d'expansion.
   Voir section 3.1 Jeux de rotors.
- 15. Placer les circlips (0660) sur les arbres.
- 16. Chauffer la bague interne des roulements (0701) à aiguilles jusq'à 100° C et les enfoncer sur les deux arbres (contre les circlips sur TL3).

#### Poursuivre avec le point 18.

#### TL3 et TL4


- 10. Placer l'engrenage (0190) avec la bague d'expansion (0652) sur l'arbre mené.
- 11. Utiliser une clé dynamométrique pour serrer les vis de maintien de la bague d'expansion, en respectant l'ordre de serrage présenté sur le schéma cidessous.
- 12. Placer l'engrenage (0190) avec la bague d'expansion (0652) sur l'arbre menant.



- 13. Positionner les arbres en faisant tourner l'arbre manuellement comme indiqué sur la figure "Position du rotor". Placer les chemises d'arbre et les rotors sur l'arbre. Fixer les rotors avec le vis de rotor.
- 14. Serrer les vis du dispositif de serrage de la même façon que pour l'arbre mené.


#### Couple de serrage

Pompe	Decription	M [Nm]
TL3	Vis Allen DIN 912 M6x18 (12.9)	14
TL4	Vis Allen DIN 912 M8x22 (12.9)	21



15. Vérifier les jeux entre les rotors dans toutes les positions de rotor, aprés serrage des bagues d'expansion. Voir section 3.1 Jeux de rotors.

#### "Position du rotor"



#### **TL3** uniquement


16. Placer les circlips (0660) sur les arbres.

#### TL3 et TL4


17. Chauffer la bague interne des roulements (0701) à aiguilles jusqu'à 100°C et les enfoncer sur les deux arbres (contre les circlips sur TL3).

#### Continuer avec le point 18.

18. Placer le joint à lèvre (0880) dans le carter arrière.




- 19. Placer la bague externe des roulements à aiguilles (0701) dans le carter d'engrenages (0120). La face avant du roulement à aiguilles doit être alignée sur le surface du carter d'engrenages.
- 20. Positionner le carter d'engrenages en le faisant coulisser sur l'outil monté sur l'arbre menant et en utilisant un maillet en plastique. Vérifier que les pions de centrage (0560) et le joint torique (0181) soient bien positionnés.



- 21. Vérifier que les arbres tournent librement sans point dur. Le jeu dans les engrenages ne doit pas dépasser 0,05 mm.
- 22. Si les engrenages ne fonctionnement pas correctement, démonter le carter et réajuster les engrenages. Si n'cessaire, mesurer le faux-rond axial des engrenages.
- 23. Fixer le carter d'engrenages avec les vis (0515).
- 24. Remonter la clavette (0611).
- 25. Visser le bouchon de vidange d'huille (0870) et le viseur de niveau (0860) puis remplir la boîte à engrenages d'huile. Voir chapitre B Données techniques Section 3.2 Lubrifiants.
- 26. Visser le bouchon d'évent (0850).
- 22. Visser le bouchon de vidange d'huile (0870) et remplir la boîte à engrenages d'huile. Voir section 3.2 Lubrifiants.
- 23. Visser le bouchon d'évent (0850).


#### 4.7.3 Montage du corps de pompe

- 1. Monter les joints à lèvre (0890) dans le boîtier de rinçage (0101).
- 2. Installer le boîtier de rinçage (0101) et le joint torique (0180) sur le corps pompe (0010) à l'aide des vis (0512). Vérifier que les pions de centrage (0561) soient correctement positionnés.



#### **Pour TL4 uniquement**

Pour les TL4 avec boîtier de rinçage, monter les joints (0925) sur les arbres en s'assurant qu'ils soient correctement positionnés contre la face arrière du boîtier de rinçage.



#### 4.7.4 Montage du corps de pompe

- 1. Visser les tirants (0552) dans le corps de pompe s'ils ont été démontés.
- 2. Positionner le corps de pompe en le tapant légèrement à l'aide d'un maillet en plastique. Vérifier que les pions de centrage (0565) soient bien positionnés.
- 3. Positionner la rondelle (0456) et serrer les écrous borgnes (0445) sur les tirants (0552).

**Note :** Assurez-vous de bien serrer les écrous borgnes (0445) au couple correct (voir section 4.5 Tableau des écrous, boulons et couples de serrage).

#### Pour TL4 uniquement

Avec boîtier de rinçage, vérifier que les joints en V (0925) soient en butée contre le boîtier de rinçage.

### 4.7.5 Montage de la garniture


#### 4.7.5.1 Garniture mécanique simple - Généralités

1. Placer le joint torique (0083) dans le grain tournant (0081) de la garniture. Positionner le grain tournant sur la chemise d'arbre à la distance correcte (voir figure et le tableau ci-dessous).

#### **Pour TL4**

Lors du montage du grain tournant de la garniture sur le manchon d'abre, positionner les vis d'arrêt de la garniture sur les trous du manchon d'arbre.

Lors du remplacement du manchon d'arbre, percer des trous latéraux de ø 5 mm et de 1 mm de profondeur, à travers les trous taraudés du grain tournant de la garniture, et enfin bloquer les vis d'arrêt, en utilisant de la Loctite 648.



Type de pompe	Burgmann *) x [mm]	Roplan **) x [mm]
TL1/0039	15,9	-
TL1/0100	9,9	_
TL1/0139	9,9	-
TL2/0074	25	29,4
TL2/0234	13	17,4
TL2/0301	13	17,4

Type de pompe	Burgman *) x [mm]
TL3/0234	32
TL3/0677	20
TL3/0953	20
TL4/0535	63,9
TL4/2316	14,9
TL4/3497	14,9

\*) Marquage de joint : Burgmann

\*\*) Marquage de joint : Roplan


#### 4.7.5.2 Garniture mécanique simple

- 1. Se reporter au point 1 de la section 4.7.5.1.
- Placer la chemise (0130), avec le joint torique (0804), sur l'arbre. Contrôler la position du joint à lèvre (0890) dans le cas d'un couvercle de rinçage. Effectuer cette opération pour chaque arbre.
- Assurez-vous que les pions (0936) s'ajustent dans la rainure de la chemise d'arbre (0130).

# Pour pompes sans plaque de positionnement (0095) poursuivre au point 5.

#### Pompes avec plaque de positionnement (0095).

- Placer la plaque de positionnement (0095), avec le joint torique (0182).
- Placer les deux grains fixes (0080), avec les joints toriques (0182), dans le couvercle (0090).
   Faire attention /de ne pas endommager les joints toriques.
- 6. Positionner le couvercle ainsi préparé, avec le joint torique (0802), dans le corps de pompe et le fixer à l'aide des écrous borgnes (0540).



#### 4.7.5.3 Joint à lèvre


 Placer les joints à lèvre (0895) en utilisant de la Loctite 648 dans les bagues d'appui (0096). Ensuite, placer les deux bagues, avec les joints toriques (0084), dans le couvercle (0090).

Les pièces (0096) et (0084) ne concernent pas les TL3.

# Pour pompes sans plaque de positionnement (0095) poursuivre au point 3.

#### Pompes avec plaque de positionnement (0095).

- 2. Placer la plaque de positionnement (0095), avec le joint torique (0182), dans le corps de pompe.
- 3. Positionner le couvercle, avec le joint torique (0802), dans le corps de pompe et le fixer à l'aide des écrous borgnes (0540).
- Placer les chemises d'arbre, avec les joints toriques (0804), sur l'arbre. Contrôler la position du joint à lèvre (0890) dans le cas d'un couvercle de rinçage.
- Assurez-vous que les pions (0936) soient bien ajustés dans la rainure de la chemise d'arbre.




#### 4.7.5.4 Joint torique

 Placer les joints à lèvre souples (0183) dans les bagues d'appui (0097). Ensuite, placer les deux bagues d'appui, avec les joints toriques (0082), dans le couvercle (0090).

Pour pompes sans plaque de positionnement (0095) poursuivre au point 3.


#### Pompes avec plaque de positionnement (0095).

- 2. Placer la plaque de positionnement (0095), avec le joint torique (0182), dans le corps de pompe.
- Positionner le couvercle, avec le joint torique (0802), dans le corps de pompe et le fixer à l'aide des écrous borgnes (0540).
- Placer les chemises, avec les joints toriques (0804), sur l'arbre. Contrôler la position du joint à lèvre (0890) dans le cas d'un couvercle de rinçage.
- 5. Assurez-vous que les pions (0936) soient bien ajustés dans la rainure de la chemise d'arbre.



#### 4.7.5.5 Garniture méanique double

 Positionner les dispositifs d'entraînement des grains tournants sur la chemise d'arbre. Voir figure et tableau ci-dessous.



Type de pompe	X [mm]
TL2/0074	30,2
TL3/0234	36,85
TL4/0535	71,9
TL4/2316	22,9
TL4/3497	22,9
	TL2/0074 TL3/0234 TL4/0535 TL4/2316

Type de pompe	X [mm]
TL2/0234	22,6
TL2/0301	22,6
TL3/0677	28
TL3/0953	28

Les types de pompes cidessus n'ont pas de plaque de positionnement (0095)

- 2. Enfoncer les grains tournants (0088) avec les joints toriques (0083 et 0086) des (0085) de chaque côte du dispositif entrainement sur la chemise d'arbre.
- 3. Placer les grains fixes de la garniture mécanique (0087), avec les joints toriques (0086), dans le couvercle de rinçage (0101). Vérifier que le joint torique (0086) ne ressort pas de l'autre côté du couvercle de la boîte à engrenages.
- 4. Placer les deux grains fixes (0080), avec les joints toriques (0082), dans le couvercle (0090). Faire attention de ne pas endommager les joints toriques.
- Placer les chemises (0130), avec les joints toriques (0804) et le grain tournant de la garniture, sur les arbres.
- 6. Assurez-vous que les pions (0936) soient bien ajustés dans la rainure de la chemise d'arbre.

#### TL2/0074 et TL3/0234

Placer la bague de positionnement (0095), avec le joint torique (0182), dans le corps de pompe.

8. Positionner le couvercle (0090), avec le joint torique (0802), dans le corps de pompe et le fixer à l'aide des écrous borgnes (0540), sur les goujons (0550).


#### **Pour TL4**


Lors du montage du grain tournant de la garniture sur le manchon d'abre, positionner les vis d'arrêt de la garniture sur les trous du manchon d'arbre. Lors du remplacement du manchon d'arbre, percer des trous latéraux de ø 5 mm et de 1 mm de profondeur, à travers les trous taraudés du grain tournant de la garniture, et enfin bloquer les vis d'arrêt, en utilisant de la Loctite 648.


#### TL2/0074, TL3/0234

# TL2/0234, TL2/0301, TL3/0677, TL3/0953


### TL4/0535, TL4/2316, TL4/3497







## 4.7.6 Montage du rotor et du couvercle avant



- 1. Placer les cales (0171) dans le logement arrière.
- 2. Placer les rotors (0020) sur leurs arbres. Le rotor pour l'arbre menant est marqué par un delta.
- 3. Bloquer les rotors en insérant une cale entre les rotors.
- 4. Serrer la vis de rotor (0250) dans le sens horaire au couple correct (voir section 4.5) en utilisant l'outil spécial (voir figure) Immobiliser les rotors en insérant un cylindre en matériau tendre (plastique par exemple) entre les clapets de rotors.



Outil pour vis de rotor

- 5. Mesurer la distance entre le rotor et la face avant du corps de pompe (0030). Enlever ensuite le lobe et enlever le nombre de lamelles nécessaire sur la cale afin d'ajuster cette distance en fonction du jeu indiqué dans le tableau ci-dessous (chaque lamelle a une épaisseur de 0,05 mm).
- 6. Remonter la cale et le rotors, placer le joint torique (0800) sur la vis de rotor et serrer celle-ci dans le sens horaire au couple spécifié.
- 7. Monter et régler le deuxième rotor de la même façon.
- 8. Contrôler le jeu entre les rotors et le corps de pompe (voir tableau dans la section 3.1).
- 9. Placer le couvercle avant (0030) sur le corps de pompe. Vérifier que le joint torique (0801) reste bien dans sa gorge et ne soit pas comprimé entre le couvercle et le corps de pompe.
- 10. Fixer le couvercle avant à l'aide des écrous borgnes (0450).

# 5.0 Outils spéciaux

## 5.1 Généralités


Il existe de nombreux outils pour faciliter l'assemblage des pompes. Le fait d'utiliser ces outils réduit le risque d'endommager les pièces de l'étanchéité. Il réduit également le temps de maintenance ou de réparation.

Ces outils peuvent être commandés auprès de SPX. La quantité à commander est indiquée dans les tableaux sous chaque schéma ou illustration ainsi que les dimensions des outils.

## 5.2 Outils de montage pour joints à lèvre

Emplacement : Boîte à engrenages

Objet : Assemblage des joints à lèvre dans la boîte à engrenages (voir section 4.7.2)




Type de pompe	N° d'article	Α	В	С	D	E	F	G	Н
TL1	3.95604.11	160	9	0.5 ±0.1	46.8 +0.1 0	41.9 0 -0.1	29.6 ±0.2	25	100
TL2	3.95605.11	180	9	0.5 ±0.1	54.8 +0.1 0	46.9 0 -0.1	34.6 ±0.2	25	100
TL3	3.95606.11	200	10	1 ±0.1	84.8 +0.1 0	71.9 0 -0.1	54.6 ±0.2	30	120
TL4	3.95607.11	250	10	1 ±0.1	119.8 +0.1 0	109.9 0 -0.1	84.6 ±0.2	30	150

Toutes les dimensions sont en mm

# 5.3 Chemise d'assemblage pour joints à lèvre

Emplacement : Carter d'engrenages

Objet: Assemblage du joint à lèvre dans le carter d'engrenages (voir section 4.7.2)




Type de pompe	N° d´article	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J
TL1	3.95608.11	150	1 ±0.1	0.5	10	19.6 ±0.1	34.5 ±0.1	40	25	15	100
TL2	3.95609.11	150	_	0.5	10	24.6 ±0.2	-	45	25	15	100
TL3	3.95610.11	170	1 ±0.1	0.5	12	39.6 ±0.2	54.5 ±0.1	65	30	15	100
TL4	3.95611.11	180	_	_	12	59.5 ±0.2	_	84.9 0	30	8	110
								-0.1			

Toutes les dimensions sont en mm

## 5.4 Outils de montage pour roulements à aiguilles

Emplacement: Carter d'engrenages

Objet: Assemblage de la cage externe du roulement dans la boîte à engrenages (voir section 4.7.2)




Type de pompe	N° d'article	Α	В	С	D	E	F	G
TL1	3.95600.11	150	120	20	37	23.9 0	25	70
						-0.1		
TL2	3.95601.11	190	150	30	43	28.9 0	25	100
						-0.1		
TL3	3.95602.11	200	160	30	60	44.9 0	30	100
						-0.1		
TL4	3.95603.11	200	160	28	109.8	71.9 0	30	100
						-0.1		

Toutes les dimensions sont en mm

## 5.5 Outil de montage pour couvercle

Emplacement : Boîte à engrenages

Objet: Assemblage du carter d'engrenages dans la boîte à engrenages (voir section 4.7.2)




Type de pompe	N° d'article	Α	В	С	D	E	F
TL1	3.95632.11	19.1 ±0.03	20 +0.1 +0.2	0.45 x45°	45	90	15
TL2	3.95633.11	24.1 ±0.03	25 +0.1 +0.2	0.45 x45°	55	90	20
TL3	3.95634.11	38.1 ±0.03	40 +0.1 +0.2	0.95 x45°	85	120	30
TL4	3.95635.11	55.1 ±0.03	60 +0.1 +0.2	2.45 x45°	115	155	50

Toutes les dimensions sont en mm

## 5.6 Outil de montage pour joints à lèvre


Emplacement : Couvercle de rinçage

Objet : Assemblage des joints à lèvre dans le couvercle de rinçage (voir section 4.7.3)



Type de pompe	N° d'article	Α	В	С	D	E	F
TL1	3.95612.11	170	8	10	41.9 0 -0.1	29.6 ±0.2	25
TL2	3.95613.11	170	8	10	46.9 0 -0.1	34.6 ±0.2	25
TL3	3.95614.11	170	10	12	69.9 0 -0.1	69.9 ±0.2	30
TL4	3.95615.11	175	10	12	89.9 0 -0.1	89.9 ±0.2	30

Toutes les dimensions sont en mm




# 6.2 Pièces de rechange recommandées

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	En prévisoin pour les trois prochaines annèes	Révision complète
0010	1	Corps de pompe		
0020	2	Rotor		х
0030	1	Couvercle avant		
0030	1	Couvercle avant avec enveloppe		
0020	1	Couvercle pour soupape		
0032	1	Couvercle pour soupape avec enveloppe		
0050	1	Arbre menant		
0051	1	Arbre mené		
0060	1	Boîte à engrenages		
0070	1	Pied - horizontal		
0070	1	Pied - vertical		
0090	1	Couvercle d'étanchéité		
0095	1	Plaque de positionnement		
0096	2	Bague de support pour joint à lèvre		
0097	2	Bague de support pour joints toriques		
0101	1	Couvercle de rinçage		
0120	1	Carter d'engrenages		
0121	2	Couvercle de palier		
0130	2	Chemise d'arbre		х
0170	2	Entretoise (TL1, TL2 uniquement)		
0171	2	Cale	x	х
0172	2	Bride de pression (TL1, TL2 uniquement)		
0175	1	Bague d'appui		
0190	1	Jeu d'engrenages		х
0200	1	Tête de soupape		
0210	1	Plaque d'embase		
0220	1	Cylindre		
0230	1	Piston		
	1	Couvercle de soupape - ressort		
0240	1	Couvercle de soupape - ressort/air		
02.0	1	Couvercle de soupape - air/air		
0250	2	Vis de rotor		x
0251	1	Vis de tarage du ressort		
0255	2	Rondelle élastique		
0260	1	Entretoise		
0450	4	Ecrou borgne		x
0455	4	Ecrou borgne		^
0456	4	Rondelle		
0510	8	Vis		
0510	4	Vis		
0512	2	Vis		
0010		Vis (TL1)		
0520	16 12	Vis (TL1)		
0500	1	Vis (1L2)		
0522	4	Vis		
0523				
0525	3	Vis (TL1, TL2, TL3)		
0500	2	Vis (TL4)		
0530	1	Vis		
	2	Ecrou borgne (TL1)		
0540	4	Ecrou borgne (TL2, TL3)		
05.40	6	Ecrou borgne (TL4)		
0543	1	Rondelle de réglage du ressort		
	2	Goujon (TL1)		
0550	4	Goujon (TL2, TL3)		
	6	Goujon (TL4)		
0551	4	Goujon		
0552	4	Tirant		
	2	Goujon (TL1)		
0553	4	Goujon (TL2, TL3)		
	6	Goujon (TL4)		1

## 6.2.1 Pièces de rechange recommandées

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	En prévisoin pour les trois prochaines annèes	Révision complète
0560	2	Pion de centrage		
0561	2	Pion de centrage		
0562	1	Pion de centrage		
0565	2	Pion de centrage		
0611	1	Clavette	Х	х
0620	2	Ecrou de blocage		
0630	2	Rondelle de blocage (TL1, TL2, TL3 uniquement)	Х	
0651	2	Jeu de bagues d'expansion		х
0652	2	Bague d'expansion		х
0660	2	Circlip (TL1, TL2, TL3 uniquement)		х
0700	2	Roulement		х
0701	2	Roulement à rouleaux (TL1, TL2, TL3 uniquement)		х
0701	2	Roulement à rouleaux TL4 uniquement)		х
0750	1	Ressort		
0850	1	Bouchon d'évent		х
0860	1	Niveau d'huile		
0870	1	Bouchon de vidange		
0900	1	Plaque signalétique		
0905	6	Rivet		
2010	3	Bouchon (TL1, TL2, TL3)		
0910	4	Bouchon (TL4)		
0915	1	Bouchon		
0920	1	Bouchon (TL4)		
0921	1	Bouchon		
0922	1	Bouchon		
0923	1	Bouchon		
0930	1	Plaque de protection		
0931	1	Vis		
0933	2	Bouchon		
0934	2	Bouchon (plastique)		
0936	2	Goupille de guidage (TL2, TL3, TL4 uniquement)		
	1	Outil pour vis de rotor		
	1	Protection arbre claveté		
	1	Kit de joints toriques pour partie hydraulique	X	Х
	1	Kit de service pour boîte à engrenages	X	Х
	2	Etanchéité d'arbre complète	X	х
	1	Kit de joints toriques pour étanchéité d'arbre	X	х
Si app	licable :			
	1	Kit pour couvercle de rinçage	Х	х
	1	Kit de joints pour rinçage	Х	х



TL1, TL2


Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100	TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234	TL2/0301		
0010	1	Corps de pompe		Voir	6.3.3 options po	our le corps de pompe				
0020	2	Rotor	3.94388.11	3.94389.31	3.94390.31	3.94404.11	3.94405.31	3.94406.31		
0030	1	Couvercle avant		Voi	r 6.3.4 options p	our couvercle av	ant			
0090	1	Joint de couvercle			Voir 7.0	0 -11.0				
0100	2	Couvercle d'étanchéité		Voir 7.0 -11.0						
0130	2	Chemise d'arbre		Voir 7.0 -11.0						
0171	2	Cale	3.94520.11 3.94480.11							
0250	2	Vis de rotor	3.943	91.31	3.94392.31	3.944	07.31	3.94408.31		
0450	4	Ecrou borgne		0.0205.784			0.0205.785			
0540		Ecrou borgne			Voir 7.0	0 -11.0				
0550		Goujon			Voir 7.0	0 -11.0				
0551	4	Goujon		0.0012.921			3.94549.11			
0552	4	Tirant		0.0012.680			0.0012.682			
0800	2	Joint torique	Voir kit de	e joints toriques	pour la partie hyd	draulique sans/a	vec soupape de	décharge		
0801	1	Joint torique	Voir kit de joints toriques pour la partie hydraulique sans/avec soupape de décharge							
0802	1	Joint torique	Voir kit de joints toriques pour la partie hydraulique sans/avec soupape de décharge							
0804	2	Joint torique	Voir kit de joints toriques pour la partie hydraulique sans/avec soupape de décharge							
	1	Outil pour vis de rotor	3.94550.31 3.94550.31							

TL3, TL4

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL3/0234	TL3/0677	TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316	TL4/3497	
0010	1	Corps de pompe	Voir 6.3.3 options pour le corps de pompe						
0020	2	Rotor	3.94419.11	3.94420.31	3.94421.31	3.94451.11 3.94452.31 3.94453.3			
0030	1	Couvercle avant		Voi	r 6.3.4 options p	our couvercle av	/ant		
0090	1	Joint the couvercle			Voir 7.0	0 -11.0			
0100	2	Couvercle d'étanchéité			Voir 7.0	0 -11.0			
0130	2	Chemise d'arbre			Voir 7.0	0 -11.0			
0171	2	Cale		3.94521.31			3.94588.31		
0250	2	Vis de rotor	3.944	22.31	3.94423.31	3.94454.31 3.94455			
0255	2	Rondelle élastique	-	_	0.0354.022	-	_	0.0354.021	
0450	4	Ecrou borgne		0.0205.787			0.0205.789		
0540		Ecrou borgne			Se 7.0	-11.0			
0550		Goujon			Se 7.0	-11.0			
0551	4	Goujon		0.0012.950			0.0012.978		
0552	4	Tirant		3.94444.11			3.94560.11		
0800	2	Joint torique	Voir kit de	joints toriques	oour la partie hyd	draulique sans/a	vec soupape de	décharge	
0801	1	Joint torique	Voir kit de joints toriques pour la partie hydraulique sans/avec soupape de décharge						
0802	1	Joint torique	Voir kit de joints toriques pour la partie hydraulique sans/avec soupape de décharge						
0804	2	Joint torique	Voir kit de joints toriques pour la partie hydraulique sans/avec soupape de décharge						
	1	Outil pour vis de rotor		3.94551.31			3.94555.31		

## 6.3.2 Options pour les matériaux des joints toriques


## 6.3.2.1 Kit pour couvercle de rinçage



Pression du rinçage: max. 0,5 bar

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316 TL4/3497						
Kit po	ur couv	ercle de rinçage	3.01948.11	3.01948.12	3.01949.11	3.01949.12	3.01950.11	3.01950.12	3.019	51.11						
0101	1	Couvercle de rinçage	3.943	96.11	3.944	13.11	3.944	28.11	3.94460.							
0180	1	Joint torique	0.217	3.865	0.217	3.940	0.217	3.947	0.2173.86							
0512	4	Vis	0.025	4.345	0.025	4.346	0.025	4.362	0.025	4.362						
	2	Ecrou borgne	0.020	5.782	-	_	-		-	-						
0540	4	Ecrou borgne	-	_	0.020	5.782	0.0205.782		0.0205.782		0.0205.782		0.0205.782		-	-
	6	Ecrou borgne	-	_	-	_	_		0.0205.78							
	2	Goujon	0.0012.905	0.0012.903	-	_	-	_		_		-				
0553	4	Goujon	-	-	0.0012.907	3.94487.11	0.0012.908	3.94488.11	-	-						
	6	Goujon	-	-	-	-	-	-	0.001	2.604						
0561	2	Goupille de guidage	0.049	0.084	0.049	0.084	0.049	0.084	0.049	0.754						
0881	2	Bague en V	-	-	-	_	-	-	0.223	0.468						
0890	2	Joint à lèvre NBR/SS	0.2234.339		0.2234.497	0.2234.527			0.2234.38	5						
0933	2	Bouchon	0.062	5.061	0.062	5.061	0.0625.061		0.062	5.061						
0934	2	Bouchon	3.946	15.11	3.946	15.11	3.946	15.11	3.946	15.11						
0935	2	Joint d'étanchéité	4A348	33.113	4A348	33.113	4A348	33.113	4A348	3.113						


## 6.3.2.2 Kit de joints pour rinçage



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
Kit de	joints po	ur rinçage	3.01948.21	3.01949.21	3.01950.21	3.01951.21
0180	1	Joint trique	0.2173.865	0.2173.940	0.2173.947	0.2173.866
0881	2	Bague en V	-	_	-	0.2230.468
0890	2	Joint à lèvre NBR/SS	0.2234.339	0.2234.497	0.2234.527	0.2234.385


## 6.3.2.3 Kit de joints toriques pour partie hydraulique

Remarque : Seuls les joints toriques FDA sont homologués pour les applications alimentaires



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
Kit de	joints tor	iques FPM	3.01819.11	3.01822.11	3.01825.11	3.01828.11
0800	2	Joint torique	0.2173.934	3.91864.11	0.2173.939	0.2173.950
0801	1	Joint torique	0.2173.935	0.2173.937	0.2173.902	0.2173.965
0802	1	Joint torique	0.2173.903	0.2173.948	0.2173.858	0.2173.966
0804	2	Joint torique	0.2173.936	0.2173.938	0.2173.904	0.2173.914
Kit de	joints tor	iques EPDM	3.01819.12	3.01822.12	3.01825.12	3.01828.12
0800	2	Joint torique	0.2173.038	0.2173.074	0.2173.083	0.2173.141
0801	1	Joint torique	0.2173.104	0.2173.112	0.2173.126	0.2173.253
0802	1	Joint torique	0.2173.210	0.2173.202	0.2173.217	0.2173.254
0804	2	Joint torique	0.2173.022	0.2173.025	0.2173.240	0.2173.255
Kit de	joints tor	iques FPM-FDA	3.01819.18	3.01822.18	3.01825.18	3.01828.18
0800	2	Joint torique	0.2174.880	0.2174.871	0.2174.895	0.2174.913
0801	1	Joint torique	0.2174.881	0.2174.870	0.2174.910	0.2174.916
0802	1	Joint torique	0.2174.882	0.2174.869	0.2174.911	0.2174.918
0804	2	Joint torique	0.2174.883	0.2174.868	0.2174.912	0.2174.919
Kit de	joints tor	iques EPDM-FDA	3.01819.16	3.01822.16	3.01825.16	3.01828.16
0800	2	Joint torique	0.2173.535	0.2173.501	0.2173.508	0.2173.517
0801	1	Joint torique	0.2173.502	0.2173.542	0.2173.549	0.2173.557
0802	1	Joint torique	0.2173.533	0.2173.531	0.2173.550	0.2173.558
0804	2	Joint torique	0.2173.536	0.2173.543	0.2173.540	0.2173.513
Kit de	joints tor	iques PTFE	3.01819.13	3.01822.13	3.01825.13	3.01828.13
0800	2	Joint torique	0.2173.808	0.2173.804	0.2173.800	0.2173.811
0801	1	Joint torique	0.2173.809	0.2173.805	0.2173.952	0.2173.812
0802	1	Joint torique	0.2173.953	0.2173.806	0.2173.836	0.2173.813
0804	2	Joint torique	0.2173.810	0.2173.807	0.2173.954	0.2173.814
Kit de	joints tor	iques CHEMRAZ®	3.01819.14	3.01822.14	3.01825.14	3.01828.14
0800	2	Joint torique	0.2173.717	0.2173.721	0.2173.725	0.2173.732
0801	1	Joint torique	0.2173.718	0.2173.722	0.2173.726	0.2173.733
0802	1	Joint torique	0.2173.719	0.2173.723	0.2173.727	0.2173.734
0804	2	Joint torique	0.2173.720	0.2173.724	0.2173.728	0.2173.735
* Kit d	e joints to	oriques KALREZ®	3.01819.15	3.01822.15	3.01825.15	3.01828.15
0800	2	Joint torique	0.2173.600	0.2173.604	0.2173.608	0.2173.612
0801	1	Joint torique	0.2173.601	0.2173.605	0.2173.609	0.2173.613
0802	1	Joint torique	0.2173.602	0.2173.606	0.2173.610	0.2173.614
0804	2	Joint torique	0.2173.603	0.2173.607	0.2173.611	0.2173.615


<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316 TL4/3497
Kit de	joints t	oriques FPM	3.01819.21	3.01819.31	3.01822.21	3.01822.31	3.01825.21	3.01825.31	3.01828.21	3.01828.31
0800	2	Joint torique	0.2173.934	0.2173.934	3.91864.11	3.91864.11	0.2173.939	0.2173.939	0.2173.950	0.2173.950
0801	1	Joint torique	0.2173.935	0.2173.935	0.2173.937	0.2173.937	0.2173.902	0.2173.902	0.2173.965	0.2173.965
0802	1	Joint torique	0.2173.903	0.2173.903	0.2173.948	0.2173.948	0.2173.858	0.2173.858	0.2173.966	0.2173.966
0804	2	Joint torique	0.2173.936	0.2173.936	0.2173.938	0.2173.938	0.2173.904	0.2173.904	0.2173.914	0.2173.914
0807	1	Joint torique	0.2173.974	0.2173.973	0.2173.906	0.2173.969	0.2173.977	0.2173.976	0.2173.976	0.2173.980
Kit de	joints t	oriques EPDM	3.01819.22	3.01819.32	3.01822.22	3.01822.32	3.01825.22	3.01825.32	3.01828.22	3.01828.32
0800	2	Joint torique	0.2173.038	0.2173.038	0.2173.074	0.2173.074	0.2173.083	0.2173.083	0.2173.141	0.2173.141
0801	1	Joint torique	0.2173.104	0.2173.104	0.2173.112	0.2173.112	0.2173.126	0.2173.126	0.2173.253	0.2173.253
0802	1	Joint torique	0.2173.210	0.2173.210	0.2173.202	0.2173.202	0.2173.217	0.2173.217	0.2173.254	0.2173.254
0804	2	Joint torique	0.2173.022	0.2173.022	0.2173.025	0.2173.025	0.2173.240	0.2173.240	0.2173.255	0.2173.255
0807	1	Joint torique	0.2173.087	0.2173.091	0.2173.143	0.2173.149	0.2173.154	0.2173.169	0.2173.169	0.2173.179
Kit de	joints t	oriques FPM-FDA	3.01819.28	3.01819.38	3.01822.28	3.01822.38	3.01825.28	3.01825.38	3.01828.28	3.01828.38
0800	2	Joint torique	0.2174.880	0.2174.880	0.2174.871	0.2174.871	0.2174.895	0.2174.895	0.2174.913	0.2174.913
0801	1	Joint torique	0.2174.881	0.2174.881	0.2174.870	0.2174.870	0.2174.910	0.2174.910	0.2174.916	0.2174.916
0802	1	Joint torique	0.2174.882	0.2174.882	0.2174.869	0.2174.869	0.2174.911	0.2174.911	0.2174.918	0.2174.918
0804	2	Joint torique	0.2174.883	0.2174.883	0.2174.868	0.2174.868	0.2174.912	0.2174.912	0.2174.919	0.2174.919
0807	1	Joint torique	0.2174.920	0.2174.922	0.2174.923	0.2174.875	0.2174.926	0.2174.828	0.2174.828	0.2174.930
Kit de	joints t	oriques EPDM-FDA	3.01819.26	3.01819.36	3.01822.26	3.01822.36	3.01825.26	3.01825.36	3.01828.26	3.01828.36
0800	2	Joint torique	0.2173.535	0.2173.535	0.2173.501	0.2173.501	0.2173.508	0.2173.508	0.2173.517	0.2173.517
0801	1	Joint torique	0.2173.502	0.2173.502	0.2173.542	0.2173.542	0.2173.549	0.2173.549	0.2173.557	0.2173.557
0802	1	Joint torique	0.2173.533	0.2173.533	0.2173.531	0.2173.531	0.2173.550	0.2173.550	0.2173.558	0.2173.558
0804	2	Joint torique	0.2173.536	0.2173.536	0.2173.543	0.2173.543	0.2173.540	0.2173.540	0.2173.513	0.2173.513
0807	1	Joint torique	0.2173.503	0.2173.537	0.2173.544	0.2173.510	0.2173.551	0.2173.519	0.2173.519	0.2173.528
Kit de	joints t	oriques PTFE	3.01819.23	3.01819.33	3.01822.23	3.01822.33	3.01825.23	3.01825.33	3.01828.23	3.01828.33
0800	2	Joint torique	0.2173.808	0.2173.808	0.2173.804	0.2173.804	0.2173.800	0.2173.800	0.2173.811	0.2173.811
0801	1	Joint torique	0.2173.809	0.2173.809	0.2173.805	0.2173.805	0.2173.952	0.2173.952	0.2173.812	0.2173.812
0802	1	Joint torique	0.2173.953	0.2173.953	0.2173.806	0.2173.806	0.2173.836	0.2173.836	0.2173.813	0.2173.813
0804	2	Joint torique	0.2173.810	0.2173.810	0.2173.807	0.2173.807	0.2173.954	0.2173.954	0.2173.814	0.2173.814
0807	1	Joint torique(*)	0.2173.736	0.2173.737	0.2173.738	0.2173.731	0.2173.739	0.2173.740	0.2173.740	0.2173.741
Kit de	joints t	oriques CHEMRAZ®	3.01819.24	3.01819.34	3.01822.24	3.01822.34	3.01825.24	3.01825.34	3.01828.24	3.01828.34
0800	2	Joint torique	0.2173.717	0.2173.717	0.2173.721	0.2173.721	0.2173.725	0.2173.725	0.2173.732	0.2173.732
0801	1	Joint torique	0.2173.718	0.2173.718	0.2173.722	0.2173.722	0.2173.726	0.2173.726	0.2173.733	0.2173.733
0802	1	Joint torique	0.2173.719	0.2173.719	0.2173.723	0.2173.723	0.2173.727	0.2173.727	0.2173.734	0.2173.734
0804	2	Joint torique	0.2173.720	0.2173.720	0.2173.724	0.2173.724	0.2173.728	0.2173.728	0.2173.735	0.2173.735
0807	1	Joint torique	0.2173.736	0.2173.737	0.2173.738	0.2173.731	0.2173.739	0.2173.740	0.2173.740	0.2173.741
* Kit d	le joints	toriques KALREZ®	3.01819.25	3.01819.35	3.01822.25	3.01822.35	3.01825.25	3.01825.35	3.01828.25	3.01828.35
0800	2	Joint torique	0.2173.600	0.2173.600	0.2173.604	0.2173.604	0.2173.608	0.2173.608	0.2173.612	0.2173.612
0801	1	Joint torique	0.2173.601	0.2173.601	0.2173.605	0.2173.605	0.2173.609	0.2173.609	0.2173.613	0.2173.613
0802	1	Joint torique	0.2173.602	0.2173.602	0.2173.606	0.2173.606	0.2173.610	0.2173.610	0.2173.614	0.2173.614
0804	2	Joint torique	0.2173.603	0.2173.603	0.2173.607	0.2173.607	0.2173.611	0.2173.611	0.2173.615	0.2173.615
0807	1	Joint torique	0.2173.627	0.2173.628	0.2173.629	0.2173.623	0.2173.630	0.2173.631	0.2173.631	0.2173.632
(*) V:+		nt torique en PTEE : i		(0007) 04	(R)					

<sup>(\*)</sup>Kit pour joint torique en PTFE : joint torique (0807)en Chemraz®
\* Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

## 6.3.3 Options corps de pompe



TL1, TL2


Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100	TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234	TL2/0301
	1	Corps de pompe	3.14030.11	3.14031.11	3.14032.11	3.14033.11	3.14034.11	3.14035.11
0010	1	Corps de pompe orifice d'aspiration élargi	3.14030.21	3.14031.21	3.14032.21	3.14033.21	3.14034.21	_

## TL3, TL4

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL3/0234	TL3/0677	TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316	TL4/3497
0010	1	Corps de pompe	3.14040.11	3.14041.11	3.14042.11	3.14048.11	3.14049.11	3.14050.11
	1 1	Corps de pompe orifice d'aspiration élargi	3.14040.21	3.14041.21	3.14042.21	3.14048.21	-	-

## 6.3.4 Options couvercle avant

## 6.3.4.1 Couvercle avant plat




Couvercle de pompe

Couvercle de pompe avec enveloppe de réchauffage

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
	1	Couvercle de pompe	3.94387.11	3.94403.11	3.94418.11	3.94449.11
0030	1	Couvercle de pompe avec enveloppe de réchauffage	3.94387.12	3.94403.12	3.94418.12	3.94449.12

## 6.4 Boîte à engrenages

## 6.4.1 Ensemble entraînement, complet




## 6.4.1.1 Ensemble entraînement, complet

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3/0234 TL3/0677	TL3/0953	TL4/0535 TL4/2316	TL4/3497		
0050	1	Arbre menant	3.94380.11	3.94398.11	3.94415.11	3.94415.31	3.94445.11	3.94445.31		
0051	1	Arbre mené	3.94381.11	3.94399.11	3.94416.11	3.94416.31	3.94446.11	3.94446.31		
0060	1	Boîte à engrenages	3.14036.11	3.14038.11	3.140	43.11	3.140	46.11		
0070	1	Pied – horizontal	3.14051.11	3.14052.11	3.140	53.11	3.140	57.11		
0070	1	Pied – vertica	3.14054.12	3.14055.11	3.140	56.11	3.140	58.11		
0120	1	Carter d'engrenage	3.14037.11	3.14039.11	3.140	)44.11	3.140	47.11		
0121	2	Couvercle de palier	3.94382.11	3.94400.11	3.944	17.11	3.945	57.11		
0170	2	Entretoise	3.94383.11	3.94401.11		_		_		
0172	2	Bride de pression	3.94384.11	3.94402.11		_		_		
0181	1	Joint torique	0.2172.902	0.2172.906	0.217	2.623	0.217	2.632		
	1	Joint torique - vertical	0.2172.929	_		_	-	_		
0185	1	Joint torique	0.2172.541	0.2172.541	0.217	2.541	0.217	2.541		
0190	1	Jeu d'engrenages	3.01817.11	3.01820.11	3.018	323.11	3.018	27.11		
0455	4	Ecrou borgne	0.0205.784	0.0205.785	0.020	5.787	0.020	5.789		
0456	4	Rondelle	0.0350.200	0.0350.201	0.035	0.202	0.035	0.203		
0510	8	Vis	0.0251.428	0.0251.428		1.202	0.014	1.916		
0515	2	Vis	0.0252.135	0.0252.137		2.189		2.191		
	16	Vis	0.0251.890	_		_		-		
0520	12	Vis	-	0.0251.899						
	3	Vis – horizontal	0.0141.082	0.0141.082	0.014	1.082				
	2	Vis – horizontal	0.0141.062	0.0141.062	0.014	1.002	0.014	1 164		
0525	3	Vis - nonzontal  Vis - vertical	0.0051.004	0.0051.004	0.005	- 51.234	0.014	1.164		
	_		0.0251.234	0.0251.234	0.025	11.234	0.005	1.000		
	2	Vis – vertical	_	_		_		1.280		
0530	1	Vis – horizontal	-	-		_		1.246		
	1	Vis – vertical	-	-		-		1.325		
0560	2	Pion de centrage	0.0490.102	0.0490.102		0.0490.103		0.139		
0565	2	Pion de centrage	0.0490.102	0.0490.102		0.103		0.139		
0611	1	Clavette	0.0502.025	0.0502.036	0.0502.052			2.089		
0620	2	Ecrou de blocage	0.0243.005	0.0243.006	0.0243.009				0.0243	3.114.1
0630	2	Rondelle de blocage	0.0383.005	0.0383.006	0.038	3.009				
0651	2	Jeu de bague d'expansion	0.0983.011	-		_		-		
	4	Jeu de bague d'expansion	-	0.0983.013		<del>-</del>		-		
0652	2	Bague d'expansion	-	-	0.098	3.120	0.098	3.129		
0660	2	Circlip	3.94436.11	3.94442.11	3.816	48.11		-		
0700	2	Roulements	3.94437.11	3.94443.11	0.343	1.669	0.342	8.890		
0701	2	Roulements aiguilles	0.3425.459	0.3425.461	0.342	5.467	-	_		
0701	2	Roulements rouleaux cylindriques	_	_		_	0.342	8.575		
0850	1	Bouchon d'évent	3.94438.11	3.94438.11	3.944	38.11	3.944	38.11		
0855	1	Joint d'étanchéité	3.94962.11	3.94962.11	3.949	62.11	3.949	62.11		
0860	1	Niveau d'huiles	3.94439.11	3.94439.11	3.944	39.11	3.944	39.11		
0865	1	Joint d'étanchéité	3.94962.11	3.94962.11	3.949	62.11	3.949	62.11		
0870	1	Bouchon de vidange	0.0625.062	0.0625.062	0.062	5.062	0.062	5.063		
0875	1	Joint d'étanchéité	0.2198.001	0.2198.001	0.219	8.001	0.218	9.460		
0880	1	Joint à lèvre	0.2234.918	0.2234.919		4.920	0.223	4.921		
0885	2	Joint à lèvre	0.2234.903	0.2234.909		4.916		4.917		
0900	1	Plaque signalétique	4.0030.133	4.0030.132		0.134		0.134		
0905	6	Rivet	0.0337.102	0.0337.102		7.102		7.102		
	3	Bouchon plastique	3.94481.11	3.94481.11		81.11		-		
0910	4	Bouchon plastique	_	_				62.11		
0915	2	Bouchon	0.0602.017	0.0602.017				2.017		
0920	1	Bouchon plastique	3.0002.017	- 5.0002.017	0.000					
			_	0.0400.041	0.040	0.641		63.11		
0936	2	Goupille de guidage	- 0.04665.11	0.0490.641		0.641		0.641		
	1	Protection clavette	3.94665.11	3.94666.11	3.946	67.11	3.946	68.11		

Kit de service pour la boîte à engrenages, voir 6.4.3


## 6.4.2 Options pour les pieds


Pied - Horizontal



Pied – Vertical pour raccordements clamps et raccordements filetés


Pied – Vertical pour brides





Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
0070	1	Pied - montage horizontal	3.14051.11	3.14052.11	3.14053.11	3.14057.11
0070	1	Pied – vertical raccordements filetés	3.14054.12	3.14055.11	3.14056.11	3.14058.11
0070	1	Pied – vertical raccordements brides	3.14054.14	3.14055.12	3.14056.12	3.14058.12


## 6.4.3 Kit de service pour boîte à engrenages




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
Kit de service pour boîte à engrenages			3.01818.11	3.01821.11	3.01824.11	3.01826.11
0171	2	Cale	3.94520.11	3.94480.11	3.94521.11	3.94588.11
0181	1	Joint torique	0.2172.902	0.2172.906	0.2172.623	0.2172.632
0185	1	Joint torique	0.2172.929	0.2172.541	0.2172.541	0.2172.541
0611	1	Clavette	0.0502.025	0.0502.036	0.0502.052	0.0502.089
0855	1	Joint d'étanchéité	3.94962.11	3.94962.11	3.94962.11	3.94962.11
0865	1	Joint d'étanchéité	3.94962.11	3.94962.11	3.94962.11	3.94962.11
0875	1	Joint d'étanchéité	0.2198.001	0.2198.001	0.2198.001	0.2189.460
0880	1	Joint à lèvre	0.2234.918	0.2234.919	0.2234.920	0.2234.921
0885	2	Joint à lèvre	0.2234.903	0.2234.909	0.2234.916	0.2234.917

#### 7.0 Garniture mécanique simple

#### Informations générales 7.1



Garniture mécanique simple sans rinçage



Garniture mécanique simple avec rinçage

#### Conception

- Garniture mécanique compensée.
- Le grain fixe est monté dans le couvercle qui est assemblé dans le corps de pompe. Deux joints toriques le bloquent pour lui éviter toute rotation.
- Le ressort du grain tournant est monté dans la baque d'entraînement qui est serrée sur la chambre d'arbre par un jeu de vis sans tête.
- Compatible dans les deux sens de rotation.
- La taille des faces de frottement réduit le risque de solidification du produit entre les faces.
- Les grains sont montés "souples" dans des joints toriques.
- Les grains sont disponibles dans deux combinaisons de matériaux différents.
- Ressort à l'extérieur du produit pompé (peut être rincé).
- Rinçage basse pression possible si la pompe est équipée d'un couvercle de rinçage comprenant des joints à lèvre supplémentaires.

#### Données techniques

Matériaux des faces de

GW1 et GW2: SiC (Q1) - SiC (Q1) la garniture mécanique : GB1 et GB2: SiC (Q1) - Carbone (B)

Matériaux des joints toriques : FPM au fluorocarbure

FPM-FDA (V1, c'est-à-dire certifiés pour la qualité alimantaire)

EPDM (E)

EPDM-FDA (E1, c'est-à-dire certifiés pour la qualité alimantaire)

PTFE encapsulé (T) Perfluor Chemraz® (C) \* Perfluor Kalrez® (K)

Matériau du joint à lèvre

(en option): Nitrile (P)

Température maximale : 200°C ou jusqu'à la température limite de la pompe

Pression maximale: 23 bars ou jusqu'à la limite de pression de fonctionnement de la

pompe

Pression de test hydrostatique : 25 bars (pour la garniture mécanique)

Pression maximale du


produit de rinçage : 0,5 bar

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

# 7.2 Pièces usinées - Etanchéités et couvercles de rinçage

Rep.	Désignation	Europe	Э	USA	Type de pompe			
Rep.	Designation	DIN	Wnr.	USA	TL1	TL2	TL3	TL4
0090	Couvercle d'étanchéite	EN 10088-3	1.4404	AISI 316L	х	х	х	х
0095	Plaque de positionnement	EN 10088-3	1.4460	AISI 329(L)	_	х	х	-
0101	Couvercle de rinçage	EN 10088-3	1.4404	AISI 316L	х	х	х	х
0130	Chemise d'arbre	EN 10088-3	1.4460	AISI 329(L)	х	х	х	х


Catalogue de référence: Stahlschlüssel 2001 (acier: page 250 – 256 et acier inoxydable: page 492 – 494)




## 7.3 Options pour les garnitures d'étanchéité

## 7.3.1 Garniture mécanique simple sans rinçage

Remarque: Seuls les joints toriques FDA sont homologués pour les applications alimentaires



Garnitures mécaniques simples, complètes



Parties communes pour les garnitures mécaniques simples

### Garnitures mécaniques simples, complètes

Rep.	Qté./pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/FPM	3.94497.11	3.94500.11	3.94503.11	3.94556.11
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/FPM	3.94497.14	3.94500.14	3.94503.14	3.94556.14
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/EPDM	3.94497.12	3.94500.12	3.94503.12	3.94556.12
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/EPDM	3.94497.15	3.94500.15	3.94503.15	3.94556.15
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/PTFE	_	3.94500.17	3.94503.17	3.94556.17
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/PTFE	_	3.94500.19	3.94503.19	3.94556.19
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/Chemraz®	3.94497.13	3.94500.13	3.94503.13	3.94556.13
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/Chemraz®	3.94497.16	3.94500.16	3.94503.16	3.94556.16
0100	2	* Garniture mécan. simple Sic/Sic/Kalrez®	3.94497.18	3.94500.18	3.94503.18	3.94556.18
0100	2	* Garniture mécan. simple Sic/C/Kalrez®	3.94497.20	3.94500.20	3.94503.20	3.94556.20
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/FPM-FDA	3.94497.25	3.94500.25	3.94503.25	3.94556.25
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/FPM-FDA	3.94497.26	3.94500.26	3.94503.26	3.94556.26
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/EPDM-FDA	3.94497.21	3.94500.21	3.94503.21	3.94556.21
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/EPDM-FDA	3.94497.22	3.94500.22	3.94503.22	3.94556.22

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.


#### Parties communes pour les garnitures mécaniques simples

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316 TL4/3497	
0090	Oouvercle d'étanchéité		3.94393.11		3.94409.11		3.94424.11		3.94456.11		
0095	1	Plaque de positionnement	_		3.94410.11 -		3.94425.11	_	-	-	
0130	2	Chemise d'arbre	3.94489.11	3.94394.11	3.94485.11	3.94411.11	3.94491.11	3.94426.11	3.94596.11	3.94458.11	
0182	1	Joint torique	-	_	0.2173.940	-	0.2173.947	-		-	
	2	Ecrou borgne	0.0205.782		_		_		_		
0540	4	Ecrou borgne	-		0.0205.782		0.0205.782		_		
	6	Ecrou borgne	_		-		_		0.0205.783		
	2	Tirant	0.0012.900	3.94441.11	-	-		_		_	
0550	4	Tirant	_		0.0012.901 3.94441.11		0.0012.901 3.94441.11		_		
	6	Tirant	_		_		_		3.94561.11		
0930	1	Plaque de protection	3.94913.11		3.94914.11		3.94915.11		3.94982.11	3.94916.11	
0931	1	Vis	0.0138.940		0.0138.940		0.0138.986		0.0138.974		
0936	2	Goupille de guidage	-	_	0.049	0.0490.641		0.0490.641		0.0490.641	

Voir 7.4 Kit de joints toriques pour garniture mécanique simple sans/avec rinçage.

## 7.3.2 Garniture mécanique simple avec rinçage

Remarque : Seuls les joints toriques FDA sont homologués pour les applications alimentaires



Garnitures mécaniques simples, complètes

Parties communes pour les garnitures mécaniques simples

### Garnitures mécaniques simples, complètes

Rep.	Qté./pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
0100	2	Garniture mécan. simpleSic/Sic/FPM	3.94497.11	3.94500.11	3.94503.11	3.94556.11
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/FPM	3.94497.14	3.94500.14	3.94503.14	3.94556.14
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/EPDM	3.94497.12	3.94500.12	3.94503.12	3.94556.12
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/EPDM	3.94497.15	3.94500.15	3.94503.15	3.94556.15
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/PTFE	-	3.94500.17	3.94503.17	3.94556.17
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/PTFE	-	3.94500.19	3.94503.19	3.94556.19
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/Chemraz®	3.94497.13	3.94500.13	3.94503.13	3.94556.13
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/Chemraz®	3.94497.16	3.94500.16	3.94503.16	3.94556.16
0100	2	* Garniture mécan. simple Sic/Sic/Kalrez®	3.94497.18	3.94500.18	3.94503.18	3.94556.18
0100	2	* Garniture mécan. simple Sic/C/Kalrez®	3.94497.20	3.94500.20	3.94503.20	3.94556.20
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/FPM-FDA	3.94497.25	3.94500.25	3.94503.25	3.94556.25
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/FPM-FDA	3.94497.26	3.94500.26	3.94503.26	3.94556.26
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/Sic/EPDM-FDA	3.94497.21	3.94500.21	3.94503.21	3.94556.21
0100	2	Garniture mécan. simple Sic/C/EPDM-FDA	3.94497.22	3.94500.22	3.94503.22	3.94556.22


<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

Parties communes pour les garnitures mécaniques simples

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316 TL4/3497	
0090	1	Couvercle d'étanchéité	3.943	93.11	3.94409.11		3.94424.11		3.944	56.11	
0095	1	Plaque de positionnement	-	_	3.94410.11	_	3.94425.11	-	-	_	
0101	1	Couvercle de rinçage	3.943	96.11	3.944	13.11	3.944	28.11	3.944	60.12	
0130	2	Chemise d'arbre	3.94489.11	3.94394.11	3.94485.11	3.94411.11	3.94491.11	3.94426.11	3.94596.11	3.94458.11	
0180	1	Joint torique	0.217	3.865	0.217	3.940	0.217	3.947	0.217	3.866	
0182	1	Joint torique	-	_	0.2173.940	-	0.2173.947	-	-	_	
0512	4	Vis	0.025	4.345	0.025	4.346	0.025	0.0254.362		4.362	
	2	Ecrou borgne	0.020	5.782	-	-	-	-	_		
0540	4	Ecrou borgne	-	-	0.0205.782		0.0205.782		_		
	6	Ecrou borgne	_		_		-		0.0205.783		
	2	Tirant	0.0012.905	0.0012.903	-			-	-		
0553	4	Tirant	-	_	0.0012.907	0.0012.907 3.94487.11		3.94488.11	-	_	
	6	Tirant	_				-	0.001	2.604		
0561	2	Goupille de guidage	0.049	0.084	0.049	0.084	0.049	0.084	0.049	0.754	
0881	2	Bague en V	-		-		-		0.2230.468		
0890	2	Joint á lévre NBR/SS	0.2234.339		0.2234.497		0.223	0.2234.527		4.385	
0933	2	Bouchon	0.062	0.0625.061		0.0625.061		0.0625.061		5.061	
0934	2	Bouchon	3.946	3.94615.11		3.94615.11		3.94615.11		3.94615.11	
0935	2	Joint d'étanchéité	4A348	33.113	4A3483.113		4A3483.113		4A3483.113		
0936	2	Goupille de guidage	-	-	0.049	0.641	0.049	0.641	0.049	0.641	

Voir 7.4 Kit de joints toriques pour garniture mécanique simple sans/avec rinçage.

7.4 Kit de joints toriques pour garniture mécanique simple




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
Kit de joir	ts torique	s FPM	3.01803.11	3.01804.11	3.01805.11	3.01806.11
0082	4	Joint torique	0.2173.901	0.2173.929	0.2173.942	0.2173.967
0083	2	Joint torique	0.2173.941	0.2173.925	0.2173.927	0.2173.968
Kit de joir	ts torique	s EPDM	3.01803.12	3.01804.12	3.01805.12	3.01806.12
0082	4	Joint torique	0.2173.051	0.2173.085	0.2173.251	0.2173.099
0083	2	Joint torique	0.2173.043	0.2173.080	0.2173.086	0.2173.145
Kit de joir	ts torique	s FPM-FDA	3.01803.18	3.01804.18	3.01805.18	3.01806.18
0082	4	Joint torique	0.2174.884	0.2174.873	0.2174.888	0.2174.890
0083	2	Joint torique	0.2174.885	0.2174.887	0.2174.889	0.2174.891
Kit de joir	ts torique	s EPDM-FDA	3.01803.16	3.01804.16	3.01805.16	3.01806.16
0082	4	Joint torique	0.2173.538	0.2173.545	0.2173.552	0.2173.559
0083	2	Joint torique	0.2173.539	0.2173.546	0.2173.553	0.2173.560
Kit de joir	ts torique	s PTFE	-	3.01804.13	3.01805.13	3.01806.13
0082a	2	Joint torique	_	0.2173.815	0.2173.802	0.2173.817
0082b	2	Joint torique (*)	_	0.2173.929	0.2173.942	0.2173.967
0083	2	Joint torique	-	0.2173.961	0.2173.963	0.2173.818
Kit de joir	ts torique	s CHEMRAZ®	3.01803.14	3.01804.14	3.01805.14	3.01806.14
0082	4	Joint torique	0.2173.708	0.2173.710	0.2173.712	0.2173.729
0083	2	Joint torique	0.2173.709	0.2173.711	0.2173.713	0.2173.730
* Kit de jo	ints toriqu	es KALREZ®	3.01803.15	3.01804.15	3.01805.15	3.01806.15
0082	4	Joint torique	0.2173.624	0.2173.616	0.2173.619	0.2173.622
0083	2	Joint torique	0.2173.625	0.2173.617	0.2173.620	0.2173.626

<sup>(\*)</sup> Possible 0082b en FPM

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

## 8.0 Garniture mécanique double

## 8.1 Informations générales



#### Conception

- Garniture mécanique compensée.
- Le côté du grain fixe en contact avec le fluide est monté dans le couvercle qui est assemblé dans le corps de pompe. Le côté fixe extérieur du grain fixe est monté dans le couvercle de rinçage.
- Les deux grains sont bloqués par des joints toriques afin d'eviter toute rotation.
- Le ressort du grain tournant est monté dans la bague d'entraînement qui est serrée sur la chemise d'arbre par un jeu de vis sans tête.
- Compatible dans les deux sens de rotation.
- La taille des faces de frottement réduit le risque de solidification du produit entre les faces.
- Rinçage sous pression possible.

Données techniques

Matériaux : DW2: Côté produit : SiC (Q1) - SiC (Q1)

Côté extérieur : SiC (Q1) - Carbone (B)

DB2: Côté produit : SiC (Q1) - Carbone (B)

Côté extérieur : SiC (Q1) - Carbone (B)

Matériaux des

joints toriques: FPM au fluorocarbure

FPM-FDA (V1, c'est-à-dire certifiés pour la qualité alimantaire)

EPDM (E)

EPDM-FDA (E1, c'est-à-dire certifiés pour la qualité alimantaire)

PTFE encapsulé (T)
Perfluor Chemraz<sup>®</sup> (C)
\* Perfluor Kalrez<sup>®</sup> (K)

**Température :** 200°C ou jusqu'à la température limite de la pompe

Pression maximale: 16 bars ou jusqu'à la limite de pression de fonctionnement de la

pompe

Pression de test

**hydrostatique :** 25 bars (pour la garniture mécanique)

Pression maximale du

produit de rinçage: 16 bars

Garniture sous pression : La pression du produit de rinçage doit être supérieure de


1 bar/10% à la pression différentielle dans la pompe

Garniture sans pression : La pression est inférieure ou égale à la pression dans la pompe

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

## 8.2 Pièces usinées - Etanchéités et couvercles de rinçage


Dam	Désignation	Europ	e	USA		Type de	pompe	
Rep.	Designation	DIN	Wnr.	USA	TL1	TL2	TL3	TL4
0090	Couvercle d'étanchéité	EN 100808-3	1.4404	AISI 316L	х	х	х	Х
0095	Plaque de positionnement	EN 10088-3	1.4460	AISI 329(L)	-	х	х	_
0101	Couvercle de rinçage	EN 10088-3	1.4404	AISI 316L	х	х	х	х
0130	Chemise d'arbre	EN 10088-3	1.4460	AISI 329(L)	х	х	х	х



## 8.3 Options pour les garnitures d'étanchéité

#### 8.3.1 Garniture mécanique double M74-D60 - TL2/0074 et TL3/0234

#### Garnitures mécaniques doubles, complètes M74-D60




Remarque : Seuls les joints toriques FDA sont homologués pour les applications alimentaires

Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL2/0074	TL3/0234
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/FPM	3.94509.14	3.94513.14
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/FPM	3.94509.11	3.94513.11
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/EPDM	3.94509.15	3.94513.15
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/EPDM	3.94509.12	3.94513.12
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/PTFE	3.94509.19	3.94513.19
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/PTFE	3.94509.17	3.94513.17
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/Chemraz®	3.94509.16	3.94513.16
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/Chemraz®	3.94509.13	3.94513.13
0100	2	* Garniture mécan. double C/Sic/C/Kalrez®	3.94509.20	3.94513.20
0100	2	* Garniture mécan. double Sic/Sic/C/Kalrez®	3.94509.18	3.94513.18
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/FPM-FDA	3.94509.26	3.94513.26
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/FPM-FDA	3.94509.25	3.94513.25
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/EPDM-FDA	3.94509.21	3.94513.21
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/EPDM-FDA	3.94509.22	3.94513.22

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

#### Parties communes pour les garnitures mécaniques doubles M74-D60




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL2/0074	TL3/0234	
0090	1	Couvercle d'étanchéité	3.94409.12	3.94424.12	
0095	1	Plaque de positionnement	3.94410.12	3.94425.12	
0101	O1 1 Couvercle de rinçage		3.94413.11	3.94428.11	
0130	2	Chemise d'arbre	3.94485.11	3.94491.11	
0180	1	Joint torique	0.2173.940	0.2173.947	
0182	1	Joint torique	0.2173.940	0.2173.947	
0512	4	Vis	0.0254.346	0.0254.362	
0540	4	Ecrou borgne	0.0205.782	0.0205.782	
0553	4	Tirant	0.0012.907	0.0012.908	
0561	2	Goupille de guidage	0.0490.084	0.0490.084	
0933	2	Bouchon	0.0625.061	0.0625.061	
0934	2	Bouchon	3.94615.11	3.94615.11	
0935	2	Joint d'étanchéité	4A3483.113	4A3483.113	
10936   9		Goupille de guidage	0.0490.641	0.0490.641	

Kit de joints toriques pour garnitures mécaniques doubles, voir 8.4

## 8.3.2 Garniture mécanique double M74-D60 – TL4/0535, TL4/2316 et TL4/3497

#### Garnitures mécaniques doubles, complètes M74-D60




Remarque : Seuls les joints toriques FDA sont homologués pour les applications alimentaires

Rep.	Qté./pompe	Désignation	TL4
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/FPM	3.94564.14
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/FPM	3.94564.11
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/EPDM	3.94564.15
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/EPDM	3.94564.12
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/PTFE	3.94564.19
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/PTFE	3.94564.17
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/Chemraz®	3.94564.16
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/Chemraz®	3.94564.13
0100	2	* Garniture mécan. double C/Sic/C/Kalrez®	3.94564.20
0100	2	* Garniture mécan. double Sic/Sic/C/Kalrez®	3.94564.18
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/FPM-FDA	3.94564.26
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/FPM-FDA	3.94564.25
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/EPDM-FDA	3.94564.21
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/EPDM-FDA	3.94564.22

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

#### Parties communes pour les garnitures mécaniques doubles M74-D60




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL4/0535	TL4/2316 TL4/3497
0090	1	Couvercle d'étanchéité	3.94456.11	3.94456.11
0101	1	Couvercle de rinçage	3.94460.11	3.94460.11
0130	2	Chemise d'arbre	3.94596.11	3.94458.11
0180	1	Joint torique	0.2173.866	0.2173.866
0512	4	Vis	0.0254.362	0.0254.362
0540	6	Ecrou borgne	0.0205.783	0.0205.783
0553	6	Tirant	0.0012.604	0.0012.604
0561	2	Goupille de guidage	0.0490.102	0.0490.754
0933	2	Bouchon	0.0625.061	0.0625.061
0934	2	Bouchon	3.94615.11	3.94615.11
0935	2	Joint d'étanchéité	4A3483.113	4A3483.113
0936	2	Goupille de guidage	0.0490.641	0.0490.641

Kit de joints toriques pour garnitures mécaniques doubles, voir 8.4

## 8.3.3 Garniture mécanique double M74-D61 – TL2/0234, TL2/0301, TL3/0677, TL3/0953

#### Garnitures mécaniques doubles M74-D61, complètes




Remarque : Seuls les joints toriques FDA sont homologués pour les applications alimentaires

Rep.	Qté./pompe	Désignation	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0677 TL3/0953
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/FPM	3.94924.11	3.94926.11
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/FPM	3.94925.11	3.94927.11
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/EPDM	3.94925.15	3.94927.15
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/EPDM	3.94925.12	3.94927.12
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/PTFE	3.94925.19	3.94927.19
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/PTFE	3.94925.17	3.94927.17
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/Chemraz®	3.94925.16	3.94927.16
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/Chemraz®	3.94925.13	3.94927.13
0100	2	* Garniture mécan. double C/Sic/C/Kalrez®	3.94925.20	3.94927.20
0100	2	* Garniture mécan. double Sic/Sic/C/Kalrez®	3.94925.18	3.94927.18
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/FPM-FDA	3.94924.26	3.94926.26
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/FPM-FDA	3.94925.25	3.94927.25
0100	2	Garniture mécan. double C/Sic/C/EPDM-FDA	3.94925.21	3.94927.21
0100	2	Garniture mécan. double Sic/Sic/C/EPDM-FDA	3.94925.22	3.94927.22

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.


#### Parties communes pour les garnitures mécaniques doubles M74-D61



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0677 TL3/0953
0090	1	Couvercle d'étanchéité	3.94409.13	3.94424.13
0101	1	Couvercle de rinçage	3.94413.12	3.94428.12
0130	2	Chemise d'arbre	3.94411.11	3.94426.11
0180	1	Joint torique	0.2173.940	0.2173.947
0182	2	Joint torique	0.2173.859	0.2173.921
0512	4	Vis	0.0254.346	0.0254.362
0540	4	Ecrou borgne	0.0205.782	0.0205.782
0553	4	Tirant	3.94487.11	3.94488.11
0561	2	Goupille de guidage	0.0490.084	0.0490.084
0933	2	Bouchon	0.0625.061	0.0625.061
0934	2	Bouchon	3.94615.11	3.94615.11
0935	2	Joint d'étanchéité	4A3483.113	4A3483.113
0936 2 Goupille de		Goupille de guidage	0.0490.641	0.0490.641

Kit de joints toriques pour garnitures mécaniques doubles, voir 8.4

## 8.4 Kit de joints toriques pour garniture mécanique double




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953	TL4
Kit de	joints to	riques FPM	3.01812.11	3.01812.21	3.01813.11	3.01813.21	3.01837.11
0082	4	Joint torique	0.2173.929	0.2173.861	0.2173.942	0.2173.863	0.2173.967
0083	2	Joint torique	0.2173.925	0.2173.862	0.2173.927	0.2173.864	0.2173.968
0085	2	Joint torique	0.2173.925	0.2173.862	0.2173.927	0.2173.864	0.2173.968
0086	2	Joint torique	0.2173.944	0.2173.939	0.2173.945	0.2173.995	0.2173.969
Kit de joints toriques EPDM		3.01812.12	3.01812.22	3.01813.12	3.01813.22	3.01837.12	
0082	4	Joint torique	0.2173.085	0.2173.311	0.2173.251	0.2173.090	0.2173.099
0083	2	Joint torique	0.2173.080	0.2173.046	0.2173.086	0.2173.056	0.2173.145
0085	2	Joint torique	0.2173.080	0.2173.046	0.2173.086	0.2173.056	0.2173.145
0086	2	Joint torique	0.2173.252	0.2173.083	0.2173.371	0.2173.088	0.2173.149
Kit de	joints to	riques FPM-FDA	3.01812.18	3.01812.28	3.01813.18	3.01813.28	3.01837.18
0082	4	Joint torique	0.2174.873	0.2174.893	0.2174.888	0.2174.896	0.2174.890
0083	2	Joint torique	0.2174.887	0.2174.894	0.2174.889	0.2174.897	0.2174.891
0085	2	Joint torique	0.2174.887	0.2174.894	0.2174.889	0.2174.897	0.2174.891
0086	2	Joint torique	0.2174.892	0.2174.895	0.2174.899	0.2174.898	0.2174.875
Kit de joints toriques EPDM-FDA		3.01812.16	3.01812.26	3.01813.16	3.01813.26	3.01837.16	
0082	4	Joint torique	0.2173.545	0.2173.561	0.2173.552	0.2173.563	0.2173.559
0083	2	Joint torique	0.2173.546	0.2173.562	0.2173.553	0.2173.564	0.2173.560
0085	2	Joint torique	0.2173.546	0.2173.562	0.2173.553	0.2173.564	0.2173.560
0086	2	Joint torique	0.2173.548	0.2173.508	0.2173.555	0.2173.512	0.2173.510
Kit de	joints to	riques PTFE	3.01812.13	3.01812.23	3.01813.13	3.01813.23	3.01837.13
0082a	2	Joint torique	0.2173.815	0.2173.837	0.2173.802	0.2173.802	0.2173.817
0082b	2	Joint torique (*)	0.2173.929	0.2173.861	0.2173.942	0.2173.863	0.2173.967
0083	2	Joint torique	0.2173.961	0.2173.838	0.2173.963	0.2173.839	0.2173.818
0085	2	Joint torique (*)	0.2173.925	0.2173.862	0.273.927	0.273.864	0.2173.968
0086	2	Joint torique (*)	0.2173.944	0.2173.939	0.2173.945	0.2173.995	0.2173.969
Kit de	joints to	riques CHEMRAZ®	3.01812.14	3.01812.24	3.01813.14	3.01813.24	3.01837.14
0082	4	Joint torique	0.2173.710	0.2173.766	0.2173.712	0.2173.768	0.2173.729
0083	2	Joint torique	0.2173.711	0.2173.767	0.2173.713	0.2173.769	0.2173.730
0085	2	Joint torique	0.2173.711	0.2173.767	0.2173.713	0.2173.769	0.2173.730
0086	2	Joint torique	0.2173.715	0.2173.725	0.2173.716	0.2173.746	0.2173.731
* Kit de	e joints t	oriques KALREZ®	3.01812.15	3.01812.25	3.01813.15	3.01813.25	3.01837.15
0082	4	Joint torique	0.2173.616	0.2173.657	0.2173.619	0.2173.659	0.2173.622
0083	2	Joint torique	0.2173.617	0.2173.658	0.2173.620	0.2173.660	0.2173.626
0085	2	Joint torique	0.2173.617	0.2173.658	0.2173.620	0.2173.660	0.2173.626
0086	2	Joint torique	0.2173.618	0.2173.608	0.2173.621	0.2173.637	0.2173.623


<sup>(\*)</sup> PTFE – Pos. 0082b, 0085, 0086 en FPM

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

## 9.0 Joint torique simple et joint torique double

## 9.1 Informations générales





#### Conception

- Le support amovible du joint torique (qui contient les joints toriques) est monté dans le couvercle standard. Celui-ci est assemblé dans le corps de pompe et maintenu par les forces de frictions des joints toriques.
- Les joints toriques fonctionnent sur la chemise d'arbre tournante qui est bloquée sur l'arbre.
- La face de la bague de frottement est revêtue de carbure de tungstène.
- Compatible dans les deux sens de rotation.
- Possibilités de rinçage, avec ou sans pression.

#### Données techniques

Matériaux des

joints toriques: FPM au fluorocarbure

FPM-FDA (V1, c'est-à-dire certifiés pour la qualité alimantaire)

EPDM (E)

EPDM-FDA (E1, c'est-à-dire certifiés pour la qualité alimantaire)

PTFE encapsulé (T) Perfluor Chemraz® (C) \* Perfluor Kalrez® (K)

**Température :** Jusqu'à la limite de température de la pompe

Pression maximale: Jusqu'à la limite de pression de fonctionnement de la pompe

Pression maximale du

produit de rinçage: 0,5 bar


Vitesse périphérique

conseillée : Inférieure à 0,5 m/s

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.


## 9.2 Options pour les garnitures d'étanchéité

## 9.2.1 Garniture à joint torique simple sans rinçage



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316 TL4/3497	
0082	4	Joint torique		Voir	9.3.1 Kit de jo	ints toriques p	our garniture à	joint torique s	simple		
0090	1	Couvercle d'étanchéité	3.943	3.94393.11		3.94409.11		3.94424.11		3.94456.11	
0095	1	Plaque de positionnement		_	3.94410.11	-	3.94425.11 –			_	
0097	2	Bague d'appui	3.946	72.11	3.946	73.11	3.946	74.11	3.946	75.11	
0130	2	Chemise d'arbre	3.94490.12	3.94395.12	3.94486.12	3.94412.12	3.94492.12	3.94427.12	3.94597.12	3.94459.12	
0182	1	Joint torique	- 0.2173.940 - 0.2173.947		_						
0183	2	Joint torique		Voir 9.3.1 Kit de joints toriques pour garniture à joint torique simple							
	2	Ecrou borgne	0.020	5.782	-	_	_		_		
0540	4	Ecrou borgne		_	0.020	5.782	0.0205.782		_		
	6	Ecrou borgne	-	_	-	_	-	_	0.0205.783		
	2	Tirant	0.0012.900	3.94441.11	-	-	-	_	-	_	
0550	4	Tirant	-	_	0.0012.901	3.94441.11	0.0012.901	3.94441.11	-	_	
	6	Tirant		_	-	_	-	_	3.945	61.11	
0930	1	Plaque de protection	3.949	)13.11	3.949	14.11	3.949	3.94915.11		3.94916.11	
0931	1	Vis	0.013	88.940	0.013	8.940	0.013	0.0138.986		0.0138.974	
0936	2	Goupille de guidage		_	0.049	0.641	0.049	0.641	0.0490.641		

## 9.2.2 Garniture à joint torique double avec rinçage




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316 TL4/3497	
0082	4	Joint torique		Voir 9	.3.2 Kit de joir	nts toriques po	our garniture à	joint torique o	louble		
0090	1	Couvercle d'étanchéite	3.943	93.11	3.944	09.11	3.94424.11		3.94456.11		
0095	1	Plaque de positionnement	-		3.94410.11	-	3.94425.11	_	-	-	
0097	2	Bague d'appui	3.946	72.11	3.946	73.11	3.946	74.11	3.946	75.11	
0101	1	Couvercle de rinçage	3.943	96.11	3.944	13.11	3.944	28.11	3.944	60.12	
0130	2	Chemise d'arbre	3.94490.12	3.94395.12	3.94486.12	3.94412.12	3.94492.12	3.94427.12	3.94597.12	3.94459.12	
0180	1	Joint torique	0.217	3.865	0.217	3.940	0.217	3.947	0.217	3.866	
0182	1	Joint torique	-	_	0.2173.940	_	0.2173.947	_	-	-	
0183	4	Joint torique		Voir 9	.3.2 Kit de joir	nts toriques po	our garniture à	joint torique c	louble		
0512	4	Vis	0.025	4.345	0.025	4.346	0.025	0.0254.362		0.0254.362	
	2	Ecrou borgne	0.020	5.782	-	_	_		-	-	
0540	4	Ecrou borgne	-	-	0.020	5.782	0.0205.782		-	-	
	6	Ecrou borgne	-	-	-	_	_		0.020	5.783	
	2	Tirant	0.0012.905	0.0012.903	-	_	_		_		
0553	4	Tirant	-	_	0.0012.907	3.94487.11	0.0012.908	3.94488.11	-	-	
	6	Tirant	-	_	-	_	-	_	0.001	2.604	
0561	2	Goupille de guidage	0.049	0.084	0.049	0.084	0.049	0.084	0.049	0.102	
0881	2	Bague en V	-	_	-	_	-	_	0.223	0.468	
0890	2	Joint à lèvre NBR/SS	0.223	4.339	0.223	4.497	0.223	4.527	0.223	4.385	
0933	2	Bouchon	0.062	5.061	0.062	5.061	0.062	5.061	0.062	5.061	
0934	2	Bouchon	3.946	15.11	3.946	15.11	3.946	15.11	3.946	15.11	
0935	2	Joint d'étanchéité élastique	4A3483.113		4A3483.113		4A3483.113		4A3483.113		
0936	2	Goupille de guidage	-	-	0.049	0.641	0.0490.641		0.0490.641		

## 9.3 Kit de joints toriques

## 9.3.1 Kit de joints toriques pour garniture à joint torique simple


Remarque : Seuls les joints toriques FDA sont homologués pour les applications alimentaires



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
Kit de joi	nts tori	ques FPM	3.01932.11	3.01933.11	3.01934.11	3.01935.11
0082	4	Joint torique	0.2173.901	0.2173.929	0.2173.942	0.2173.967
0183	2	Joint torique	3.92159.11	0.2173.925	0.2173.909	0.2173.968
Kit de joi	nts tori	ques EPDM	3.01932.12	3.01933.12	3.01934.12	3.01935.12
0082	4	Joint torique	0.2173.051	0.2173.085	0.2173.251	0.2173.099
0183	2	Joint torique	0.2173.077	0.2173.080	0.2173.139	0.2173.145
Kit de joi	nts tori	ques FPM-FDA	3.01932.18	3.01933.18	3.01934.18	3.01935.18
0082	4	Joint torique	0.2174.884	0.2174.873	0.2174.888	0.2174.890
0183	2	Joint torique	0.2174.874	0.2174.887	0.2174.872	0.2174.891
Kit de joi	nts tori	ques EPDM-FDA	3.01932.16	3.01933.16	3.01934.16	3.01935.16
0082	4	Joint torique	0.2173.538	0.2173.545	0.2173.552	0.2173.559
0183	2	Joint torique	0.2173.541	0.2173.546	0.2173.556	0.2173.560
Kit de joi	nts tori	ques PTFE	3.01932.13	3.01933.13	3.01934.13	3.01935.13
0082	4	Joint torique	0.2173.951	0.2173.815	0.2173.802	0.2173.817
0183	2	Joint torique	0.2173.830	0.2173.831	0.2173.832	0.2173.818
Kit de joi	nts tori	ques CHEMRAZ®	3.01932.14	3.01933.14	3.01934.14	3.01935.14
0082	4	Joint torique	0.2173.708	0.2173.710	0.2173.712	0.2173.729
0183	2	Joint torique	0.2173.764	0.2173.711	0.2173.765	0.2173.730
* Kit de j	oints to	riques KALREZ®	3.01932.15	3.01933.15	3.01934.15	3.01935.15
0082	4	Joint torique	0.2173.624	0.2173.616	0.2173.619	0.2173.622
0183	2	Joint torique	0.2173.655	0.2173.617	0.2173.656	0.2173.626

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

#### 9.3.2 Kit de joints toriques pour garniture à joint torique double Remarque: Seuls les joints toriques FDA sont homologués pour les applications alimentaires




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3	TL4
Kit de j	oints tori	ques FPM	3.01936.11	3.01937.11	3.01938.11	3.01939.11
0082	4	Joint torique	0.2173.901	0.2173.929	0.2173.942	0.2173.967
0183	4	Joint torique	3.92159.11	0.2173.925	0.2173.909	0.2173.968
Kit de j	oints tori	ques EPDM	3.01936.12	3.01937.12	3.01938.12	3.01939.12
0082	4	Joint torique	0.2173.051	0.2173.085	0.2173.251	0.2173.099
0183	4	Joint torique	0.2173.077	0.2173.080	0.2173.139	0.2173.145
Kit de j	oints tori	ques FPM-FDA	3.01936.18	3.01937.18	3.01938.18	3.01939.18
0082	4	Joint torique	0.2174.884	0.2174.873	0.2174.888	0.2174.890
0183	4	Joint torique	0.2174.874	0.2174.887	0.2174.872	0.2174.891
Kit de j	oints tori	ques EPDM-FDA	3.01932.16	3.01933.16	3.01934.16	3.01935.16
0082	4	Joint torique	0.2173.538	0.2173.545	0.2173.552	0.2173.559
0183	4	Joint torique	0.2173.541	0.2173.546	0.2173.556	0.2173.560
Kit de j	oints tori	ques PTFE	3.01936.13	3.01937.13	3.01938.13	3.01939.13
0082	4	Joint torique	0.2173.951	0.2173.815	0.2173.802	0.2173.817
0183	4	Joint torique	0.2173.830	0.2173.831	0.2173.832	0.2173.818
Kit de j	oints tori	ques CHEMRAZ®	3.01936.14	3.01937.14	3.01938.14	3.01939.14
0082	4	Joint torique	0.2173.708	0.2173.710	0.2173.712	0.2173.729
0183	4	Joint torique	0.2173.764	0.2173.711	0.2173.765	0.2173.730
* Kit de	joints to	riques KALREZ®	3.01936.15	3.01937.15	3.01938.15	3.01939.15
0082	4	Joint torique	0.2173.624	0.2173.616	0.2173.619	0.2173.622
0183	4	Joint torique	0.2173.655	0.2173.617	0.2173.656	0.2173.62

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.

## 10.0 Joint à lèvre dure

### 10.1 Informations générales



#### Conception

- Le support amovible du joint à lèvre est monté dans le couvercle d'étanchéité. Il est assemblé dans le corps de pompe et bloqué par les forces de friction des joints toriques.
- Le joint à lèvre est en contact avec la chemise d'arbre tournante qui est bloquée sur l'arbre.
- Les grains sur l'arbre sont recouverts de carbure de tungstène.
- Compatible dans les deux sens de rotation.
- Rinçage basse pression possible si la pompe est équipée d'un couvercle de rinçage comprenant des joints à lèvre supplémentaires.

#### Données techniques

Matériaux des

joints toriques: FPM au fluorocarbone

EPDM (E)

PTFE encapsulé (T)
Perfluor Chemraz® (C)
\* Perfluor Kalrez® (K)

**Température** : Jusqu'à la température limite de la pompe

Pression maximale: 10 bar

Pression maximale du


produit de rinçage: 0,5 bar

Garniture sans pression : La pression est inférieure ou égale à la pression dans la pompe

<sup>\*</sup> Kalrez est une marque déposée de DuPont Performance Elastomers.


## 10.2 Détails de construction

## 10.2.1 Joint à lèvre dure - TL1, TL2, TL3




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953	
0084	2	Joint torique	Voir 10.3	Kit de joints to	oriques pour ga	arniture joint à lèvr	e dure sans/av	ec rinçage	
0090	1	Couvercle d'étanchéité	3.943	93.11	3.94	409.11	3.944	24.14	
0095	1	Plaque de positionnement	-		3.94410.11	-	3.94425.11	_	
0096	2	Bague de support pour joints	3.94493.11		3.94	484.11	-	_	
0130	2	Chemise d'arbre	3.94490.12	3.94395.12	3.94486.12	3.94412.12	3.94492.12	3.94427.12	
0182	1	Joint torique	-	-	0.2173.940	_	0.2173.947	_	
0540	2	Ecrou borgne	0.020	5.782		-	-	_	
0540	4	Ecrou borgne	-	-	0.02	05.782	0.0205.782		
0550	2	Tirant	0.0012.900	3.94441.11		-	-	-	
0550	4	Tirant	-	-	0.0012.901	3.94441.11	0.0012.901	3.94441.11	
0895	2	Joint à lèvre dure	Voir 10.3	Kit de joints to	oriques pour ga	arniture joint à lèvr	e dure sans/av	ec rinçage	
0930	1	Plaque de protection	3.949	13.11	3.94914.11 3.94915.11			15.11	
0931	1	Vis	0.013	8.940	0.0138.940 0.0138.986			8.986	
0936	2	Goupille de guidage	-	-	0.04	0.0490.641 0.0490.641			

## 10.2.2 Joint à lèvre dure - TL4



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL4/0535	TL4/2316 TL4/3497	
0082	2	Joint torique	voir 10.3 Kit de joints toriques pour garnitu		
0084	2	Joint torique	joint à lèvre dure	sans/avec rinçage	
0090	1	Couvercle d'étanchéité	3.944	56.11	
0096	2	Bague de support pour joints	3.94593.11		
0130	2	Chemise d'arbre	3.94597.12	3.94459.12	
0540	6	Ecrou borgne	0.020	5.783	
0550	6	Tirant	3.945	61.11	
0895	2	Joint à lèvre dure		toriques pour garniture sans/avec rinçage	
0930	1	Plaque de protection	3.94982.11	3.94916.11	
0931	1	Vis	0.0138.974		
0936	2	Goupille de guidage	0.0490.641		


## 10.2.3 Joint à lèvre dure avec rinçage - TL1, TL2, TL3



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0677 TL3/0234	TL3/0953
0084	2	Joint torique	voir 10.3 Ki	t de joints toriqu	es pour garnitu	e joint à lèvre	dure sans/ave	c rinçage
0090	1	Couvercle d'étanchéité	3.943	93.11	3.9440	09.11	3.944	24.14
0095	1	Plaque de positionnement	-	-	3.94410.11	_	3.94425.11	_
0096	2	Bague de support pour joints	3.944	93.11	3.9448	34.11	-	-
0101	1	Couvercle de rinçage	3.943	96.11	3.944	13.11	3.944	28.11
0130	2	Chemise d'arbre	3.94490.12	3.94395.12	3.94486.12	3.94412.12	3.94492.12	3.94427.12
0180	1	Joint torique	0.217	3.865	0.2173	0.2173.940		3.947
0182	1	Joint torique	-	_	0.2173.940	_	0.2173.947	-
0512	4	Vis	0.025	4.345	0.0254	1.346	0.025	4.362
0540	2	Ecrou borgne	0.020	5.782	_		_	
0540	4	Ecrou borgne	-	-	0.020	5.782	0.0205.782	
0553	2	Tirant	0.0012.905	0.0012.903	_		_	
0553	4	Tirant	-	-	0.0012.907	3.94487.11	0.0012.908	3.94488.11
0561	2	Goupille de guidage	0.049	0.084	0.0490	0.084	0.049	0.084
0890	2	Joint à lèvre dure	0.223	4.339	0.2234	1.497	0.223	4.527
0895	2	Joint à lèvre	voir 10.3 Ki	t de joints toriqu	es pour garnitui	e joint à lèvre	dure sans/ave	c rinçage
0933	2	Bouchon	0.062	0.0625.061		5.061	0.062	5.061
0934	2	Bouchon (plastique)	3.94615.11 3.94615.11		3.946	15.11		
0935	2	Joint d'étanchéité	4A348	33.113	4A348	4A3483.113 4A3483.113		33.113
0936	2	Goupille de guidage	-	_	0.0490	0.641	0.049	0.641


87

## 10.2.4 Joint à lèvre dure avec rinçage - TL4




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL4/0535 TL4/2316 TL4/3497		
0082	2	Joint torique	voir 10.3 Kit de joints toriques pour garnitu		
0084	2	Joint torique	joint à lèvre dure	sans/avec rinçage	
0090	1	Couvercle d'étanchéité	3.944	56.11	
0096	2	Bague de support pour joints	3.945	93.11	
0101	1	Couvercle de rinçage	3.944	60.12	
0130	2	Chemise d'arbre	3.94597.12	3.94459.12	
0180	1	Joint torique	0.217	3.866	
0512	4	Vis	0.025	4.362	
0540	6	Ecrou borgne	0.020	5.783	
0553	6	Tirant	0.001	2.604	
0561	2	Goupille de guidage	0.049	0.754	
0881	2	Bague en V	0.223	80.468	
0890	2	Joint à lèvre dure	0.223	34.385	
0895	2	Joint à lèvre		toriques pour garniture sans/avec rinçage	
0933	2	Bouchon	0.0625.061		
0934	2	Bouchon (plastique)	3.94615.11		
0935	2	Joint d'étanchéité	4A3483.113		
0936	2	Goupille de guidage	0.049	0.641	

## 10.3 Kit de joints toriques pour joint à lèvre dure avec/sans rinçage




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1	TL2	TL3*	TL3
Kit de joints toriques FPM		3.01928.11	3.01929.11	3.01930.11	_	
0084	2	Joint torique	0.2173.904	3.90223.11	0.2173.990	_
0895	2	Joint à lévre	3.94517.11	3.94518.11	3.94519.11	3.95723.11
Kit de jo	oints tori	ques EPDM	3.01928.12	3.01929.12	3.01930.12	-
0084	2	Joint torique	0.2173.240	0.2173.055	0.2173.243	_
0895	2	Joint à lévre	3.94517.11	3.94518.11	3.94519.11	3.95723.11

<sup>\*</sup> Kit de pièces détachées pour pompes fabriquées avant 2004.



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL4
Kit de j	oints tor	iques FPM	3.01931.11
0082	2	Joint torique	0.2173.967
0084	2	Joint torique	0.2173.967
0895	2	Joint à lévre	3.94589.11
Kit de j	oints tor	iques EPDM	3.01931.12
0082	2	Joint torique	0.2173.099
0084	2	Joint torique	0.2173.099
0895	2	Joint à lévre	3.94589.11
Kit de j	oints tor	iques PTFE	3.01931.13
0082	2	Joint torique	0.2173.817
0084	2	Joint torique (*)	0.2173.967
0895	2	Joint à lévre	3.94589.11

(\*) PTFE – Pos. 0084 joint torique en FPM



## 11.0 Connexions de rinçage

Plusieurs types de connexions pour le rinçage des systèmes d'étanchéité dynamique sont possibles suivant les montages en plans 52, 53 et 54.

Ces connexions sont adaptées à la TopLobe à garniture mécanique simple, à garniture mécanique double et à joint torique et joint à lèvre dure avec option de rinçage.

Elles peuvent être connectées de différentes manières. Plans des garnitures sur la page suivante.

La circulation est provoquée par la différence de pression ou par effet de thermosiphon (c'est-à-dire par la différence de température du liquide de barrage). Le sens du flux est réversible mais, pour faciliter l'aération, nous conseillons d'amener la sortie au niveau supérieur.

Pression différentielle maximale sur les faces de la garniture (pression du produit de rinçage) :

- Garniture mécanique simple, à joint torique, joint à lèvre dure
  La pression maximale du produit de rinçage est de 0,5 bar en raison des limitations du joint à
  lèvre utilisé.
- Garniture mécanique double, sous pression
   Le liquide barrière doit présenter une pression supérieure d'au moins 1 bar/10% à la pression différentielle de la pompe.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec votre fournisseur

## 11.1 Plans de garniture


#### 11.1.1 Branchements de la pompe en position horizontale

A) Plan 54 (circulation en boucle) ou plan d'exploitation 62 (rinçage continu)

Il tiliser un réservoir de liquide de barrage qu'un système externe d'alimentation de liquide n


Utiliser un réservoir de liquide de barrage ou un système externe d'alimentation de liquide propre vers la chambre de la garniture.

Circulation du liquide par une pompe ou par tout autre système de circulation.



#### B) Plan de garniture 52 - Garniture double sans pression


Utiliser un réservoir externe pour fournir le liquide de barrage.



#### C) Plan de garniture 53 - Garniture double sous pression

Utiliser un réservoir de liquide de barrage pressurisable ou un système externe de mise en pression du liquide propre vers la chambre de la garniture.

La pression du réservoir est supérieure à celle au niveau de la garniture.




#### 11.1.2 Branchements de la pompe en position verticale

#### A) Plan 54 (circulation en boucle) ou plan d'exploitation 62 (rinçage continu)


Utiliser un réservoir de liquide de barrage ou un système externe d'alimentation de liquide propre vers la chambre de la garniture.

Circulation du liquide par une pompe ou par tout autre système de circulation.



#### B) Plan de garniture 52 - Garniture double sans pression


Utiliser un réservoir externe pour fournir le liquide de barrage.



#### C) Plan de garniture 53 - Garniture double sous pression

Utiliser un réservoir de liquide de barrage pressurisable ou un système externe de mise en pression du liquide propre vers la chambre de la garniture.

La pression du réservoir est supérieure à celle au niveau de la garniture.



## 12.0 Soupapes de sécurité

#### 12.1 Enveloppes de réchauffage et de refroidissement

Tous les modèles TopLobe peuvent être dotés de couvercles avant avec canaux de réchauffage ou de refroidissement.



Enveloppe de réchauffage/refroidissement

Cette possibilité permet d'amener le liquide, à l'intérieur du corps de pompe, à la bonne température avant le démarrage de la pompe. Cette option n'est pas prévue pour chauffer, refroidir ni conserver la température du liquide pompé pendant le process. Le préchauffage ou le refroidissement du couvercle avant doit être intégré au système de réchauffage ou de refroidissement de l'installation.

Le couvercle avant, avec ou sans soupape de sécurité pour le réchauffage/le refroidissement, est percé de deux trous. La chaleur est transférée au corps de pompe par l'intermédiaire des faces en contact entre le couvercle et le corps de pompe.

Les canaux de réchauffage/refroidissement du couvercle avant, ainsi que les orifices de rinçage de l'étanchéité d'arbre sont placés de manière à optimiser les effets thermiques requis sur la soupape de sécurité intégrée, le corps de pompe et l'étanchéité d'arbre.

La pression maxi aux orifices de réchauffage/refroidissement du couvercle avant est de 10 bars et ne doit pas être dépassée sans avoir consulté au préalable votre fournisseur.

Lorsque la pompe est équipée de dispositifs de réchauffage/refroidissement, le liquide de réchauffage/refroidissement doit circuler pendant 20 à 45 minutes avant le démarrage de la pompe. Lorsque le processus comprend un cycle de NEP/SEP, le liquide de réchauffage/refroidissement doit continuer à circuler pendant le processus de nettoyage/stérilisation.

## 12.2 Soupapes de décharge intégrées

Les pompes TopLobe peuvent être équipées des types de soupape de sécurité intégrée suivants. Pour les modèles TL4, seule la version tout pneumatique peut être fournie

	TL1	TL2	TL3	TL4
A ressort taré	х	х	х	-
A ressort taré – levée pneumatique pour fonction NEP/SEP	х	х	х	-
Ajustement pneumatique – levée pneumatique pour fonction NEP/SEP	х	х	х	х

Les pressions maximales suivantes sont applicables aux pompes TopLobe.

Type de pompe	Pression différentielle maximale [bar]	Pression de service maximale [bar]
TL1/0039	22	25
TL1/0100	12	15
TL1/0139	7	10
TL2/0074	22	25
TL2/0234	12	15
TL2/0301	7	10
TL3/0234	22	25
TL3/0677	12	15
TL3/0953	7	10
TL4/0535	22	25
TL4/2316	12	15
TL4/3497	7	10

#### 12.2.1 Description générale

Toutes les soupapes de sécurité SPX sont directement intégrées au couvercle avant. Ainsi, la soupape, d'une conception très hygiénique, est facile à nettoyer ou à vérifier. La soupape a été conçue pour optimiser le passage du liquide et minimiser les pertes de pression tout en permettant à des particules de la traverser. Lorsque la tête de la soupape s'ouvre, elle crée un passage entre le côté refoulement et le côté aspiration de la pompe. Sur les soupapes équipées de la fonction levée pneumatique, la tête de la soupape peut être ouverte pour créer une dérivation permettant d'atteindre le débit nécessaire pour le nettoyage par CIP réalisé par une pompe externe.

La tête de la soupape recouvre une partie du côté refoulement ainsi que du côté aspiration de la pompe. Elle couvre également la majeure partie de la face avant des rotors. La répartition de la pression dans cette zone dépend des propriétés du liquide pompé.

La tête de la soupape s'ouvre lorsque la pression différentielle de la pompe devient supérieure aux valeurs de réglage de la soupape. En raison de la grande taille de la tête de la soupape, tout le débit de la pompe peut passer par la soupape depuis le côté refoulement vers le côté aspiration. Le réglage de la soupape doit correspondre au besoin précis de l'installation et doit être effectué sur le site dans les conditions de fonctionnement pour lesquelles la pompe et la soupape ont été choisies. La pression d'ouverture de la soupape de sécurité est réglée à 0 bar en usine.

Avec le réglage correct, il est impossible de mettre la pompe en surpression.

Si la pompe fonctionne contre une vanne fermée, la soupape s'ouvre et le liquide circule dans la pompe. Si la pompe continue à fonctionner pendant une durée prolongée, la pression hydraulique et les pertes par friction sont transformées en énergie thermique qui élève la température de ce volume relativement petit de liquide en circulation. Dans les cas graves, il peut en résulter une température supérieure aux limites de fonctionnement de la pompe ou la vaporisation du liquide, deux cas qui doivent être évités. C'est pourquoi la soupape ne doit être utilisée que comme soupape de sécurité et non comme soupape de contrôle de débit.

Lorque la soupape est activée, cela signifie qu'un dysfonctionnement imprévu est apparu. Il faut alors rechercher et corriger la raison de l'élévation de la pression du système, car il n'est pas possible de continuer à utiliser la pompe avec la soupape ouverte sans endommager gravement la pompe.



Il ne faut en aucun cas tenter de démonter une soupape de sécurité lorsque la pression du ressort n'est pas annulée, lorsqu'elle est encore connectée à une arrivée d'air sous pression ou lorsqu'elle est montée sur la pompe en fonctionnement. Il peut en résulter de graves blessures ou des dommages à la pompe.

#### 12.2.2 Soupape de sécurité - Ressort taré


#### 12.2.2.1 Ressort taré

Les figures 1 et 2 illustrent la conception de la soupape de sécurité à ressort taré. La tête de la soupape (A) est soumise à la pression du liquide dans le corps de pompe d'un côté et à la force du ressort de l'autre côté. Le ressort agit directement sur la tête de la soupape.


Tourner la vis de réglage du ressort (B) pour modifier la compression du ressort et régler, ainsi, la pression d'ouverture de la soupape de sécurité.

Utiliser l'outil de serrage fourni avec la pompe, pour tourner la vis de réglage du ressort (B).

La figure 1 montre la soupape de sécurité complètement fermée. La tête de la soupape (A) est alignée avec la face avant du couvercle. La soupape a été réglée en comprimant le ressort au moyen de sa vis de réglage (B).




La figure 2 montre la soupape entrouverte. La pression du liquide à l'intérieur du corps de pompe a poussé la tête de la soupape (A) vers la gauche, contre la force du ressort.



#### 12.2.2.2 Ressort taré complètement ouvert

La figure 3 montre la soupape de sécurité à ressort taré complètement ouverte.

La pression du liquide à l'intérieur du corps de pompe a poussé la tête de la soupape (A) complètement vers la gauche, contre la force du ressort.



#### 12.2.3 Soupape de sécurité -

Ressort taré - Levée de soupape pour NEP à pression d'air

#### 12.2.3.1 Ressort taré - pas de pression d'air


Les figures 4 et 5 illustrent la soupape de sécurité à ressort taré avec levée de soupape pour NEP - à pression d'air. La tête de la soupape (A) est soumise à la pression du liquide dans le corps de pompe d'un côté et à la force du ressort de l'autre côté. Le ressort agit sur la tête de la soupape (A) par l'intermédiaire du piston (C) et de l'entretoise (D).

Tourner la vis de réglage du ressort (B), pour modifier la compression du ressort et ainsi régler la pression d'ouverture de la soupape de sécurité.


Utiliser l'outil de serrage fourni avec la pompe pour tourner la vis de réglage du ressort (B).

La figure 4 montre la soupape de sécurité complètement fermée. La tête de la soupape (A) est alignée avec la face avant du couvercle. La chambre d'ouverture pour NEP/SEP n'est pas sous pression d'air.

La soupape a été réglée en comprimant le ressort au moyen de sa vis de réglage (B).



La figure 5 montre la soupape entrouverte. La pression du liquide à l'intérieur du corps de pompe a poussé la tête de la soupape (A) vers la gauche contre la force du ressort par l'intermédiaire de l'entretoise (D) et du piston (C).




#### 12.2.3.2 Ressort taré - pression d'air pour ouverture de la soupape pour NEP/SEP

La figure 6 montre la soupape complètement ouverte. La pression d'air à l'intérieur de la chambre (ii) a forcé la tête de la soupape (A), l'entretoise (D) et le piston (C) vers la gauche contre la force du ressort.

Pour que la soupape de NEP/SEP fonctionne correctement, la chambre (ii) doit être pressurisée à 6 bars, qui est une pression couramment disponible en usine. De cette manière, il est certain que la soupape s'ouvre assez pour permettre le nettoyage par NEP.

Pour retrouver sa fonction de soupape de sécurité, la chambre (ii) doit être complètement vidée de son air.




**Figure 6 :** Soupape de sécurité ouverte sous l'effet de la pression d'air

#### 12.2.4 Réglage et fonctionnement : Ressort taré - à pression d'air

Puisque la pression d'ouverture de la soupape de sécurité dépend de la viscosité du liquide pompé, le réglage de la soupape de sécurité doit être effectué lorsque la pompe est en fonctionnement sur le site. Pour ce faire, un manomètre doit être installé aussi près que possible de l'orifice de refoulement de la pompe et une vanne doit être prévue sur la canalisation de refoulement pour ajuster la pression de refoulement.

Réglage de la pression de tarage de la soupape :




- Enlever le bouchon en plastique à l'avant de la soupape.
- Utiliser l'outil de serrage pour tourner la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le ressort soit complètement libéré.
- Brancher le manomètre sur la canalisation de refoulement et ouvrir complètement la vanne de refoulement.
- Démarrer la pompe.
- Avec l'outil de serrage, tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage maximum du ressort (la soupape est bloquée). Ce faisant, vérifier sur le manomètre que la pression n'est pas supérieure à la pression maximale autorisée pour la pompe.

- Fermer lentement la vanne jusqu'à atteindre la pression de tarage désirée sur le manomètre.
- Utiliser l'outil de serrage pour tourner lentement la vis de réglage de la soupape dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pression de refoulement commence à baisser.
- Vérifier le bon réglage de la soupape en ouvrant et en fermant lentement la vanne de refoulement. Il est possible d'augmenter la pression de tarage de la soupape de sécurité en tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre, et de la diminuer en tournant la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Après avoir réglé la soupape de sécurité, ouvrir complètement la vanne de refoulement.

**Remarque :** Si la soupape n'est pas réglée selon la méthode décrite ci-dessus, il est impossible de garantir son bon réglage et la pompe pourrait être endommagée par une pression de refoulement trop élevée.

S'il est impossible de brancher un manomètre ou si aucune vanne de refoulement n'est prévue dans l'installation, il est possible de prérégler la soupape selon la procédure décrite ci-dessous.

- Enlever le bouchon de plastique à l'avant de la soupape.
- Utiliser l'outil de serrage pour tourner la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le ressort soit complètement libéré.
- Tourner la vis de réglage du ressort de X tours dans le sens des aiguilles d'une montre en fonction de la pression d'ouverture souhaitée (voir le tableau ci-dessous).



Les valeurs du tableau sont basées sur l'hypothèse que la pression d'aspiration absolue est comprise entre 0,5 et 1 bar. Il est à noter que ces valeurs sont données à titre indicatif.

	TL1	TL2	TL3
Pression de roulement pd (bar)	Faites faire X tours à la vis de réglage	Faites faire X tours à la vis de réglage	Faites faire X tours à la vis de réglage
0	0,0	0,0	0,0
1	0,6	1,4	2,7
2	1,3	2,8	5,3
3	1,9	4,2	8,0
4	2,6	5,6	10,6
5	3,2	6,9	13,3
6	3,9	8,3	16,0
7	4,5	9,7	18,6
8	5,2	11,1	21,3
9	5,8	12,5	23,9
10	6,5	13,9	26,6
11	7,1	15,3	29,3
12	7,8	16,7	31,9
13	8,4	18,0	34,6
14	9,0	19,4	37,2
15	9,7	20,8	39,9
16	10,3	22,2	42,5
17	11,0	23,6	45,2
18	11,6	25,0	47,9
19	12,3	26,4	50,5
20	12,9	27,8	53,2
21	13,6	29,1	55,8
22	14,2	30,5	58,5

#### 12.2.5 Soupape de sécurité - Pneumatique


#### 12.2.5.1 Contrôle pneumatique

Les figures 7 et 8 montrent la soupape de sécurité à réglage pneumatique.

La pression de la chambre de contrôle (i) garde la tête de la soupape en équilibre avec la pression du liquide. Si la force créée par la pression du liquide devient supérieure à la force créée par la pression de contrôle qui agit sur le piston (B), la tête de la soupape (A) commence à bouger et la soupape s'ouvre.

Etant donné que la tête de soupape (A) est en partie seulement soumise à la pression de refoulement de la pompe, la plus grande partie de la tête de soupape étant placée au droit des rotors et dans la zone d'aspiration, là où la pression est plus faible, la pression d'ajustement d'air de la soupape doit être inférieure à la pression de refoulement de la pompe.

Des indications sur les pression d'ajustement peuvent être trouvées page 102.



#### 12.2.5.2 Contrôle pneumatique – levée pneumatique pour la fonction NEP/SEP


La figure 9 montre la conception de la soupape de sécurité à réglage pneumatique et à levée pneumatique pour la mise en fonction du NEP/ SEP.

Pour que la fonction de soupape de NEP/SEP fonctionne, la chambre (ii) doit être pressurisée.

La pression agit sur la face arrière du piston (B). Ce faisant, la tête de la soupape (A) et le piston (B) solidaires l'un de l'autre, se déplacent contre la force créée par la pression de contrôle à l'intérieur de la chambre (i).

Si la pression d'ajustement de la soupape est conservée pendant le fonctionnement de la soupape en mode NEP/SEP, la pression nécessaire pour lever la soupape doit être supérieure d'environ 0,5 bar à la pression d'ajustement dans la chambre (i).

Pour retrouver sa fonction de soupape de sécurité, la chambre (ii) doit être complètement vidée de son air.




#### 12.2.6 Réglage et fonctionnement des soupapes de sécurité pneumatiques

Réglage de la pression de tarage de la soupape :

- Vérifier que la soupape est libre de toute pression d'air aussi bien dans la chambre d'ajustement que dans la chambre de levée de la soupape.
- Brancher le manomètre sur la canalisation de refoulement et ouvrir complètement la vanne de refoulement.
- Démarrer la pompe.
- Augmenter lentement la pression d'ajustement dans la soupape d'air jusqu'au niveau maximum de pression de contrôle. Ce faisant, vérifier que la pression au manomètre ne dépasse pas la pression maximale autorisée pour la pompe.
- Fermer lentement la vanne de refoulement jusqu'à obtenir la pression de tarage souhaitée sur le manomètre.
- Diminuer lentement la pression d'ajustement dans la soupape jusqu'à ce que la pression de refoulement commence à diminuer.
   Le point de début de diminution de la pression lue au manomètre correspond au point d'ouverture de la soupape.
- Vérifier le bon réglage de la soupape en ouvrant et en fermant lentement la vanne de refoulement. Il est possible d'augmenter la pression de tarage de la soupape de sécurité en augmentant la pression d'ajustement et de la diminuer en diminuant la pression d'ajustement.
- Après avoir réglé la soupape de sécurité, ouvrir complètement la vanne de refoulement.

Si la soupape n'est pas réglée selon la méthode décrite ci-dessus, il est impossible de garantir le bon réglage de la soupape et la pompe pourrait être endommagée par une pression de refoulement trop élevée.

S'il n'est pas possible de brancher un manomètre sur la canalisation de refoulement ou si aucune vanne de refoulement n'est prévue dans l'installation, le réglage de la soupape peut être tenté en réglant la pression d'ajustement aux valeurs figurant dans le tableau ci-dessous.



**Remarque :** Comme la pression d'ajustement dépend de la nature du liquide pompé, les valeurs du tableau ne sont données qu'à titre indicatif.

TL1, TL2 - Pression d'ajustement


	TL1/0039	TL1/0100	TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234	TL2/0301			
Pression d'ouverture (bar)		Pression d'adjustement (bar)							
1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3			
2	0,4	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6			
3	0,6	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9			
4	0,8	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2			
5	1,0	1,5	1,5	1,1	1,5	1,5			
6	1,2	1,8	1,8	1,3	1,8	1,8			
7	1,4	2,1	2,1	1,5	2,1	2,1			
8	1,6	2,3	-	1,8	2,3	_			
9	1,7	2,6	-	2,0	2,6	_			
10	1,9	2,9	-	2,2	2,9	-			
11	2,1	3,2	-	2,4	3,2	-			
12	2,3	3,5	-	2,6	3,5	-			
13	2,5	-	-	2,9	-	-			
14	2,7	-	-	3,1	-	-			
15	2,9	-	-	3,3	-	_			
16	3,1	-	-	3,5	-	_			
17	3,3	-	-	3,7	-	_			
18	3,5	-	-	4,0	_	_			
19	3,7	-	-	4,2	_	_			
20	3,9	_	-	4,4	_	_			
21	4,1	-	-	4,6	-	_			
22	4,3	-	_	4,8	-	_			

TL3, TL4 - Pression d'ajustement

	TL3/0234	TL3/0677	TL3/0953	TL4/0535	TL4/2316	TL4/3497			
Pression d'ouverture (bar)		Pression d'adjustement (bar)							
1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3			
2	0,4	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7			
3	0,7	1,1	1,1	0,7	1,1	1,1			
4	0,9	1,4	1,4	0,9	1,4	1,4			
5	1,1	1,8	1,8	1,2	1,8	1,8			
6	1,3	2,1	2,1	1,4	2,2	2,2			
7	1,5	2,5	2,5	1,6	2,6	2,6			
8	1,7	2,8	-	1,9	2,9	_			
9	2,0	3,2	_	2,1	3,3	_			
10	2,2	3,5	-	2,4	3,7	_			
11	2,4	3,9	-	2,6	4,0	_			
12	2,6	4,2	-	2,8	4,4	_			
13	2,8	-	-	3,1	-	-			
14	3,0	-	-	3,3	-	-			
15	3,3	-	-	3,5	-	-			
16	3,5	-	-	3,8	-	-			
17	3,7	-	-	4,0	-	-			
18	3,9	_	_	4,2	_	_			
19	4,1	_	_	4,5	_	_			
20	4,3	-	-	4,7	-	_			
21	4,6	_	_	4,9	_	_			
22	4,8	_	_	5,2	_	_			

## 13.0 Démontage/Montage

13.1



#### 13.1.1 Démontage


- 1. Retirer le bouchon (0922).
- Relâcher le ressort en tournant la vis de réglage (0251) dans le sens anti-horaire à l'aide de l'outil de vis de rotor.

#### Attention

- 3. Débloquer les vis (0523) en les dévissant toutes d'un tour complet, mais pas plus.
  - Si le cylindre (0220) reste collé (taper légèrement sur le cylindre avec un maillet en plastique), le ressort est totalement relâché et les vis (0523) peuvent être enlevées.
  - Si le cylindre ne reste pas en place, s'assurer d'abord que le ressort est relâché.
- 4. Tous les composants peuvent maintenant être retirés du cylindre (0220) et du couvercle (0032).

#### 13.1.2 Montage

- 1. Visser la vis de réglage (0251) à fond dans la rondelle de réglage (0543).
- Si elles sont démontées, placer les deux goupilles de guidage (0563) dans la rondelle de réglage (0543) et dans la tête de soupape (0200). Placer la goupille de guidage (0562) de la même façon dans le couvercle (0032).
- 3. Placer le joint torique (0807) à l'extérieur de la tête de soupape (0200) et enfoncer celle-ci avec le joint torique dans le couvercle (0032).
- 4. Mettre tous les composants en place et serrer les vis (0523).



#### 13.2.1 Démontage

- 1. Retirer le bouchon (0922).
- Relâcher le ressort en tournant la vis de réglage (0251) dans le sens anti-horaire en utilisant l'outil de la vis de rotor.


#### Attention

- 3. Débloquer les vis (0523) en les dévissant toutes d'un tour complet.
  - Si le cylindre (0220) reste collé (taper légèrement sur le cylindre avec un maillet en plastique), le ressort est totalement relâché et les vis (0523) peuvent être enlevées.
  - Si le cylindre ne reste pas en place, s'assurer d'abord que le ressort est relâché.
- 4. Tous les composants peuvent maintenant être retirés du cylindre (0220) et du couvercle (0032).

#### 13.2.2 Montage

- 1. Visser la vis de réglage (0251) à fond dans la rondelle de réglage (0543).
- 2. Si elles sont démontées, placer les deux goupilles de guidage (0563) dans la rondelle de réglage (0543) et dans le piston (0230). Placer la goupille de guidage (0562) de la même façon dans le couvercle (0032).
- 3. Placer le piston (0230) ainsi que la tête de soupape (0200) en utilisant l'entretoise (0260) avec les joints toriques (0811). Avant de serrer la vis (0522), s'assurer que la butée (0210) avec le joint torique (0808) est placé sur l'entretoise (0260).
- 4. Mettre tous les composants en place et serrer les vis (0523).

## 13.3 Soupapes pneumatiques - à recul pneumatique



#### 13.3.1 Démontage

- 1. Retirer les vis (0523).
- 2. Toutes les pièces peuvent maintenant être retirées du cylindre (0220).


#### 13.3.2 Montage

- 1. Si elle est démontée, placer la goupille de guidage (0562) dans le couvercle (0032).
- 2. Visser le piston (0230) dans la tête de soupape (0200) en interposant l'entretoise (0260) et les joints toriques (0811). Avant de serrer la vis (0522), s'assurer que la butée (0210) et le joint torique (0808) sont placés sur l'entretoise (0260).
- 3. Mettre tous les composants en place et serrer les vis (0523).


## 14.0 Poids et dimensions

# 14.1 Enveloppes de réchauffage/refroidissement et soupapes de décharge (Dimensions – voir page suivante)


#### Montage horizontal




Soupape de décharge - à ressort avec enveloppe




Soupape de décharge - à ressort - à recul pneumatique avec enveloppe




Soupape de décharge – à charge/recul pneumatique avec enveloppe




**Montage vertical** 




Soupape de décharge - à ressort avec enveloppe



Soupape de décharge – à ressort – à recul pneumatique avec enveloppe



Soupape de décharge - à charge/recul pneumatique avec enveloppe



Toutes les dimensions sont en mm

Туре		bb	bc	bd	be	bf	bg	tb	tc
TL1/0039	enveloppe	240	43	143	_	_	42	261	_
	à ressort	240	43	143	_	_	42	-	363
	à ressort - recul pneumatique	240	43	143	278,5	_	42	_	410
	à charge / recul pneumatique	240	43	143	278,5	300	42	_	328
TL1/0100	enveloppe	240	43	143	_	_	42	261	_
	à ressort	240	43	143	-	_	42	_	363
	à ressort - recul pneumatique	240	43	143	278,5	_	42	_	410
	à charge / recul pneumatique	240	43	143	278,5	300	42	-	328
TL1/0139	enveloppe	252	43	143	-	_	42	273	_
	à ressort	252	43	143	-	_	42	_	375
	à ressort - recul pneumatique	252	43	143	290,5	_	42	_	422
	à charge / recul pneumatique	252	43	143	290,5	312	42	_	340
TL2/0074	enveloppe	288	48	170	_	_	48	313	_
	à ressort	288	48	170	_	_	48	_	432
	à ressort - recul pneumatique	288	48	170	336,5	_	48	_	489
	à charge / recul pneumatique	288	48	170	336,5	363	48	_	392
TL2/0234	enveloppe	288	48	170	_	_	48	313	-
TL2/0234	à ressort	288	48	170	_	_	48	-	432
	à ressort - recul pneumatique	288	48	170	336,5	_	48	-	489
	à charge / recul pneumatique	288	48	170	336,5	363	48	_	392
TL2/0301	enveloppe	300	48	170	_	_	48	325	_
	à ressort	300	48	170	_	_	48	_	444
	à ressort - recul pneumatique	300	48	170	348,5	_	48	_	501
	à charge / recul pneumatique	300	48	170	348,5	375	48	_	404
TL3/0234	enveloppe	372	64,5	242,5	_	_	77	401	-
	à ressort	372	64,5	242,5	_	_	77	_	585
	à ressort - recul pneumatique	372	64,5	242,5	439,5	_	77	_	657
	à charge / recul pneumatique	372	64,5	242,5	439,5	474	77	_	512
TL3/0677	enveloppe	372	64,5	242,5	_	_	77	401	_
	à ressort	372	64,5	242,5	_	_	77	-	585
	à ressort - recul pneumatique	372	64,5	242,5	439,5	_	77	_	657
	à charge / recul pneumatique	372	64,5	242,5	439,5	474	77	_	512
TL3/0953	enveloppe	394	64,5	242,5	_	_	77	423	-
	à ressort	394	64,5	242,5	_	_	77	_	607
	à ressort - recul pneumatique	394	64,5	242,5	461,5	_	77	_	679
	à charge / recul pneumatique	394	64,5	242,5	461,5	496	77	-	534
TL4/0535	enveloppe	568	72,5	302,5	-	_	101	608	_
	à charge / recul pneumatique	568	72,5	302,5	649	694	101	_	727
TL4/2316	enveloppe	568	72,5	302,5	_	_	101	608	_
	à charge / recul pneumatique	568	72,5	302,5	649	694	101	-	727
TL4/3497	enveloppe	620	72,5	302,5	_	_	101	660	_
	à charge / recul pneumatique	620	72,5	302,5	701	746	101	_	795


## 14.2 Poids soupape de sécurité

Type de	Type de soupape de sécurité					
pompe	Ressorts de rappel	Ressorts de rappel - recul pneumatique	Air comprimé - recul pneumatique			
TL1	5	5,5	4,5			
TL2	11	12	10			
TL3	27	30	25			
TL4	_	-	62			

Tous les poids sont en daN et les masses en kg


## 15.0 Vue éclatée et nomenclature

## 15.1 Couvercle avant avec soupape de décharge à ressort




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953
Soupa	Soupape de sécurité complète		3.01859.11	3.01859.21	3.01860.11	3.01860.21	3.01862.11	3.01862.21
Soupa	ape de sé	écurité complète avec enveloppe	3.01859.51	3.01859.61	3.01860.51	3.01860.61	3.01862.51	3.01862.61
	1	Couvercle de la pompe	3.94622.11	3.94623.11	3.94598.11	3.94599.11	3.94637.11	3.94638.11
0032	1	Couvercle de la pompe pour soupape et enveloppe de réchauffage	3.94622.12	3.94623.12	3.94598.12	3.94599.12	3.94637.12	3.94638.12
0175	1	Bague d'appui	3.946	27.11	3.946	04.11	3.946	42.11
0200	1	Tête de soupape	3.94624.11	3.94625.11	3.94601.11	3.94602.11	3.94639.11	3.94640.11
0220	1	Cylindre	3.94869.11		3.94606.11		3.94644.11	
0240	1	Couvercle ressort de rappel	3.94633.11		3.94610.11		3.94648.11	
0251	1	Vis de réglage du ressort	3.946	13.21	3.94613.21		3.94651.21	
0523	4	Vis	0.025	2.160	0.0252.212		0.0252.316	
0543	1	Rondelle de réglage du ressort	3.946	36.11	3.94614.11		3.94652.11	
0562	1	Goupille de guidage	0.049	0.657	0.0490.659		0.0490.661	
0563	2	Goupille de guidage	0.049	0.653	0.0490.653		0.0490.654	
0750	1	Ressort	3.94635.11		3.94612.11		3.94650.11	
0807	1	Joint torique	Kit de joints toriques pour parties hydrauliques avec soupape de sécurité, voir 6.0 – Vue éclatée et nomenclature				écurité,	
0921	2	Bouchon	3.94615.11		3.94615.11		3.94615.11	
0922	1	Bouchon	3.96075.11		3.96075.11		3.96076.11	
	1	Outil de serrage pour vis de rotor	3.945	50.31	3.94550.31		3.94551.31	

# 15.2 Couvercle avant avec soupape de décharge à ressort – à recul pneumatique




Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0039	TL1/0100 TL1/0139	TL2/0074	TL2/0234 TL2/0301	TL3/0234	TL3/0677 TL3/0953
Soupape de sécurité complète		3.01859.12	3.01859.22	3.01860.12	3.01860.22	3.01862.12	3.01862.22	
Soupa	pe de s	écurité complète avec enveloppe	3.01859.52	3.01859.62	3.01860.52	3.01860.62	3.01862.52	3.01862.62
	1	Couvercle de la pompe	3.94622.11	3.94623.11	3.94598.11	3.94599.11	3.94637.11	3.94638.11
0032	1	Couvercle de la pompe pour soupape et enveloppe de réchauffage	3.94622.12	3.94623.12	3.94598.12	3.94599.12	3.94637.12	3.94638.12
0175	1	Bague d'appui	3.946	26.11	3.946	03.11	3.946	41.11
0200	1	Tête de soupape	3.94624.11	3.94625.11	3.94601.11	3.94602.11	3.94639.11	3.94640.11
0210	1	Butée	3.946	28.11	3.946	05.11	3.946	43.11
0220	1	Cylindre	3.948	69.11	3.946	06.11	3.946	44.11
0230	1	Piston	3.946	30.11	3.946	07.11	3.946	45.11
0240	1	Couvercle ressort de rappel - air comprimé	3.946	3.94631.11 3.94608.11		3.94646.11		
0251	1	Vis de réglage du ressort	3.946	13.21	3.94613.21		3.94651.21	
0260	1	Entretoise	3.946	34.11	3.94611.11		3.94649.11	
0522	1	Vis	0.0252.249		0.0252.303		0.0252.410	
0523	4	Vis	0.025	2.160	0.0252.212		0.0252.316	
0543	1	Rondelle de réglage du ressort	3.946	36.11	3.94614.11		3.94652.11	
0562	1	Goupille de guidage	0.049	0.657	0.0490.659		0.0490.661	
0563	2	Goupille de guidage	0.049	0.653	0.0490.653		0.0490.654	
0750	1	Ressort	3.946	35.11	3.946	12.11	3.94650.11	
0807	1	Joint torique	Kit de joints toriques pour parties hydrauliques avec soupape de sécurité, voir 6.0 - Vue éclatée et nomenclature				écurité,	
8080	1	Joint torique	0.217	3.934	3.91864.11		3.92159.11	
0809	1	Joint torique	0.2173.967		0.2173.971		0.2173.986	
0810	1	Joint torique	0.2173.917		0.2173.972		0.217	3.978
0811	2	Joint torique	0.217	3.975	3.91860.11		0.217	3.979
0921	1	Bouchon	3.94615.11		3.94615.11		3.94615.11	
0922	1	Bouchon	3.96075.11		3.96075.11		3.96076.11	
	1	Outil de serrage pour vis de rotor	3.945	50.31	3.945	50.31	3.945	51.31

# 15.3 Couvercle avant avec soupape de décharge pneumatique – à recul pneumatique – TL1, TL2, TL3



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL1/0100 TL1/0039	TL1/0139	TL2/0234 TL2/0074	TL2/0301	TL3/0677 TL3/0234	TL3/0953
Soup	Soupape de sécurité complète		3.01859.13	3.01859.23	3.01860.13	3.01860.23	3.01862.13	3.01862.23
Soup	ape de sé	écurité complète avec enveloppe	3.01859.53	3.01859.63	3.01860.53	3.01860.63	3.01862.53	3.01862.63
	1	Couvercle de la pompe	3.94622.11	3.94623.11	3.94598.11	3.94599.11	3.94637.11	3.94638.11
0032	1	Couvercle de la pompe pour soupape et enveloppe de réchauffage	3.94622.12	3.94623.12	3.94598.12	3.94599.12	3.94637.12	3.94638.12
0175	1	Bague d'appui	3.946	26.11	3.946	03.11	3.946	41.11
0200	1	Tête de soupape	3.94624.11	3.94625.11	3.94601.11	3.94602.11	3.94639.11	3.94640.11
0210	1	Butée	3.94628.11 3.94605.11		3.94643.11			
0220	1	Cylindre	3.94869.11		3.94606.11		3.94644.11	
0230	1	Piston	3.946	30.11	3.94607.11		3.94645.11	
0240	1	Couvercle de soupape - air comprimé	3.94632.11		3.94609.11		3.94647.11	
0260	1	Entretoise	3.946	34.11	3.946	11.11	3.94649.11	
0522	1	Vis	0.025	2.249	0.0252.303		0.0252.410	
0523	4	Vis	0.025	2.160	0.025	2.212	0.0252.316	
0562	1	Goupille de guidage	0.049	0.657	0.049	0.659	0.0490.661	
0807	1	Joint torique	Kit de joints toriques pour parties hydrauliques avec soupape de sécurité, voir 6.0 – Vue éclatée et nomenclature					écurité,
0808	1	Joint torique	0.217	3.934	3.91864.11		3.921	59.11
0809	1	Joint torique	0.217	3.967	0.217	3.971	0.217	3.986
0810	2	Joint torique	0.217	3.917	0.2173.972		0.2173.978	
0811	2	Joint torique	0.217	3.975	3.918	60.11	0.217	3.979

## 15.4 Couvercle avant avec soupape de décharge pneumatique – à recul pneumatique – TL4



Rep.	Qté./ pompe	Désignation	TL4/0535	TL4/2316 TL4/3497		
Soupape de sécurité complète Soupape de sécurité complète avec enveloppe			3.01863.13	3.01863.23		
			3.01863.53	3.01863.63		
	1	Couvercle de la pompe	3.94653.11	3.94654.11		
0032	1	Couvercle de la pompe pour soupape et enveloppe de réchauffage	3.94653.12	3.94654.12		
0175	1	Bague d'appui	3.9465	7.11		
0200	1	Tête de soupape	3.94655.11	3.94656.11		
0210	1	Butée	3.9465	8.11		
0220	1	Cylindre	3.94659.11			
0230	1	Piston	3.94660.11			
0260	1	Entretoise	3.94661.11			
0522	1	Vis	0.0252.474			
0523	4	Vis	0.0252.424			
0562	1	Goupille de guidage	0.0490.676			
0807	1	Joint torique	Kit de joints toriques pour parties sécurité, voir 6.0 – Vue é			
8080	1	Joint torique	0.2173	.982		
0809	1	Joint torique	0.2173	.983		
0810	2	Joint torique	0.2173.984			
0811	2	Joint torique	0.2173.985			
0923	1	Bouchon	3.94918.11			
0924	1	Joint d'étanchéité élastique	3.94919.11			

## TopLobe

POMPES ROTATIVES À LOBES



#### SPX FLOW TECHNOLOGY SWEDEN AB

Nastagatan 19, P.O. Box 1436 SE-701 14 Örebro, Sweden P: +46 (0)19 21 83 00

F: +46 (0)19 27 23 72

E: johnson-pump.se.support@spx.com

SPX se réserve le droit d'incorporer nos plus récents concepts ainsi que tout autre modification importante sans préavis ou obligation. Les éléments décoratifs, matériaux de construction et les données dimensionnelles, tels qu'énoncés dans ce communiqué, sont fournis pour votre information seulement et ne doivent pas être considérés comme officiels à moins d'avis contraire par écrit.

Veuillez contacter votre représentant local pour la disponibilité du produit dans votre région. Pour de plus amples informations, consultez le site www.spx.com.

PUBLIÉ 12/2011 A.0500.253 FR COPYRIGHT ©2011 SPX Corporation